

Anleitung gilt für Niederdruck sowie auch für Hochdruckarmaturen Hudson und Sitka



Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Perlatorschlüssel wird das komplette Gehäuse incl. Strahlring entfernt.



Perlator incl. Dichtring wird nach innen gedrückt und entfernt. Der Einbau erfolgt in gegengesetzter Richtung.

