

GARTENOFEN SICHERHEITSANWEISUNG



1. Gartenherd
2. Schublade für Asche (nur bei ausgewählten Modellen)
3. Chimney (nur bei ausgewählten Modellen)
4. Platz für die Aufbewahrung von Holzschnitteln (nur bei ausgewählten Modellen)

ACHTUNG!

Vor der Verwendung des Gerätes ist es notwendig, die folgenden Sicherheitshinweise zu lesen! Bitte achten Sie besonders auf die Stellen mit "!" Markieren.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Das Gerät ist nur für den Einsatz im Freien bestimmt. Verwenden Sie es nur im Freien und in einem gut belüfteten Bereich
2. Gartenofen darf niemals in geschlossenen Räumen wie einer Garage, einem überdachten Gehweg, innerhalb eines Gebäudes verwendet werden! Der Raum kann auch Feuer fangen. Wenn der Gartenofen in Innenräumen verwendet wird, kann die Ansammlung von giftigen Dämpfen zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
3. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen sowie der Hinweise zur Gefahrenvermeidung in dieser Bedienungsanleitung kann zu Bränden oder Explosionen sowie zu schweren Verletzungen, Todesfällen und Sachschäden führen.
4. Der Gartenofen sollte auf einer ebenen, ebenen, harten, nicht brennbaren, stabilen Fläche aufgestellt werden, die die erforderliche Tragfähigkeit bietet. Gartenofen sollte nur auf ebenen, feuerfesten Oberflächen wie Stein, Stein oder Schmutz, Stahlsockel verwendet werden. Verwenden Sie Ihren holzverbrannten Gartenofen niemals auf Holz- oder Verbunddecks, Fertigbeton oder anderen wärmeempfindlichen Oberflächen.
Stellen Sie den Gartenofen immer in einem sicheren Abstand (mindestens 3m) zu brennbaren Gegenständen, z. B. Ästen, Holzzäunen oder Fußböden, Brennstoff, Feuerzeug, etc. auf. Stellen Sie das Gerät nicht unter Überdachungen, in der Nähe von offenen Türen oder Fenstern auf.
5. Verwenden Sie nur trocken gewürztes Holz als Brennstoff für das Feuer. Verwenden Sie niemals brennbare Materialien!
6. Den Gartenofen vor und während des Gebrauchs nicht mit Brennstoff überfüllen und darauf achten, den Brennraum während des Gebrauchs nicht mit Asche zu überfüllen.
7. Verwenden Sie kein Benzin, Alkohol oder andere brennbare Flüssigkeiten, um das Feuer zu entfachen. Wenn flüssiges Anzünden verwendet wurde, entfernen Sie die Flüssigkeit vor dem Anzünden des Feuers
8. Verwenden Sie gesunden Menschenverstand bei der Verwendung des Gartenofens. Der Gartenofen heizt sich während des Gebrauchs auf und sollte nach der Beleuchtung nie unbeaufsichtigt gelassen werden.
9. **WARNUNG!** Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gartenherd fern. Halten Sie Kinder und Haustiere unbeaufsichtigt vom Kamin fern. Halten Sie Kinder und Haustiere in sicherer Entfernung vom Feuer! 10. **VORSICHT!** Der Gartenherd und Kamin wird heiß und sollte nicht berührt werden. Lassen Sie den Gartenherd abkühlen, bevor Sie ihn bewegen. Achten Sie immer darauf, dass der Gartenofen komplett kühl ist, bevor Sie die Asche entfernen oder den Gartenofen bewegen, wenn es heiß ist, kann es zu Verbrennungen oder Bränden kommen!
11. Entfernen Sie die Asche erst, wenn der Brennstoff, z. B. Holz, vollständig ausgebrannt ist und der Gartenofen abgekühlt ist.
12. Tragen Sie keine losen Ärmel, wenn Sie den Gartenofen beleuchten oder bedienen.
13. Verwenden Sie den Gartenofen nicht bei starkem Wind. Überprüfen Sie die Windrichtung und bestätigen Sie, dass es nicht zu windig für ein Feuer ist. Embers und Flammen tragen weiter, wenn es windig ist und können sich auf den nahen Bereich des Gartenofens ausbreiten.

14. **WARNUNG!** Verwenden Sie keinen Alkohol oder Benzin für die Beleuchtung oder zum erneuten Anzünden nach dem Löschen!
15. Bewegen Sie niemals den Gartenofen, sobald er angezündet ist - Gefahr von Verbrennungen oder Feuer!
16. **WARNUNG!** Lassen Sie den Gartenofen nie unbeaufsichtigt!
17. Der Gartenofen darf nur von nüchternen Personen bedient werden!
18. Berühren Sie den Gartenherd nicht mit bloßen Händen. Tragen Sie während des Betriebs einen Schutzhandschuh und eine Schutzbrille. Lehnen Sie Ihr Gesicht nie über das Loch für den Schornstein. Schützen Sie Kleidung und Haare vor dem Kontakt mit dem Feuer.
19. Seien Sie besonders vorsichtig beim Nachfüllen des Feuers!
20. **VORSICHT!** Verwenden Sie kein Wasser, um das Feuer zu löschen! Wenn Sie dump ein Wasser aus Eimer kann Ihren Gartenofen beschädigen. Sand wird empfohlen.
21. Bewahren Sie gelöschte Asche und unverbranntes Holz von brennbaren Gegenständen und Strukturen fern. 22. Bei der Verwendung des Gartenofens ist es ratsam, eine geeignete Feuerlöschanlage zu verwenden.
23. Immer während der Benutzung des Gartenofens tritt ein Teil des Rauches aus – der Gartenofen hat keine Tür zum Schließen der Brennkammer.
24. Verdecken Sie niemals das Loch für den Schornstein. Wenn Ihr Modell des Gaden-Ofens einen Kamin hat, benutzen Sie diesen bitte immer, um den Rauch zu entfernen.
25. Wenn Platz, in dem Sie den Gartenofen benötigen Erweiterung des Schornsteins verwenden, um den Rauch durnig mit dem Gartenofen herauszunehmen, müssen Sie sicherstellen, dass richtig angebracht ist.
26. Sie können den Schornstein mit einem Stahlrohr verlängern.

ACHTUNG!

Vor der Benutzung des Gartenofens ist es wichtig, dass Sie die Sicherheitshinweise lesen. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Verwendung des Gartenofens! Die Verwendung von brennbaren Stoffen, die nicht zur Verwendung im Brandfall bestimmt sind, kann Verbrennungen, Feuer, Vergiftungen der gekochten Lebensmittel oder Beschädigungen von Metalloberflächen verursachen.

ACHTUNG!

Vor dem ersten Gebrauch muss der Gartenofen vorgewärmt werden. Dies ist eine langwierige Operation (mehrere Stunden) und darf nicht ausgelassen werden! Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, den Gartenofen im Voraus vorzubereiten und rechtzeitig genug Brennstoff für den ordnungsgemäßen Gebrauch zur Verfügung zu stellen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

VORSICHT! Sie müssen die Brandbekämpfungsausrüstung nahe genug halten, damit sie sofort eingesetzt werden kann, wenn der Brand zu einem Problem wird. Akzeptable Gegenstände wären ein Feuerlöscher oder Sand. Sie müssen das Feuer im Outdoor-Gartenofen zu einer angemessenen und kontrollierbaren Größe halten. Es wird dringend empfohlen, einen Eimer Sand in der Nähe zu halten, um in einem Notfall zu helfen, oder wenn die Windbedingungen zunehmen

Das erste Mal den Kamin anzünden:

1. Maximal ca. 2-3kg trockenes Holz auf den Boden der Brennkammer legen und es dann in der Mitte der Brennkammer zu einer flachen Pyramidenform formen. Dadurch wird verhindert, dass der Brennstoff mit den Wänden des Gartenofens in Berührung kommt.
2. **VORSICHT!** Verwenden Sie nur ein gewürztes trockenes Holz. Nicht verbrennen: Holzprodukte, die Leim oder Harz enthalten, Abfälle, einschließlich Speisereste, behandeltes oder unlackiertes Holz, wie Materialien von Holzdecks, ungewürztes oder nasses Holz, Tierkörper, Gartenabfälle, Baumaterialien, alles, was beim Verbrennen giftige Emissionen, starke Gerüche oder dichten Rauch freisetzt, Materialien, die Fett, Kunststoff, Asphalt, Farbe, Gummi enthalten
3. Zur Zündung des Brennstoffs dürfen Feuerzeuge (nur zertifizierte Feuerzeuge) verwendet werden.
4. Es wird empfohlen, Feuerzeuge entsprechend den Anweisungen des Herstellers zu verwenden. Wenn Sie flüssige Feuerzeuge verwenden, warten Sie 2-3 Minuten, bis der Feueranzünder in das Holz eingeweicht ist. Halten Sie den Feueranlasser in einem sicheren Abstand zum Gartenherd.
5. Entzünden Sie das Feuer in einem sicheren Abstand zum Gartenofen.
6. Halten Sie das Feuer für mindestens 2 Stunden brennen, Zugabe von Brennstoff nach Bedarf, um die Temperatur zu halten.
7. Wenn die oben genannten Schritte abgeschlossen sind, kann der Gartenofen richtig verwendet werden.

Brennstoff für den Gartenofen hinzufügen:

1. Tragen Sie flammhemmende Handschuhe an den Händen.
2. Halten Sie einen sicheren Abstand zum Gartenofen. Mit einer speziellen Zange Kraftstoff auf den Boden der Brennkammer geben und darauf achten, keine Funken oder flüchtige Asche aufzurühren.

VORSICHT! Fügen Sie niemals Anzünder zu brennendem oder heißem Brennstoff hinzu.

VORSICHT! Stoppen Sie das Feuer eine Stunde, bevor Sie aufhören wollen, den Gartenofen zu benutzen. Auf diese Weise kann das Feuer langsam nachlassen und es wird einfacher für Sie, es zu löschen.

Lagerung und Wartung:

Stellen Sie sicher, dass der Gartenofen kalt ist, wenn Sie mit fertig sind. Verwenden Sie kein Wasser zum Löschen! Lassen Sie niemals Asche oder unverbranntes Holz im Gartenofen unbeaufsichtigt. Dann entfernen Sie die Asche aus dem Gartenofen (einige Modelle haben einen Abzug für Asche, um die Reinigung zu erleichtern). Verwenden Sie einen Spaten, um die Asche zu entfernen. Reinigen Sie die Innen- und Außenflächen des Gartenofens mit einem Schaber und einem feuchten Lappen. Schließlich trocknen Sie den Gartenofen, um Korrosion zu verhindern und beschichten Sie ihn mit einer dünnen Schicht Speiseöl (wenn Sie den Gartenofen länger ohne Korrosion halten möchten). Der Gartenofen ist aus schwarzem Rohstahl gefertigt, so dass es natürlich ist, dass nach einer Weile Korrosion auftritt. Wenn Rost auf der Oberfläche des Gartenofens auftritt, reinigen Sie diesen Bereich mit einem Schaber oder feinem Schleifpapier und tragen Sie eine Schicht hitzebeständigem Lack auf. Das Anmalen der Innenseite des Gartenofens ist nicht notwendig. Das Innere des Gartenofens kann mit einer dünnen Schicht Speiseöl geschützt werden. Bewahren Sie den Gartenofen in einem sauberen und feuchtigkeitsfreien Raum auf.

Es wird empfohlen, eine spezielle Abdeckung für den Gartenofen zu verwenden, um ihn während der Lagerung vor Schmutz zu schützen. Verwenden Sie den Gartenofen regelmäßig während der Saison, um Korrosion zu vermeiden.