HEDI®
Ihr sicherer Anschluss.

Mode d'emploi

Distributeurs de prises et blocs de prises

CE RoHS garantie 3 ans IP44 Utilisation en extérieur 16A 32A 63A INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL FI T K2 Made in Germany

Juin 2022

HEDI GmbH
Elektro- und Gerätebau
Schöneggweg 17

DE – 87727 Babenhausen
Tél. : +49 (0) 8333 / 9211-0
Fax. : +49 (0) 8333 / 9211-75

E-mail : info@hedi.de
www.hedi.de/en

Informations générales

	KVxxxxxxxxx	
	courant triphasé 16 A	**courant triphasé 32 A**
Dimensions (L x L x H)	310 x 255 x 100 mm	
Poids	selon l'équipement de 2,30 kg – 4,50 kg	
Classe de protection	I	
Indice de protection	IP44	
Normes	DGUV-I 203-006 DIN EN IEC 61439-1	
Puissance maximum	9,5 kW	19,5 kW
Fusibles intégrés	2x B16 1pôle ; FI 40A/ 0,03A, 4pôle type A	2x B16 1pôle ; 1x B16 3pôle ; FI 40A / 0,03A, 4 pôle type A
Câble de connexion (partiellement disponible)	-----	~ 2,5 m H07RN-F 5G4,0 mm^2
Tension de fonctionnement	400 V_{AC}	400 V_{AC}
Température de conception	- 25°C … + 40°C	
Garantie du fabricant	3 ans	

Informations générales

	KVGxxxxxxx	
	courant alternatif	**courant triphasé 16 A**
Dimensions (L x L x H)	430 x 115 x 72 mm	
Poids	selon l'équipement de 1,90 kg – 4,00 kg	
Classe de protection	I	
Indice de protection	IP44	
Normes	DGUV-I 203-006 DIN EN IEC 61439-1	
Puissance maximum	3,5 kW	9,5 kW
Fusibles intégrés (partiellement disponible)	FI 40A / 0,03A, PRCD-S	
Câble de connexion	~ 2,5 m H07RN-F 3G2,5 mm²	~ 2,5 m H07RN-F 5G2,5 mm²
Tension de fonctionnement	230 V_{AC}	400 V_{AC}
Température de conception	- 25°C … + 40°C	
Garantie du fabricant	garantie légale	

Informations générales

	KVWxxxxxxxxxx	
	courant triphasé 16 A	**courant triphasé 32 A**
Dimensions (L x L x H)	310 x 290 x 230 mm	
Poids	selon l'équipement de 6,20 kg – 8,60 kg	
Classe de protection	I	
Indice de protection	IP44	
Normes	DGUV-I 203-006 DIN EN IEC 61439-1	
Puissance maximum	9,5 kW	19,5 kW
Fusibles intégrés (partiellement disponible)	selon l'équipement B16 1pôle ; B16 3pôle ; B32 3pôle ; FI 40A / 0,03A type A	
Câble de connexion (partiellement disponible)	~ 2,5 m H07RN-F 5G2,5 mm^2	~ 2,5 m H07RN-F 5G6,0 mm^2
Tension de fonctionnement	400 V_{AC}	400 V_{AC}
Température de conception	- 25°C … + 40°C	
Garantie du fabricant	garantie légale	

Informations générales

	KVWxxxxxxxxxx
	courant triphasé 63 A
Dimensions (L x L x H)	380 x 380 x 265 mm
Poids	selon l'équipement de 10,50 – 15,50 kg
Classe de protection	I
Indice de protection	IP44
Normes	DGUV-I 203-006 DIN EN IEC 61439-1
Puissance maximum	39 kW
Fusibles intégrés	selon l'équipement B16 1pôle ; B16 3pôle ; B32 3pôle ; FI 63A / 0,03A type A
Câble de connexion (partiellement disponible)	~ 2,5 m H07RN-F 5G16,0 mm²
Tension de fonctionnement	400 V_{AC}
Température de conception	- 25°C … + 40°C
Garantie du fabricant	garantie légale

Distributeurs de prises et blocs de prises

Pour une utilisation dans l'industrie, l'atelier et sur les chantiers de construction

Numéro de tarif douanier : 8536909599
Pays d'origine : DE

Mode d'emploi (Français)

Important !
Avant d'utiliser l'appareil, il convient de lire attentivement le mode d'emploi et de le conserver pour pouvoir s'y référer ultérieurement !

1. Informations générales

Au moment de la livraison, le produit est conforme à l'état de la technique, aux normes pertinentes en vigueur et à la législation d'harmonisation applicable.

2. Contenu de la livraison

Immédiatement après le déballage, veuillez vérifier que la livraison est complète et que toutes les pièces sont en parfait état.

1x Distributeur de prises ou bloc de prises prête á l'emploi
1x Mode d'emploi

3. Que signifient ces symboles ?

Danger ! A respecter absolument

Consignes de sécurité importantes

Remarques générales

IP44 Utilisation en extérieur

IP44 : Protection contre les outils, les fils et les corps étrangers granuleux ; protégé contre les projections d'eau

Made in Germany

Fabriqué en Allemagne

Testé par le fabricant, il répond à toutes les exigences européennes en matière de sécurité, de protection de la santé et de protection de l'environnement. La déclaration de conformité CE est disponible sur demande auprès du fabricant.

Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

La protection contre les chocs électriques est basée sur l'isolation de base et la connexion de toutes les parties métalliques accessibles au conducteur de protection (classe de protection I).

Conforme à la norme actuelle DGUV Information 203-006 (anciennement BGI 608 - valable uniquement en Allemagne).

Garantie 3 ans

Avec prise de courant à contact de protection

Avec prise CEE 5x16 A

Avec prise CEE 5x32 A

Avec prise CEE 5x32 A

Avec interrupteur de protection FI RCD

Avec interrupteur de protection des personnes PRCD-S

Protégé contre les projections d'eau

Zones d'atelier, de stockage et de fabrication soumises à une fortes influences mécaniques et thermiques sur le matériel électrique utilisé.

Utilisation dans des conditions difficiles

Ne pas jeter avec les autres déchets. En fin de vie, le distributeur de prises ou bloc de prises doit être recyclé.

4. Informations importantes sur la sécurité

N'utilisez pas le distributeur de prises ou bloc de prises dans des environnements contenant des liquides ou des gaz inflammables. **Risque d'explosion !**

Le produit ne doit pas être modifié, manipulé ou ouvert. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'infraction, ainsi qu'en cas de dommages matériels ou corporels causés par le non-respect de ce mode d'emploi et des consignes de sécurité. Toute garantie et tout droit à la garantie expirent.

Le distributeur de prises ou bloc de prises ne doit pas être recouvert d'objets inflammables.

Une utilisation non conforme peut entraîner des blessures.

Avant chaque utilisation, vérifiez que le distributeur de prises ou bloc de prises et ses composants ne sont pas endommagés. N'utilisez pas le produit si vous constatez des dommages. Dans ce cas, adressez-vous à un électricien spécialisé ou à l'adresse du fabricant indiquée ci-dessus.

Assurez-vous que le distributeur de prises ou bloc de prises ne fonctionne qu'avec des alimentations correctement installées.

Le distributeur de prises ou bloc de prises est protégé contre les projections d'eau. Ne plongez pas le produit ou ses composants dans l'eau ou dans d'autres liquides. **Risque d'explosion et d'incendie !**

N'utilisez que les accessoires fournis avec ce produit.

Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour le sortir de la prise, utilisez toujours les surfaces de préhension prévues à cet effet sur la fiche. Il en va de même pour le tuyau et le raccord d'air comprimé.

L'utilisation du produit dans des conditions ambiantes qui ne correspondent pas à l'indice de protection IP44 ou qui ne sont pas défavorables en termes de poussière, de vibrations, de sollicitation mécanique, de chaleur, de vapeurs, de gaz inflammables, de solvants ou de froid, n'est pas autorisée. L'exposition directe au soleil doit également être évitée, car elle peut entraîner un échauffement inadmissible ou la formation d'eau de condensation.

Le produit ne doit être utilisé que dans les positions d'utilisation prescrites.

Les marquages, inscriptions et plaques signalétiques ne doivent pas être modifiés, enlevés ou rendus méconnaissables.

Manipulez le produit avec précaution. Évitez les chocs, les coups ou les chutes, même de faible hauteur.

Les appareils électriques ne sont pas des jouets pour enfants et doivent être rangés et utilisés hors de portée des enfants.

Ne laissez jamais traîner du matériel d'emballage sans y prêter attention. Les films plastiques, etc. peuvent devenir des jouets dangereux pour les enfants. **Risque d'étouffement et d'empoisonnement !**

Dans les établissements commerciaux, les prescriptions de prévention des accidents de l'Association des caisses professionnelles d'assurances sociales concernant les installations et le matériel électriques doivent être respectées.

Tous les travaux de réparation et le remplacement d'un câble flexible extérieur endommagé doivent être effectués exclusivement par le fabricant, son représentant de service ou un spécialiste qualifié comparable, afin d'éviter tout danger. Les prescriptions et dispositions nationales du pays dans lequel le produit est utilisé sont applicables. Il convient d'utiliser des outils et des équipements de protection individuelle appropriés. Les cinq règles de sécurité suivantes doivent toujours être respectées.

5 règles de sécurité

Avant de commencer le travail :

- Déconnecter
- Sécuriser contre la remise en marche
- Déterminer l'absence de tension
- Mettre à la terre et court-circuiter
- Recouvrir ou délimiter les parties voisines sous tension

Tout droit de garantie, de garantie et de responsabilité est annulé pour les produits qui ne sont pas installés ou mis en service correctement.

5. Montage / Possibilités de fixation

Le distributeur de prises peut être monté sur des murs ou sur un trépied grâce aux trous prévus à l'arrière du boîtier (pour numéro d'article : KVxxxxxxx).

6. Mise en service et utilisation

Le distributeur de prises ou bloc de prises ne doit être utilisé qu'avec une alimentation en tension correctement installée.

- Lors de chaque mise en service, veillez à ce que le câble de raccordement au réseau ne soit pas écrasé ou endommagé par des arêtes vives.
- Avant chaque mise en service, vérifiez que le produit n'est pas endommagé et qu'il n'est pas trop sale ou endommagé, notamment au niveau du câble. En cas d'anomalies ou de dommages, le produit ne doit en aucun cas être mis en service.

7. Pièces de rechange

Nous vous prions de demander les pièces de rechange nécessaires directement au fabricant (coordonnées de contact voire page 2).

8. Maintenance et réparation

- Le produit doit être entretenu à intervalles réguliers conformément aux dispositions légales et réglementaires nationales du pays dans lequel il est utilisé et en fonction de l'utilisation concrète, et il faut vérifier qu'il n'est pas endommagé.
- Un contrôle visuel des dommages devrait être effectué avant chaque utilisation.
- Le contrôle DGUV A3 doit être effectué par un professionnel qualifié au moins à des intervalles annuels.
- Le nettoyage fait également partie de l'entretien régulier. Nous recommandons de le nettoyer avec un chiffon propre et sec. Pour le nettoyage, débranchez dans tous les cas le produit du secteur. Si des produits de nettoyage sont utilisés, l'utilisateur doit s'assurer au préalable de la compatibilité des produits utilisés en consultant le fabricant. N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs ou des solutions chimiques, car ils pourraient attaquer les matériaux du produit et en altérer le fonctionnement.
- Tous les travaux de réparation doivent être effectués par le fabricant ou par un spécialiste qualifié.
- Seules les pièces d'origine du fabricant peuvent être utilisées en remplacement.
- Lors de travaux de réparation, il faut respecter les consignes de mise en service de ce mode d'emploi.

9. Élimination

- Si le produit est mis hors service, il doit être démonté pour être éliminé. Pour ce faire, les **"5 règles de sécurité"** doivent être respectées.
- Lors de l'élimination des pièces détachées (aussi bien lors de la mise hors service que pour les pièces de rechange), les réglementations et dispositions légales nationales en vigueur dans le pays d'utilisation doivent être respectées.
- Les appareils électriques et électroniques qui tombent sous le coup de la loi "ElektroG" portent le marquage ci-contre et ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels, mais peuvent être déposés gratuitement dans les points de collecte communaux, par exemple dans les centres de recyclage.

Si vous avez d'autres questions auxquelles ce mode d'emploi ne répond pas, contactez soit directement le fabricant (voir coordonnées), soit un spécialiste qualifié ou un atelier spécialisé, soit notre page FAQ.

www.hedi.de/en/faq/