



RT Profi-Abbrechmesser 18 mm
Artikelnummer: 10445326

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Klingenwechsel

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Abbrechmesser auf einer stabilen und sicheren Unterlage liegt.
- Tragen Sie gegebenenfalls Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

2. Abnehmen der Kappe:

- Suchen Sie das hintere Ende des Abbrechmessers. Dort befindet sich eine abnehmbare Kappe.
- Entfernen Sie die Kappe vorsichtig, indem Sie sie abziehen oder abdrehen.

3. Herausziehen des Schlittens:

- Ziehen Sie den Schlitten, der sich im Inneren des Abbrechmessers befindet, vorsichtig heraus.
- Achten Sie darauf, den Schlitten nicht zu stark zu ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.

4. Anbringen der Wechselklinge:

- Der Schlitten ist mit einem Kunststoffpin ausgestattet. Nehmen Sie die Ersatzklinge und stecken Sie das Loch der Klinge auf den Kunststoffpin.
- Stellen Sie sicher, dass die Klinge fest und sicher auf dem Pin sitzt.

5. Zurückschieben des Schlittens:

- Schieben Sie den Schlitten vorsichtig wieder in das Abbrechmesser, bis er vollständig eingezogen ist.
- Achten Sie darauf, dass die Klinge korrekt im Gehäuse sitzt.

6. Wiederanbringen der Kappe:

- Setzen Sie die abgenommene Kappe wieder auf das hintere Ende des Abbrechmessers.
- Drücken Sie die Kappe fest, bis sie sicher sitzt.

7. Abschluss:

- Überprüfen Sie, ob die Klinge sicher befestigt ist und das Abbrechmesser ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie es wieder verwenden.
- Entsorgen Sie die alte Klinge sicher, um Verletzungen zu vermeiden.