




BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR KOMBINATIONSSCHLOSS



ZUM ÖFFNEN:

Drehen Sie alle Räder auf 000, diese Einstellung ist ab Werk voreingestellt.

ZUM SCHLIESSEN UND VERRIEGELN: Schliessen Sie den Deckel des Book Safes und drehen Sie die Räder auf eine andere Zahl (z. B. 358). Dadurch wird das Schloss automatisch verriegelt.

BEISPIEL:



BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG UND BEFOLGEN SIE DIESE GENAU, UM IHRE PERSÖNLICHE KOMBINATION EINZUSTELLEN

Schritt 1: Öffnen Sie den Book Safe mit der Kombination 000. Nun sehen Sie die Rückseite des Schlosses. (Abb. 1)

Schritt 2: Drücken Sie den Einstellhebel (Change Lever) auf der Rückseite des Schlosses von der ursprünglichen Position (A) in die Position (B). (Abb. 2)

Abb. 1



Abb. 2



Wichtig: Der Einstellhebel kann nur in die Position B bewegt werden, wenn das Zahlenrad auf die aktuelle Öffnungskombination (000) eingestellt ist.

Schritt 3: Drehen Sie das Zahlenrad auf Ihre persönliche Zahlenkombination. Verwenden Sie drei Zahlen, die Ihnen vertraut sind. Notieren Sie Ihre Zahlen auf der Karte am Ende dieser Anleitung, falls Sie Ihre persönliche Kombination vergessen.

Schritt 4: Bewegen Sie den Einstellhebel vorsichtig zurück in die ursprüngliche Position (A), ohne die eingestellte Kombination zu verändern.

Stellen Sie sicher, dass dies erledigt ist, bevor Sie den Deckel wieder schliessen.

Ihr Book Safe lässt sich jetzt nur noch mit Ihrer persönlichen Kombination öffnen. Wenn Sie die Kombination wieder ändern möchten, wiederholen Sie einfach die Schritte 2, 3 und 4.

.....

**NOTIEREN SIE IHRE
PERSÖNLICHE KOMBINATION HIER:**

**Bewahren die Kombination an einem sicheren Ort auf,
um sie bei Bedarf leicht wiederzufinden.**