




NOTICE D'UTILISATION POUR LA SERRURE À COMBINAISON



OUVERTURE:

Tournez toutes les molettes sur 000, il s'agit d'un réglage d'usine.

FERMETURE ET VERROUILLAGE: Fermez le couvercle du Book Safe et tournez les molettes pour configurer un autre chiffre (par ex. 358). La serrure sera ainsi automatiquement verrouillée.

EXEMPLE:



VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE CETTE NOTICE AVEC ATTENTION AFIN DE CONFIGURER VOTRE COMBINAISON PERSONNELLE

Étape 1: ouvrez le Book Safe avec la combinaison 000. Vous voyez à présent le dos de la serrure. (Fig. 1)

Étape 2: déplacez le levier de réglage sur le dos de la serrure de sa position initiale (A) vers la position (B). (Fig. 2)

Fig. 1



B



LEVIER DE RÉGLAGE

Fig. 2



Important: le levier de réglage ne peut être déplacé vers la position B que si la molette est réglée sur la combinaison d'ouverture actuelle (000).

Étape 3: tournez la molette pour définir votre combinaison de chiffres personnelle. Utilisez trois chiffres que vous retiendrez facilement. Notez les chiffres sur les cases à la fin de cette notice au cas où vous oublieriez votre combinaison personnelle.


Étape 4: remettez soigneusement le levier de réglage dans sa position d'origine (A) sans modifier la nouvelle combinaison.

Vérifiez cette étape avant de refermer le couvercle.

Votre Book Safe ne pourra désormais être ouvert qu'au moyen de votre combinaison personnelle. Si vous souhaitez modifier à nouveau la combinaison, veuillez répéter les étapes 2, 3 et 4.

.....

VEUILLEZ NOTER VOTRE COMBINAISON PERSONNELLE ICI:



Conservez la combinaison en lieu sûr afin de la retrouver facilement en cas de besoin.