



I2320542
I2320544
I2320547
I2320557
I2320571
I2320574



RGB CCT Neon-Flex-Set für den Außenbereich - Montageanleitung

D

Ensemble de néons flexibles RGB CCT pour l'extérieur- Instructions de montage

F

Set di neon flessibili RGB CCT per esterni - Istruzioni di montaggio

I

RGB CCT neon flexset voor buiten - Montage-instructies

NL

Utomhus RGB CCT neon flex-set - - Monteringsanvisningar

S

Venkovná sada ohebného neonového pásu RGB CCT - Návod k montáži

CZ

Súprava vonkajšieho RGB CCT neónového ohybného pásu – Návod na montáž

SK

Set neon flexibil RGB CCT pentru exterior - Instrucțiuni de montaj

RO

Outdoor RGB CCT neon flex set - Mounting instructions

GB



Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor der Montage gründlich durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf!



Sicherheitshinweise

- Elektroarbeiten und Reparaturen dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.
- Bei der Installation müssen die jeweiligen nationalen Installationsvorschriften eingehalten werden.
- Das Licht ist kein Spielzeug und nicht für Kinder bestimmt. Stromschlag- und Brandgefahr.
- Nicht direkt in die LED-Lichtstrahlen blicken.
- Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Sobald das Ende der Lebensdauer des Leuchtmittels erreicht ist, die gesamte Leuchte ersetzen. Eine Austauschbarkeit der Lichtquelle würde ein sicheres Betreiben in der vorgesehenen Umgebung beeinträchtigen.
- Nur das mitgelieferte LED-Netzteil verwenden.
- LED-Netzteil nur mit dem angeschlossenen LED-Lichtband benutzen.
- Falls das Netzkabel des Gerätes beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen technischen Kundendienst oder von einer ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Vorsicht: Einige Funktionen können bei Personen, die unter Epilepsie leiden, Anfälle verursachen.
- Schließen Sie das Lichtband nicht an die Stromversorgung an, solange es sich noch

in der Verpackung befindet oder auf die Rolle aufgewickelt ist.

- Verwenden Sie das Lichtband nicht, wenn es abgedeckt oder in eine Oberfläche eingelassen ist.
- Öffnen oder zerschneiden Sie das Lichtband nicht.

Verwendung von Batterien

- VORSICHT! Wenn die Batterien nicht fachgerecht ersetzt werden, besteht Explosionsgefahr. Nur mit Batterien des gleichen Typs ersetzen. Auf richtige Polarität achten.
- Batterien (Batteriepackung oder eingelegte Batterien) keiner übermäßigen Hitze durch Sonneneinstrahlung, Feuer usw. aussetzen. Batterien vor mechanischen Erschütterungen schützen. Trocken und sauber halten. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Batterien nicht öffnen, auseinandernehmen, aufschneiden oder kurzschließen. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden.
- Die Batterie nicht einnehmen - Verätzungsgefahr. Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie, die schwere innere Verätzungen verursachen und zum Tod führen kann, wenn sie verschluckt wird.
- Die Sicherheits- und andere Hinweise auf der Batterie oder deren Verpackung beachten.
- Auslaufende Batterien entnehmen und das Batteriefach gründlich reinigen. Haut- und Augenkontakt vermeiden.

- Wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen werden kann, das Produkt nicht weiter verwenden und von Kindern fernhalten.

Verwendete Symbole



Vorsicht: Gefahr für die Unversehrtheit von Gesundheit und Produkt.



Nicht im Freien oder in feuchter Umgebung verwenden.



Schutzklasse II



Schutzklasse III



Kurzschlussfester Sicherheitstransformator



Unabhängiges Lampenbetriebsgerät



Lichtquelle nicht austauschbar.



Betriebsgerät austauschbar.

G

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Entsorgung



Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Solche Geräte können wertvolle, aber gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese Produkte keinesfalls im unsortierten Hausmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.

HORNBACH ist in Deutschland verpflichtet:

- bei Neukauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes ein Altgerät der gleichen Art unentgeltlich im HORNBACH-Markt zurückzunehmen.
- auch ohne einen Neukauf bis zu 3 Elektro- oder Elektronik-Altgeräte der gleichen Geräteart (bis max. 25 cm Kantenlänge) unentgeltlich im HORNBACH-Markt zurückzunehmen.
- bei Lieferung eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen privaten Haushalt ein Altgerät der gleichen Art unentgeltlich abzuholen oder Ihnen die Rückgabe in Ihrer unmittelbaren Nähe zu ermöglichen.

Stellen Sie sicher, dass alle Batterien vor der Entsorgung des Gerätes aus dem Gerät entfernt worden sind (siehe Kapitel IV. Batteriewechsel).

Für weitere Informationen wenden Sie sich an www.hornbach.com oder an die örtlichen Behörden.


Gebrauchte Batterien und Akkus ordnungsgemäß entsorgen. In Geschäften, in denen Batterien verkauft werden, und an städtischen Sammelstellen stehen Container für Altbatterien zur Verfügung. Genaue Daten zu Typ und chemischem System der Batterien finden Sie in den technischen Daten, entsprechende Kennzeichnungen auf den Batterien selbst.

Kinder dürfen auf keinen Fall mit Kunststoffbeuteln und Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungs- bzw. Erstickungsgefahr besteht. Solches Material sicher lagern oder auf umweltfreundliche Weise entsorgen.



I. Bezeichnung

- 1 LED-Lichtband
- 2 LED-Regler
- 3 Fernbedienung
- 4 Schrauben und Halter
- 5 LED-Netzteil



II. Montage

Vorsicht: Beim Anbringen des Lichtbands nicht über scharfe Kanten führen. Darauf achten, dass der Untergrund eben ist oder einen Radius $\geq 30\text{ mm}$ / Winkel $\geq 60^\circ$ aufweist.

- 1. Den LED-Regler **2** mit den mitgelieferten Schrauben in Reichweite einer geeigneten Steckdose anbringen.
- 2. Das Lichtband mit Schrauben und Haltern **4** an der gewünschten Stelle anbringen.
- 3. Den Stecker des LED-Reglers **2** in die Buchse am LED-Netzteil **5** stecken.
- 4. Das LED-Netzteil an eine geeignete 220-240 V~ 50/60 Hz Steckdose anschließen.

Vorsicht: Vor Anschluss des Netzteils das Lichtband vollständig abrollen.

Technische Daten

Bestimmungsregion
Nennleistung
Nennleistung 0,5 m (LED-Modul)

Warmweiß
Kaltweiß

Nennspannung (LED-Modul/Netzteil)
Schutzklasse (LED-Modul/Netzteil)
Schutzart Netzteil
Schutzart Lichtband

Lichtstrom warm
Lichtstrom kalt
Lichtstrom warm 0,5 m
Lichtstrom kalt 0,5 m
Farbtemperatur
Leuchtmittel
Energieeffizienz
Gewicht
Länge
Breite x Höhe

Fernbedienung

Eingangsspannung 3 V (CR2025)
Frequenzband 433,050 - 434,790 MHz
Sendeleistung 5 mW
Ruhestrom $\leq 1\text{ }\mu\text{A}$
Sendestrom $\leq 8,5\text{ mA}$
Sendereichweite 6 m

Konformitätserklärung Fernbedienung

Hiermit erklärt HORNBACH Baumarkt AG, dass der Funkanlagentyp „Fernbedienung“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.hornbach.com/productcompliance

12320547	12320542	12320544
EU	EU	EU
24 W	35 W	48 W

	3,4 W	
	3,5 W	
24 V $\approx$ / 220 – 240 V~, 50/60 Hz		
	III/♦/ II/□	
	IP 44	
	IP 65	

1750 lm	2920 lm	5800 lm
1800 lm	3150 lm	6300 lm
	300 lm	
	320 lm	

RGB+(2700-6500 K)
LED – nicht auswechselbar!

721 g	1115 g	2074 g
3 m	5 m	10 m
	8 x 18 mm	


III. Fernbedienung

Durch Betätigen der Tasten folgende Einstellungen vornehmen:

- A Dimmen
- B Farbsteuerung
- C Automatischer Farbwechsel
- D Auswahl Farbtemperatur
- E Warmes Weiß
- F Kaltes Weiß
- G Ein-/Ausschalter
- H Wechsel zwischen individueller Einstellung und Warmweiß

Darauf achten, dass Sie innerhalb der Reichweite des LED-Reglers **2** bleiben.

Vorsicht: Die LED-Steuerbox muss unbedeckt und frei von Hindernissen sein.




IV. Batteriewechsel

- 1. Um die Batterie zu wechseln, auf die Verriegelung drücken und den Batteriehalter der Fernbedienung entnehmen.
- 2. Auf richtige Polarität achten, und die Batterie nur mit einer Batterie gleichen Typs ersetzen (CR2025).
- 3. Den Batteriehalter wieder einsetzen.



V. Wartung und Pflege

- 1. Das LED-Netzteil **5** aus der Steckdose ziehen.
- 2. Das Lichtband **1** nur mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Keine Scheuermittel oder chemischen Reinigungsmittel verwenden. Elektrische Bauteile dürfen nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen.





Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la pour y référer ultérieurement.



Informations relatives à la sécurité

- Les travaux électriques et les réparations doivent être effectués par un électricien qualifié.
- Lors de l'installation, respectez toujours les réglementations nationales d'installation.
- Ce luminaire ne doit en aucun cas être modifié. Cela peut entraîner un risque d'électrocution et d'accident.
- Le luminaire n'est pas un jouet et n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Cela peut entraîner un risque d'électrocution et d'incendie.
- Ne regardez pas directement la lumière LED.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé. Remplacer la source lumineuse aurait un impact sur la sécurité de fonctionnement dans l'environnement prévu.
- N'utilisez que le bloc d'alimentation fourni.
- N'utilisez l'alimentation que pour le module LED raccordé.
- Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être exclusivement remplacé par le fabricant ou son agent d'entretien ou une personne qualifiée semblable afin d'éviter un risque.
- Attention : Certaines fonctions peuvent provoquer des crises chez les personnes souffrant d'épilepsie.

- Ne branchez pas la bande lumineuse à l'alimentation lorsqu'elle est encore dans son emballage ou enroulée sur une bobine.
- N'utilisez pas la bande lumineuse lorsqu'elle est couverte ou encastrée dans une surface.
- N'ouvrez pas et ne coupez pas la bande lumineuse.

Utilisation des piles

- ATTENTION ! Il y a un risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez uniquement par des piles du même type. Veillez à respecter la polarité.
- N'exposez pas les piles (bloc-piles ou piles insérées) à une chaleur excessive provenant de la lumière du soleil, du feu, etc. Protégez-les des chocs mécaniques. Conservez-les au sec et au propre. Tenez-les hors de la portée des enfants.
- N'ouvrez pas, ne démontez pas, ne coupez pas et ne court-circuitiez pas les piles. N'utilisez pas de vieilles et de nouvelles piles ensemble.
- N'ingérez pas la pile, car cela entraîne un risque de brûlure chimique. Ce produit contient une pile de type pièce/cellule, qui peut provoquer de graves brûlures internes et entraîner la mort en cas d'ingestion.
- Respectez les consignes de sécurité et les autres indications figurant sur la batterie et son emballage.
- Retirez les piles qui fuient et nettoyez soigneusement le compartiment à piles. Évitez tout contact avec les yeux et la peau.

- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.

Pictogrammes utilisés



Attention : Risque pour la santé et le produit.



N'utilisez pas à l'extérieur ou dans des environnements humides.



Classe de protection II



Classe de protection III



Transformateur de sécurité résistant aux courts-circuits



Appareillage indépendant de commande de lampe



La source lumineuse n'est pas remplaçable.



L'appareillage de commande n'est pas remplaçable.

G

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Élimination



Le symbole « Poubelle barrée » impose une élimination séparée des vieux appareils électriques et électroniques (WEEE). Ces appareils peuvent contenir des substances précieuses, mais dangereuses et nocives pour l'environnement. Vous êtes légalement tenu de ne pas jeter ces produits dans les ordures ménagères non triées, mais de les remettre à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques

et électroniques. Cela contribue à la protection des ressources et de l'environnement.

HORNBAACH s'engage en Allemagne à :


- lors de l'achat d'un nouvel appareil électrique ou électronique, HORNBAACH s'engage à reprendre gratuitement un appareil usagé du même type dans un de ces magasins.
- de reprendre gratuitement dans votre magasin HORNBAACH jusqu'à 3 appareils électriques ou électroniques usagés du même type (jusqu'à 25 cm de côté), même si vous n'en achetez pas un nouveau.
- collecter gratuitement un appareil électrique ou électronique usagé du même type ou de vous permettre de le rapporter près de chez vous en cas de livraison d'un nouvel appareil électrique ou électronique à un ménage privé.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.hornbach.com ou contactez les autorités locales.

Ne laissez en aucun cas les enfants jouer avec des sacs en plastique et matériels d'emballage, puisque cela les expose à un risque de blessure ou d'étouffement. Rangez ces matières en lieu sûr ou éliminez-les dans le respect de l'environnement.

Assurez-vous que toutes les piles ont été retirées de l'appareil avant de le mettre au rebut. Vous trouverez des indications à ce sujet dans le manuel d'utilisation (voir l'étape IV.).

Éliminer les piles et accus usagés comme il se doit. Les magasins qui vendent des piles et les points de collecte municipaux mettent à disposition des conteneurs pour les piles usagées. Vous trouverez des informations précises sur le type et le système chimique des piles dans les caractéristiques techniques et les inscriptions correspondantes sur les piles elles-mêmes.



I. Description

- 1 Bande lumineuse LED
- 2 Boîtier de commande LED
- 3 Télécommande
- 4 Supports et vis
- 5 Pilote LED

II. Installation

Attention : Ne fixez pas la bande lumineuse sur des arêtes vives, mais sur un sol plat ou avec un rayon $\geq 30\text{ mm}$ et un angle $\geq 60^\circ$.

- Fixez le boîtier de commande LED **2** à l'aide des vis fournies sur une prise murale appropriée à portée de main.
- Fixez la bande lumineuse à l'endroit souhaité à l'aide des supports et des vis **4**.
- Branchez le câble du boîtier de commande LED **2** dans l'entrée du pilote LED **5**.
- Branchez le pilote LED sur une prise murale 220-240 V~ 50-60 Hz.

Attention : Déroulez complètement la bande lumineuse avant de brancher le pilote LED.

Caractéristiques techniques

Région désignée	12320547	12320542	12320544
Puissance nominale	EU	EU	EU
Puissance nominale 0,5 m (module LED)	24 W	35 W	48 W
		3,4 W	
		3,5 W	
Tension nominale (module LED/adaptateur secteur)	24 V $\approx$ / 220 – 240 V~, 50/60 Hz		
Classe de protection (module LED/adaptateur secteur)	III/◇/ II/□		
Indice de protection Pilote LED	IP 44		
Indice de protection Bande lumineuse	IP 65		
Flux lumineux chaud	1750 lm	2920 lm	5800 lm
Flux lumineux froid	1800 lm	3150 lm	6300 lm
Flux lumineux chaud 0,5 m		300 lm	
Flux lumineux froid 0,5 m		320 lm	
Température de couleur	RGB+(2700-6500 K)		
Source lumineuse	LED – non remplaçable !		
Efficacité énergétique	Classe G		
Poids	721 g	1115 g	2074 g
Longueur	3 m	5 m	10 m
Largeur x Hauteur	8 x 18 mm		

Télécommande

Tension d'entrée	3 V (CR2025)
Bande de fréquences	433,050 - 434,790 MHz
Puissance de transmission	5 mW
Courant d'attente	$\leq 1\text{ }\mu\text{A}$
Courant d'émission	$\leq 8,5\text{ mA}$
Distance de portée	6 m


Déclaration de conformité de la télécommande

HORNBACH Baumarkt AG déclare que le type d'équipement radio « télécommande » est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.hornbach.com/productcompliance

III. Télécommande

Appuyer sur les boutons pour régler :
A Variateur de lumière
B Réglage de la couleur
C Changement automatique de couleur
D Réglage de la température de couleur
E Blanc chaud
F Blanc froid
G Marche/Arrêt
H Basculement entre les réglages individuels et le blanc chaud
Veillez à rester dans le rayon d'action du boîtier de commande LED. **2.**

Attention : Le boîtier de commande LED doit être dégagé et libre de tout obstacle.




IV. Changement de pile

- Pour changer la pile, poussez le loquet et sortez le compartiment à pile de la télécommande.
- Respectez la polarité et remplacez la pile par une pile du même type (type CR2025).
- Remettez le compartiment à pile en place.



V. Maintenance et entretien

- Débranchez le pilote LED **4** de la prise de courant.
- Essuyez la bande lumineuse **1** avec un chiffon doux et sec uniquement. N'utilisez jamais de poudres à récurer ou de produits de nettoyage chimiques. Ne laissez jamais les composants électriques se mouiller.





Leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza e conservarle per un uso successivo!



Informazioni per la sicurezza

- I lavori e le riparazioni elettriche devono essere eseguiti da un elettricista qualificato.
- Durante l'installazione, osservare sempre le norme nazionali di installazione.
- La lampada non deve essere modificato in alcun modo. Rischio di scosse elettriche e incidenti.
- La lampada non è un giocattolo e non è destinata all'uso da parte dei bambini. Rischio di scosse elettriche e pericolo d'incendio.
- Non guardare direttamente nella luce LED.
- La sorgente luminosa della lampada non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge il termine della sua vita utile deve essere sostituita l'intera lampada. La sostituibilità della sorgente luminosa impatterebbe sul funzionamento sicuro nell'ambiente per cui è stato previsto.
- Utilizzare solo l'alimentatore fornito.
- Utilizzare l'alimentatore solo per il modulo LED collegato.
- Se il cavo esterno flessibile o il cavo di alimentazione di questa lampada è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore o da un addetto all'assistenza o da persona ugualmente qualificata al fine di evitare pericoli.
- Attenzione: Alcune funzioni possono causare crisi epilettiche nelle persone affette da epilessia.
- Non collegare la striscia luminosa all'alimentazione mentre è ancora nella

confezione o avvolta su una bobina.

- Non utilizzare la striscia luminosa se coperta o incassata in una superficie.
- Non aprire o tagliare la striscia luminosa.

Uso delle batterie

- **ATTENZIONE!** Rischio di esplosione quando le batterie non sono sostituite in modo corretto. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo. Prestare attenzione alla polarità corretta.
- Non esporre le batterie (pacco batteria o batterie inserite) a un calore eccessivo derivante da luce solare, fuoco, ecc.. Proteggere da choc meccanici. Mantenere asciutto e pulito. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non aprire, disassemblare, tagliare o mandare in cortocircuito le batterie. Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme.
- Non ingerire le batterie, rischio di ustione chimica. Questo prodotto contiene una batteria a bottone che, se ingerita, può causare gravi ustioni interne e portare alla morte.
- Osservare le note di sicurezza e le altre note sulle batterie e sul loro imballaggio.
- Rimuovere le batterie che perdono e pulire scrupolosamente lo scompartimento delle batterie. Evitare il contatto con occhi e pelle.
- Se il vano batteria non si chiude saldamente, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dai bambini.

Simboli usati



Attenzione: Rischio per la salute e per il prodotto.



Non utilizzare all'aperto o in un ambiente umido.



Classe di protezione II



Classe di protezione III



Trasformatore di sicurezza a prova di cortocircuito



Alimentatore indipendente della lampada



La sorgente luminosa non può essere sostituita.



Il meccanismo di controllo può essere sostituito.

G

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

Smaltimento



Il simbolo del "bidone sbarrato" indica che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) devono essere smaltiti separatamente. Tali apparecchiature possono contenere delle sostanze preziose che tuttavia sono pericolose e nocive per l'ambiente. Siete legalmente obbligati a non smaltire questi prodotti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati ma presso un punto di raccolta autorizzato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. In questo modo si contribuirà alla salvaguardia delle risorse e dell'ambiente.

In Germania, la ditta HORNBACH:

- è obbligata a ritirare gratuitamente presso un punto vendita HORNBACH un vecchio dispositivo nel momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico dello stesso tipo.
- è obbligata a ritirare gratuitamente presso un punto vendita HORNBACH fino a 3 vecchi dispositivi elettrici o elettronici (con una lunghezza bordo max. di fino a 25 cm) anche senza l'acquisto di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico.
- è obbligata, nel momento della consegna di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico a un cliente privato, di ritirare gratuitamente un vecchio dispositivo dello stesso tipo o di consentire la sua restituzione nelle immediate vicinanze.

Per ulteriori informazioni consultare www.hornbach.com, oppure rivolgersi alle autorità locali.

Non far giocare i bambini con le buste di plastica e i materiali di imballaggio dell'apparecchio perché rischiano lesioni o soffocamento. Conservare questi materiali in un luogo sicuro o smaltirli nel rispetto dell'ambiente.


Assicurarsi che tutte le batterie siano state rimosse dal dispositivo prima dello smaltimento. Troverete le informazioni inerenti nelle istruzioni per l'uso (vedere il passaggio IV).

Smaltire in modo corretto le batterie usate e batterie ricaricabili. Nei negozi in cui sono vendute le batterie e presso i centri di raccolta urbana Vi sono dei contenitori per le batterie usate. I dati esatti riguardanti il tipo e il sistema chimico delle batterie sono riportati nei dati tecnici e nei corrispondenti contrassegni sulle batterie stesse.



I. Descrizione

- 1 Striscia luminosa a LED
- 2 Scatola di controllo LED
- 3 Telecomando
- 4 Staffe e viti
- 5 Driver LED



II. Installazione

Attenzione: Non fissare la striscia luminosa su spigoli vivi, ma su superfici piane o con un raggio $\geq 30\text{ mm}$ e un angolo $\geq 60^\circ$.

1. Fissare la scatola di controllo LED **2** con le viti in dotazione a una presa a muro adeguata a portata di mano.
2. Fissare la striscia luminosa nella posizione desiderata con le staffe e le viti **4**.
3. Collegare il cavo della scatola di controllo LED **2** all'ingresso del driver LED **5**.
4. Collegare il driver LED a una presa a muro adeguata da 220-240 V~ 50/60 Hz.

Attenzione: Srotolare completamente la striscia luminosa prima di collegare il driver LED.

Dati tecnici

Regione designata
Potenza nominale
Potenza nominale 0,5 m (modulo LED))
Tensione nominale (modulo LED/alimentatore)
Classe di protezione (modulo LED/alimentatore)
Grado di protezione Driver LED
Grado di protezione Striscia luminosa

Flusso luminoso caldo
Flusso luminoso freddo
Flusso luminoso caldo 0,5 m
Flusso luminoso freddo 0,5 m
Temperatura colore
Sorgente luminosa
Efficienza energetica
Peso
Lunghezza
Larghezza x Altezza

Telecomando

Tensione d'ingresso
Banda frequenza
Potenza di trasmissione
Corrente di standby
Corrente di emissione
Distanza di lancio

Dichiarazione di conformità del telecomando

Con la presente, HORNBACH Baumarkt AG dichiara che l'attrezzatura radio tipo "telecomando" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo internet seguente: www.hornbach.com/productcompliance

12320547	12320542	12320544
EU	EU	EU
24 W	35 W	48 W

Bianco caldo	3,4 W
Bianco freddo	3,5 W
24 V $\approx$ / 220 – 240 V~, 50/60 Hz	III/◇/ II/□
	IP 44
	IP 65

1750 lm	2920 lm	5800 lm
1800 lm	3150 lm	6300 lm
	300 lm	
	320 lm	

	RGB+(2700-6500 K)	
	LED – non sostituibile!	
	Classe G	
721 g	1115 g	2074 g
3 m	5 m	10 m
	8 x 18 mm	


III. Telecomando

Premere i pulsanti per regolare:

- A** Dimmer
- B** Impostazione del colore
- C** Cambio colore automatico
- D** Impostazione della temperatura colore
- E** Bianco caldo
- F** Bianco freddo
- G** Pulsante
- H** Passa dalle impostazioni individuali al bianco caldo

Accertarsi di rimanere nella portata della scatola di controllo LED **2**.

Attenzione: Mantenere la scatola di controllo LED scoperta e priva di ostacoli.



III.

IV. Sostituzione della batteria


1. Per sostituire la batteria, premere il fermo ed estrarre il vano batterie del telecomando.
2. Rispettare la polarità corretta e sostituire la batteria con una dello stesso tipo (tipo CR2025).
3. Sostituire il vano batterie.



IV.

V. Manutenzione e cura

1. Scollegare il driver LED **4** dalla presa di alimentazione.
2. Pulire la striscia luminosa **1** solo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai polveri abrasive o detergenti chimici. Non lasciare che i componenti elettrici si inumidiscano.



V.



Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor later gebruik!



Veiligheidsinformatie

- Elektrische werkzaamheden en reparaties moeten door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd.
- Bij de installatie moeten de betreffende nationale installatievoorschriften in acht worden genomen.
- De armatuur mag op geen enkele wijze worden aangepast. Risico op elektrische schokken en ongelukken.
- De armatuur is geen speelgoed en is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Risico op elektrische schokken en brandgevaar.
- Kijk niet rechtstreeks in het LED-licht.
- De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen. Vervanging van de lichtbron heeft gevolgen voor de veilige werking in de beoogde omgeving.
- Gebruik alleen de meegeleverde voeding.
- Gebruik de voeding alleen voor de aangesloten LED-module.
- Laat de externe flexibele kabel of het snoer van deze lamp alleen door de fabrikant, zijn reparateur of een gelijksoortig bevoegd persoon vervangen als het beschadigd is, om elk gevaar te vermijden.
- Voorzichtig: Sommige functies kunnen aanvallen veroorzaken bij mensen die aan epilepsie lijden.
- Sluit de lichtstrook niet aan op de netvoeding terwijl deze zich in de verpakking bevindt of op een haspel is gewikkeld.

- Gebruik de lichtstrook niet wanneer deze bedekt is of weggewerkt in een oppervlak.
- Open of snij niet in de lichtstrook.

Gebruik met batterijen

- **VOORZICHTIG!** Explosiegevaar als de batterijen niet correct worden vervangen. Vervang alleen batterijen met hetzelfde type. Let op de juiste polariteit.
- Stel batterijen (batterijpakket of geplaatste batterijen) niet bloot aan overmatige hitte door zonlicht, vuur, enz. Bescherm ze tegen mechanische schokken. Houd droog en schoon. Houd buiten het bereik van kinderen.
- Open batterijen niet, haal ze niet uit elkaar, snij ze niet open en sluit ze niet kort. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Slik de batterij niet in, want er bestaat gevaar voor chemische brandwonden. Dit product bevat een knoopcelbatterij die ernstige inwendige brandwonden kan veroorzaken en tot de dood kan leiden als hij wordt ingeslikt.
- Neem de veiligheidsvoorschriften en andere aanwijzingen op de batterij en de verpakking in acht.
- Verwijder lekkende batterijen en maak het batterijvak grondig schoon. Vermijd contact met ogen en huid.
- Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen.

Gebruikte symbolen



Voorzichtig: Risico voor de gezondheid en het product.



Niet buitenshuis of in vochtige omgevingen gebruiken.



Beschermingsklasse II



Beschermingsklasse III



Kortsluitvaste veiligheidstransformator



Onafhankelijk voorschakelapparaat voor lampen



De lichtbron kan niet worden vervangen.



Het voorschakelapparaat is vervangbaar.

G

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Afvalverwerking



Het symbool van de "doorgestreepte vuilnisbak" wijst op de noodzaak van afgedankte elektrische en elektronica-apparatuur (WEEE). Dergelijke apparaten kunnen waardevolle maar gevaarlijke en schadelijke stoffen bevatten. U bent wettelijk verplicht deze producten niet bij het ongesorteerde huisvuil mee te geven, maar in te leveren bij een officieel inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. Hierdoor levert u een bijdrage aan de bescherming van bronnen en het milieu.

HORNBACH is in Duitsland verplicht:


- bij aankoop van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat een oud apparaat van hetzelfde type gratis terug te nemen in een HORNBACH winkel.
- ook zonder nieuwe aankoop tot 3 oude elektrische of elektronische apparaten van hetzelfde type (tot een maximale randlengte van 25 cm) gratis terug te nemen in een HORNBACH winkel.
- bij afleveren van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat aan een particulier huishouden een oud apparaat van hetzelfde type gratis mee te nemen of inleveren voor u in uw directe omgeving mogelijk te maken.

Neem voor meer informatie contact op met www.hornbach.com of de milieu-afdeling of milieustraat van uw gemeente.

Kinderen mogen nooit met plastic zakken en verpakkingsmaterialen spelen vanwege het gevaar van verwonding en verstikking. Bewaar dit materiaal op een veilige plaats of gooi het op milieuvriendelijke wijze weg.

Zorg ervoor dat alle batterijen uit het apparaat zijn verwijderd alvorens u het weggooit. Instructies hiervoor vindt u in de gebruiksaanwijzing (zie stap IV.).

Gebruikte batterijen en accu's correct verwijderen. Op verkoop- en inzamelpunten staan containers beschikbaar voor afgewerkte batterijen. De exacte gegevens over het type en het chemische systeem van de batterijen vindt u in de technische gegevens, de overeenkomstige markeringen op de batterijen zelf.



I. Beschrijving

- 1 LED-lichtstrook
- 2 LED-bedieningskast
- 3 Afstandsbediening
- 4 Beugels en schroeven
- 5 LED-driver

II. Installatie

⚠ Voorzichtig: Bevestig de lichtstrook niet over scherpe randen, maar op een vlakke ondergrond of in een straal ≥ 30 mm en een hoek $\geq 60^\circ$.

1. Bevestig de LED-bedieningskast **2** met de meegeleverde schroeven met een geschikt stopcontact binnen handbereik.
2. Bevestig de lichtstrook op de gewenste plaats met de beugels en schroeven **4**.
3. Steek de kabel van de LED-bedieningskast **2** in de ingang van de LED-driver **5**.
4. Sluit de LED-driver aan op een geschikt stopcontact van 220-240 V~ 50/60 Hz.

⚠ Voorzichtig: Wikkel de lichtstrook volledig af voordat u de LED-driver aansluit.

Technische gegevens

Aangewezen regio
Nominaal vermogen
Nominaal vermogen 0,5 m (LED-module)

warm wit
koud wit
Nominale spanning (LED-module/lichtnetadapter)
Beschermingsklasse (LED-module/lichtnetadapter)
Beschermingsgraad LED-driver
Beschermingsgraad lichtstrook

Lichtstroom warm
Lichtstroom koud
Lichtstroom warm 0,5 m
Lichtstroom koud 0,5 m
Kleurtemperatuur
Lichtbron
Energie-efficiëntie
Gewicht
Lengte
Breedte x Hoogte

Afstandsbediening

Ingangsspanning
Frequentieband
Zendvermogen
Stand-bystroom
Emissiestroom
Werkingsafstand

Conformiteitsverklaring van de afstandsbediening

Hierbij verklaart HORNBACH Baumarkt AG dat het radioapparaattype „afstandsbediening“ in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.hornbach.com/productcompliance

12320547	12320542	12320544
EU	EU	EU
24 W	35 W	48 W

24 V ~ / 220 – 240 V~, 50/60 Hz
III/◆/ II/□
IP 44
IP 65

1750 lm	2920 lm	5800 lm
1800 lm	3150 lm	6300 lm

RGB+(2700-6500 K)
LED – niet vervangbaar!
Klasse G
721 g
3 m
1115 g
5 m
2074 g
10 m
8 x 18 mm


III. Afstandsbediening

Druk op de knoppen om te regelen:

- A Dimmer
- B De kleur instellen
- C Automatische kleurverandering
- D De kleurtemperatuur instellen
- E Warm wit
- F Koud wit
- G Aan/Uit
- H Schakel tussen individuele instellingen en warm wit

Zorg ervoor dat u binnen het bereik van de LED-bedieningskast **2** blijft.

⚠ Houd de LED-bedieningskast onbedekt en vrij van obstakels.




IV. Batterij vervangen

1. Om de batterij te vervangen, drukt u op de vergrendeling en trekt u het batterijvak van de afstandsbediening eruit.
2. Let op de juiste polariteit en vervang de batterij door hetzelfde type batterij (type CR2025).
3. Plaats het batterijvak terug.



V. Onderhoud en verzorging

1. Haal de stekker van de LED-driver **4** uit het stopcontact.
2. Veeg de lichtstrook **1** alleen af met een zachte, droge doek. Gebruik nooit schuurpoeders of chemische schoonmaakmiddelen. Laat de elektrische onderdelen nooit vochtig worden.





Läs dessa instruktioner noggrant och förvara dem säkert för senare användning!



Säkerhetsinformation

- Elektriska arbeten och reparationer ska utföras av en behörig elektriker.
- De nationella installationsföreskrifter ska alltid följas under installationen.
- Produkten får inte modifieras på något sätt. Risk för elektriska stötar och olyckor.
- Armaturen är inte en leksak och är inte avsedd för användning av barn. Risk för elektriska stötar och brandolyckor.
- Titta inte direkt in i LED-lampan.
- Ljuskällan i denna armatur är inte utbytbar; när ljuskällan når slutet av sin livslängd ska hela armaturen bytas ut. Utbytbarheten av ljuskällan skulle påverka säker drift i avsedd miljö.
- Använd endast den angivna strömförsörjningen.
- Använd strömförsörjningen endast för den anslutna LED-modulen.
- Om den externa flexibla kabeln på denna armatur skadas får den endast bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceagent, ell
- Försiktighet: Vissa funktioner kan orsaka anfall hos personer som lider av epilepsi.
- Anslut inte ljusremsan till strömkällan medan den är förpackad eller upprullad på en rulle.
- Använd inte ljusremsan när den är täckt eller intryckt i en yta.
- Öppna inte och skär inte av ljusremsan.

Batterianvändning

- OBSERVERA! Explosionsrisk när batterierna inte byts ut på rätt sätt. Byt

endast ut mot batterier av samma typ. Var uppmärksam på den rätta polariteten.

- Utsätt inte batterier (batteripaket eller insatta batterier) för stark värme från solljus, eld etc. Skydda mot mekaniska stötar. Håll torrt och rent. Förvaras utom räckhåll för barn.
- Öppna, plocka isär, skär upp eller kortslut inte batterier. Använd inte gamla och nya batterier tillsammans.
- Svälj inte batteriet, risk för kemiska brännskador. Denna produkt innehåller ett mynt-/cellbatteri, som kan orsaka allvarliga inre brännskador och leda till döden om det sväljs.
- Observera säkerhetsanvisningarna och andra anvisningar på batteriet och dess förpackning.
- Ta bort läckande batterier och rengör batterifacket noggrant. Undvik kontakt med ögon och hud.
- Om batterifacket inte stängs ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn.

Symboler



Försiktighet: Risk för hälsan och produkten.



Använd inte utomhus eller i fuktiga miljöer.



Skyddsklass II



Skyddsklass III



Kortslutningssäker säkerhetstransformator



Fritt driftdon för ljuskällor



Ljuskällan är inte utbytbar.



Kontrollmekanism är utbytbar.



Det här produkten innehåller en ljuskälla med energiklass G.

Avfallshantering



Symbolen "överstruken soptunna" kräver separat avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Sådana enheter kan innehålla värdefulla, men farliga och miljöskadliga ämnen. Du är enligt lag skyldig att inte kasta dessa produkter i det osorterade hushållsavfallet utan lämna in dessa till ett anvisat insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Därmed bidrar du till att skydda resurserna och miljön.

I Tyskland är HORNBACH skyldiga att:


- vid inköp av nya elektriska eller elektroniska apparater ta tillbaka en gammal apparat av samma slag utan kostnad i HORNBACH-butiken.
- även utan inköp av nya produkter ta tillbaka upp till tre elektriska eller elektroniska apparater av samma apparattyp (upp till 25 cm kantlängd) utan kostnad till HORNBACH-butik.
- vid leverans av en ny elektrisk eller elektronisk apparat till privat hushåll hämta upp en gammal apparat av samma slag utan kostnad eller möjliggöra återlämning i din direkta närhet.

Kontakta www.hornbach.com eller lokala myndigheter för mer information.

Barn får inte under några som helst omständigheter leka med plastpåsar och förpackningsmaterial eftersom de då löper risk att skadas eller kvävas. Förvara därför sådant material säkert eller avfallshandla det miljövänligt.

Säkerställ att, om apparaten har uttagbara batterier, ska dessa ha tagits ut ur apparaten innan den avfallshandlas. Information om hur du gör detta finns i bruksanvisningen (se steg IV.).

Avfallshandla förbrukade batterier och batteripaket på korrekt sätt. I affärer där man säljer batterier och vid kommunala insamlingsställen finns behållare för insamling av gamla batterier. Exakt information om typ och kemiskt system för batterierna finns i tekniska data och på motsvarande märkning på batterierna.



I. Beskrivning

- 1 LED ljusremsa
- 2 LED-kontrollbox
- 3 Fjärrkontroll
- 4 Metallfästen och skruvar
- 5 LED-drivare

II. Installation

⚠️ Försiktighet: Fäst inte ljusremsan över skarpa kanter, utan på en plan yta eller vid en radie ≥ 30 mm och en vinkel $\geq 60^\circ$.

- Fixera LED-kontrollboxen **2** med de medföljande skruvarna vid ett lämpligt vägguttag inom räckhåll.
- Fäst ljusremsan på önskad plats med hjälp av fästen och skruvar **4**.
- Anslut kabeln till LED-kontrollboxen **2** till ingången på LED-drivaren **5**.
- Anslut LED-drivaren till ett lämpligt vägguttag på 220-240 V~ 50/60 Hz.

⚠️ Försiktighet: Vrid ut hela ljusremsan innan du kopplar in LED-drivaren.

Tekniska data

Avsedd för region
Nominell effekt
Nominell effekt 0,5 m (LED-modul)

varmt vitt
kallt vitt

Nominell spänning (LED-modul/nätadapter)
Skyddsklass (LED-modul/nätadapter)
Grad av skydd LED-drivare
Grad av skydd Ljusremsa

Ljusflöde varmt
Ljusflöde kallt
Ljusflöde varmt 0,5 m
Ljusflöde kallt 0,5 m
Färgtemperatur
Ljuskälla
Energieffektivitetsklass
Vikt
Längd
Bredd x höjd

Fjärrkontroll

Ingångsspänning
Frekvensband
Sändningsstyrka
Standby-ström
Utstrålad ström
Räckvidd

Försäkran om överensstämmelse för fjärrkontroll

HORNBACH Baumarkt AG intygar härmed att radioutrustningstypen „fjärrkontroll“ överensstämmer med direktiv 2014/53/EU och maskindirektiv 2014/53/EG. Den kompletta texten från EG om överensstämmelse finns på följande internetadress:
www.hornbach.com/productcompliance

12320547	12320542	12320544
EU	EU	EU
24 W	35 W	48 W

	3,4 W
	3,5 W
24 V $\approx$ / 220 – 240 V~, 50/60 Hz	
	III/◇/ II/□
	IP 44
	IP 65

1750 lm	2920 lm	5800 lm
1800 lm	3150 lm	6300 lm

RGB+(2700-6500 K)
LED – inte utbytbart!

Klass G

721 g	1115 g	2074 g
3 m	5 m	10 m
	8 x 18 mm	


III. Fjärrkontroll

Tryck på knappar för att reglera.

- A** Dimmer
- B** Ställ in färgtemperatur
- C** Automatisk färgändring
- D** Ställ in färgtemperatur
- E** Varmt vitt
- F** Kallt vitt
- G** På/Av
- H** Växla mellan separata inställningar och varmt vitt

Se till att hålla dig inom räckhåll för LED kontrollboxen **2**.

⚠️ Håll LED-kontrollboxen otäckt och fri från hinder.




IV. Battteribyte

- För att byta batteriet, tryck på låset och dra ut batteriluckan på fjärrkontrollen.
- Kontrollera rätt polaritet och ersätt batteriet med samma typ av batteri (Typ CR2025).
- Byt ut batterifacket.



V. Underhåll och skötsel

- Koppla bort LED-drivraren **4** från eluttaget.
- Torka endast av ljusremsan **1** med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig skurpulver eller kemiska rengöringsmedel. Låt aldrig elektriska komponenter bli fuktiga.





Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro pozdější použití!



Bezpečnostní informace

- Práce a opravy na elektrickém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrotechnik.
- Při instalaci vždy dodržujte příslušné předpisy pro instalaci.
- Svítidlo nesmí být žádným způsobem upravováno. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a nehody.
- Svítidlo není hračka a není určeno pro použití dětmi. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění.
- Nedívejte se přímo do světla LED.
- Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; když světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, musí být celé svítidlo vyměněno. Možnost výměny světelného zdroje by měla vliv na bezpečný provoz v zamýšleném prostředí.
- Používejte pouze dodaný napájecí zdroj.
- Napájecí zdroj používejte pouze pro připojený LED modul.
- Dojde-li k poškození přírodního kabelu svítidla, smí výměnu provést pouze výrobce, popř. autorizovaný servisní technik či obdobně kvalifikovaná osoba, jedině tak se předejde možnému nebezpečí.
- Upozornění: Některé funkce mohou způsobit záchvat u lidí trpících epilepsií.
- Nepřipojujte světelný pásek k napájení, pokud je zabalený nebo navinutý na cívice.
- Nepoužívejte světelný pásek, pokud je zakrytý nebo zapuštěný do povrchu.
- Neotevírejte ani neřežte světelný pásek.

Použití baterií

- **UPOZORNĚNÍ!** Hrozí nebezpečí výbuchu

při nesprávné výměně baterií. Vyměňujte pouze za baterie stejného typu. Dbejte na správnou polaritu.

- Nevystavujte baterie (sadu baterií nebo vložené baterie) nadměrnému teplu způsobenému slunečním zářením, ohněm apod. Chraňte před mechanickými nárazy. Uchovávejte je v suchu a čistotě. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie neotevírejte, nerozebírejte, nerozřezávejte ani nezkratujte. Nepoužívejte společně staré a nové baterie.
- Baterii nepolykejte, hrozí nebezpečí chemického poleptání. Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii, která může při spolknutí způsobit vážné vnitřní popáleniny a vést k úmrtí.
- Dodržujte bezpečnostní poznámky a další poznámky o baterii a jejím obalu.
- Vyměňte baterie, ze kterých vytéká elektrolyt a důkladně vyčistěte přihrádku baterie. Zabraňte přitom kontaktu s očima a pokožkou.
- Pokud se bateriový prostor nedá bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Použité symboly



Upozornění: Riziko poškození zdraví a výrobku.



Nepoužívejte venku ani ve vlhkém prostředí.



Třída ochrany II



Třída ochrany III



Bezpečnostní transformátor odolný proti zkratu



Nezávislý ovládací přístroj pro svítidlo



Světelný zdroj není vyměnitelný.



Ovládací zařízení je vyměnitelné.

G

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy G.

Likvidace odpadů



Symbol „přeškrtnuté popelnice“ vyžaduje samostatnou likvidaci použitých elektrických a elektronických přístrojů (směrnice WEEE). Takové přístroje mohou obsahovat cenné, ale nebezpečné látky ohrožující životní prostředí. Ze zákona v žádném případě nesmíte tyto produkty likvidovat v netříděném domácím odpadu, nýbrž jste povinni je zlikvidovat na ověřeném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Tím přispíváte k ochraně zdrojů a životního prostředí.

HORNBACH je v Německu povinen:

- při zakoupení nového elektrického nebo elektronického přístroje vzít v prodejně HORNBACH bezplatně zpět starý přístroj stejného druhu.
- také bez zakoupení nového přístroje vzít v prodejně HORNBACH bezplatně zpět až 3 staré elektrické nebo elektronické přístroje stejného druhu (do max. délky okraje 25 cm).

- při dodání nového elektrického nebo elektronického přístroje do soukromé domácnosti bezplatně vyzvednout starý přístroj stejného druhu nebo Vám umožnit vrácení zpět ve Vaší bezprostřední blízkosti.

Další informace si vyžádejte na www.hornbach.com nebo u místních úřadů.

Děti si v žádném případě nesmějí hrát s plastovými sáčky a obalovým materiálem, protože existuje nebezpečí úrazu příp. udušení. Takový materiál bezpečně skladujte nebo zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.


Zajistěte, aby všechny baterie byly z přístroje odstraněny před jeho likvidací. Pokyny k tomu naleznete v návodu k obsluze (viz krok IV.).

Použité baterie a akumulátory řádně zlikvidujte. V obchodech, ve kterých se prodávají baterie, a na sběrných místech města jsou k dispozici kontejnery na vypořezované baterie. Přesné údaje k typu a chemickému systému baterií naleznete v technických údajích, příslušná označení na samotných bateriích.



I. Popis

- 1** LED světelný pásek
- 2** Ovládací jednotka LED
- 3** Dálkové ovládání
- 4** Držáky a šrouby
- 5** LED napájecí zdroj



II. Instalace

⚠ Upozornění: Nepřipevňujte světelný pásek přes ostré hrany, ale na rovný podklad nebo s minimálním poloměrem ≥ 30 mm a úhlem $\geq 60^\circ$.

- 1.** Připevněte ovládací skříňku LED **2** pomocí dodaných šroubů do vhodné zásuvky v dosahu.
- 2.** Připevněte světelný pásek na požadované místo pomocí úchytů a šroubů **4**.
- 3.** Zasuňte kabel ovládací jednotky LED **5** do vstupu napájecího zdroje LED **4**.
- 4.** Připojte napájecí zdroj LED do vhodné zásuvky 220–240 V~ 50/60 Hz (ve Švýcarsku používejte pouze typy 12320574, 12320557 nebo 12320571).

⚠ Upozornění: Před připojením ovladače LED zcela odviňte světelný pásek.

Technické údaje

Určený region
Jmenovité napětí
Jmenovitý příkon 0,5 metru (LED modulu)
teplá bílá
studená bílá
Jmenovité napětí (LED modul/napájecí adaptér)
Třída ochrany (LED modul/napájecí adaptér)
Stupeň LED napájecí zdroj
Stupeň světelný pásek

Světelný tok teplá
Světelný tok studená
Světelný tok teplá 0,5 m
Světelný tok studená 0,5 m
Teplota barvy
Světelný zdroj
Energetická třída
Hmotnost
Délka
Šířka x výška

Dálkové ovládání

Vstupní napětí
Frekvenční pásmo
Přenosový výkon
Proud v pohotovostním režimu
Proud při vysílání signálu
Dosah ovládání

Prohlášení o shodě dálkového ovládání

Tímto společnost HORNBAACH Baumarkt AG prohlašuje, že radiové zařízení typu „dálkové ovládání“ je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.hornbach.com/productcompliance

12320547	12320542	12320544
EU	EU	EU
24 W	35 W	48 W
	3,4 W	
	3,5 W	
	24 V $\approx$ / 220 – 240 V~, 50/60 Hz	
	III/◆/ II/□	
	IP 44	
	IP 65	
1750 lm	2920 lm	5800 lm
1800 lm	3150 lm	6300 lm
	300 lm	
	320 lm	
	RGB+(2700-6500 K)	
	LED – nevyměnitelný!	
	Třída G	
721 g	1115 g	2074 g
3 m	5 m	10 m
	8 x 18 mm	


III. Dálkové ovládání

Stisknutím tlačítek nastavíte:

- A** Stmívač
- B** Pro nastavení barevné teploty
- C** Automatická změna barvy
- D** Pro nastavení barevné teploty
- E** Teplá bílá
- F** Studená bílá
- G** Zapnuto/vypnuto
- H** Přepínání mezi individuálním nastavením a teplou bílou

Dbejte na to, abyste se nacházeli v dosahu infračerveného senzoru **1**.

⚠ Udržujte ovládací jednotku LED odkrytou a bez překážek.




IV. Výměna baterie

- 1.** Chcete-li vyměnit baterii, stiskněte západku a vysuňte prostor pro baterii dálkového ovladače.
- 2.** Dbejte na správnou polaritu a vyměňte baterii za stejný typ (typ CR2025).
- 3.** Zasuňte zpět bateriový prostor.



V. Péče a údržba

- 1.** Odpojte napájecí zdroj LED **4** ze zásuvky.
- 2.** Světelný pásek **1** otírejte pouze měkkým, suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prášky nebo chemické čisticí přípravky. Nikdy nedopusťte, aby elektrické součástky zvlhly.





Pozorne si prečítajte tieto pokyny a bezpečne ich uchovajte na neskoršie použitie!



Bezpečnostné informácie

- Elektroinštalačné práce a opravy musí vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
- Pri inštalácii vždy dodržiavajte národné predpisy pre inštaláciu.
- Svetidlo sa nesmie nijako upravovať. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a nehody.
- Svetidlo nie je hračka a nie je určené na použitie deťmi. Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom a vzniku požiaru.
- Nepozerať sa priamo do LED svetla.
- Svetelný zdroj tohto svetidla sa nedá vymeniť. Keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, celé svetidlo sa musí vymeniť. Možnosť výmeny svetelného zdroja by mala vplyv na bezpečnú prevádzku v určenom prostredí.
- Používajte len dodaný zdroj napájania.
- Používajte len zdroj napájania určený pre pripojený LED modul.
- Ak sú vonkajšie el. ohybné káble alebo šnúry tohto svetidla poškodené, musia byť výhradne vymenené výrobcom alebo jeho servisným agentom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby ste sa vyhli riziku.
- Upozornenie: Niektoré funkcie môžu vyvolať záchvaty u ľudí trpiacich epilepsiou.
- Nepripájajte svetelný pás k napájaniu, pokiaľ je v obale alebo navinutý na cievke.
- Nepoužívajte svetelný pás, ak je prekrytý alebo zapustený do povrchu.
- Nerozoberajte ani nestrihajte svetelný pás.

Používanie batérií

- Upozornenie! Nebezpečenstvo výbuchu pri nesprávnej výmene batérií. Vymieňajte len za batérie rovnakého typu. Dávajte pozor na správnu polaritu.
- Nevystavujte batérie (akumulátor alebo vložené batérie) nadmernému teplu zo slnečného žiarenia, ohňa a pod. Chráňte pred mechanickými nárazmi. Uchovávajú v suchu a čistote. Uchovávajú mimo dosahu detí.
- Batérie neotvárajte, nerozoberajte, nerozrezávajú ani neskratujte. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie.
- Batériu neprehŕtajte, hrozí nebezpečenstvo chemického popálenia. Tento výrobok obsahuje mincovú/článkovú batériu, ktorá môže spôsobiť vážne vnútorné poleptanie a viesť k usmrteniu, keď sa prehltne.
- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a ďalšie poznámky na batérii a jej obale.
- Odstráňte vytečené batérie a dôkladne vyčistite priestor pre batérie. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.
- Ak sa priestor pre batérie nezatvorí bezpečne, prestaňte výrobok používať a uchovávajú ho mimo dosahu detí.

Použité symboly



Upozornenie: Riziko pre zdravie a výrobok.



Nepoužívajte vo vonkajšom ani vo vlhkom prostredí.



Trieda ochrany II



Trieda ochrany III



Transformátor zabezpečený proti skratu



Nezávislé ovládacie zariadenie osvetlenia



Svetelný zdroj sa nedá vymeniť.



Ovládacie zariadenie sa dá vymeniť.



Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy G.

Likvidácia



Symbol „priečiarknutý kontajner na odpady“ požaduje oddelenú likvidáciu elektrických a elektronických použitých prístrojov (WEEE). Takéto prístroje môžu obsahovať cenné, ale nebezpečné látky, ohrozujúce životné prostredie. Ste zo zákona povinní nelikvidovať tieto produkty v netriedenom domovom odpade, ale na vykázanom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických prístrojov. Tým prispějete k ochrane zdrojov a životného prostredia.

HORNBACH je v Nemecku povinný:

- pri novej kúpe elektrického alebo elektronického prístroja zobrať do predajne HORNBACH bezodplatne späť použitý prístroj rovnakého druhu.
- aj bez novej kúpy zobrať do predajne HORNBACH bezodplatne späť až 3 elektrické a elektronické použité prístroje rovnakého druhu (do dĺžky hrany max. 25 cm).

- pri dodávke nového elektrického alebo elektronického prístroja do súkromnej domácnosti vyzdvihnúť bezodplatne použitý prístroj rovnakého druhu alebo vám umožniť vrátenie vo vašej bezprostrednej blízkosti.

Pre ďalšie informácie sa obráťte, prosím, na vášho predajcu www.hornbach.com alebo na miestne úrady.

Deti sa nesmú v žiadnom prípade hrať s plastovými vreckami a obalovým materiálom, pretože existuje nebezpečenstvo poranenia, resp. zadusení. Takýto materiál skladujte bezpečne alebo zlikvidujte ekologickým spôsobom.


Uistite sa, že všetky batérie boli pred likvidáciou prístroja z neho odstránené. Pokyny k tomu nájdete v návode na obsluhu (pozrite si IV. krok).

Použitie batérie a akumulátory riadne zlikvidujte. V obchodoch, v ktorých sa predávajú batérie a na mestských zberných miestach sú k dispozícii kontajnery pre staré batérie. Presné údaje k typu a chemickému systému batérií nájdete v technických údajoch, zodpovedajúce označenia na samotných batériách.



I. Popis

- 1 LED svetelný pás
- 2 Ovládacia jednotka LED
- 3 Diaľkové ovládanie
- 4 Držiaky a skrutky
- 5 LED napájací zdroj



II. Inštalácia

⚠ Upozornenie: Nepripájajte svetelný pás cez ostré hrany, ale na plochý podklad alebo s polomerom ohybu ≥ 30 mm a pod uhlom $\geq 60^\circ$.

1. Ovládaci jednotku LED 2 upevníte pomocou dodaných skrutiek na vhodnú stenu v dosahu elektrickej zásuvky.
2. Prichýťte svetelný pás na požadované miesto pomocou držiakov a skrutiek 4.
3. Pripojte kábel ovládacej jednotky LED 2 do vstupu LED zdroja 5.
4. Pripojte LED zdroj k vhodnej elektrickej zásuvke 220 – 240 V~ 50/60 Hz.

⚠ Upozornenie: Pred pripojením LED zdroja úplne odviňte svetelný pás.

Technické parametre

Určený región
Menovitý výkon
Menovitý výkon 0,5 m (LED modul)
Menovité napätie (LED modul/sieťový adaptér)
Trieda ochrany (LED modul/sieťový adaptér)
Stupeň ochrany LED napájací zdroj
Schutzart svetelný pás

Svetelný tok – teplá farba
Svetelný tok – studená farba
Svetelný tok – teplá farba (0,5 m)
Svetelný tok – studená farba (0,5 m)
Farba svetla
Svetelný zdroj
Energetická trieda
Hmotnosť
Dĺžka
Šírka x Výška

Diaľkové ovládanie

Vstupné napätie
Frekvenčné pásmo
Vysielací výkon
Pohotovostný prúd
Vysielací prúd
Vzdialenosť prenosu

Vyhlásenie o zhode diaľkového ovládania

Spoločnosť HORNBACH Baumarkt AG týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia „diaľkové ovládanie“ je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.hornbach.com/productcompliance

12320547	12320542	12320544
EU	EU	EU
24 W	35 W	48 W
	3,4 W	
	3,5 W	
24 V ~ / 220 – 240 V~, 50/60 Hz		
	III/◆/ II/□	
	IP 44	
	IP 65	
1750 lm	2920 lm	5800 lm
1800 lm	3150 lm	6300 lm
	300 lm	
	320 lm	
	RGB+(2700-6500 K)	
	LED – nedá sa vymeniť!	
	Trieda G	
721 g	1115 g	2074 g
3 m	5 m	10 m
	8 x 18 mm	


III. Diaľkové ovládanie

Stlačením tlačidiel môžete regulovať:

- A Stmievateľ
- B Nastavenie farieb
- C Automatická zmena farieb
- D Nastavenie farby svetla
- E Teplá biela
- F Studená biela
- G Zapnutie/Vypnutie
- H Prepnete medzi jednotlivými nastaveniami a teplou bielou farbou

Uistite sa, že sa nachádzate v dosahu ovládacej jednotky LED 2.

⚠ Ovládacia jednotka LED musí zostať odkrytá a bez prekážok.




IV. Výmena batérie

1. Ak chcete vymeniť batériu, stlačte západku a vytiahnite batériovú priehradku diaľkového ovládania.
2. Dbajte na správnu polaritu a vymeňte batériu za rovnaký typ (typ CR2025).
3. Vložte batériovú priehradku späť na miesto.



V. Údržba a starostlivosť

1. Odpojte LED zdroj 4 od elektrickej zásuvky.
2. Svetelný pás 1 utierajte len mäkkou a suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte čistiace prášky alebo chemické čistiace prostriedky. Nikdy nedovoľte, aby elektrické komponenty navlhli.





Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție și să le păstrați pentru a le consulta și pe viitor!



Informații privind siguranța

- Lucrările și reparațiile electrice trebuie să fie efectuate de un electrician calificat.
- În timpul instalării, respectați întotdeauna reglementările locale de instalare.
- Acest corp de iluminat nu trebuie modificat sub nicio formă. Pericol de electrocutare sau accidentare.
- Corpul de iluminat nu este o jucărie și nu este destina folosirii de către copii. Pericol de electrocutare sau vătămare.
- Nu priviți direct spre lumina LED-urilor.
- Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu se poate înlocui; când sursa de lumină își atinge limita de viață, se va înlocui întreg corpul de iluminat. Înlocuirea sursei de lumină ar afecta siguranța utilizării în mediul destinat.
- Folosiți doar sursa de alimentare specificată.
- Folosiți alimentarea cu energie doar pentru modulul cu LED, atașat.
- În cazul în care cablul flexibil extern sau cablul acestui aparat de iluminat este deteriorat, acesta va fi înlocuit în mod exclusiv de către producător sau de agentul său de către agentul său de service sau o persoană similară calificată, pentru a evita un pericol.
- Atenție: Unele funcțiuni pot cauza crize pentru persoanele care suferă de epilepsie.
- Nu conectați banda luminoasă la sursa de alimentare cât timp se află în ambalaj sau înfășurată pe o rolă.
- Nu utilizați banda luminoasă atunci când

este acoperită sau încastrată într-o suprafață.

- Nu deschideți și nu tăiați banda luminoasă.

Utilizarea bateriilor

- ATENȚIE! Pericol de explozie dacă bateriile nu sunt înlocuite corect. Înlocuiți doar cu baterii de același tip. Dați atenție polarității bateriilor.
- Nu expuneți bateriile (acumulatorului sau bateriilor introduse) la căldură excesivă provenită de la lumina soarelui, foc, etc. Protejați-le de șocuri mecanice. Păstrați-le uscate și curate. Țineți-le departe de copii.
- Nu deschideți, demontați, tăiați sau scurtcircuitați bateriile. Nu folosiți baterii vechi împreună cu baterii noi.
- Nu înghițiți bateria, există pericol de arsuri chimice. Produsul conține o baterie tip monedă/celulară, care poate cauza arsuri interne severe și pot conduce la deces dacă sunt înghițite.
- Respectați indicațiile de siguranță și alte informații de pe baterii și de pe ambalajul acestora.
- Scoateți bateriile care au scurs și curățați bine compartimentul bateriei. Evitați contactul cu ochii și pielea.
- Dacă compartimentul de baterii nu se închide în siguranță, nu mai folosiți produsul și țineți-l departe de accesul copiilor.

Simboluri folosite



Atenție: Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a produsului.



Nu folosiți în spațiu liber sau în medii umede.



Clasa II de protecție



Clasa III de protecție



Transformator de siguranță cu protecție împotriva scurtcircuitului



Dispozitiv independent de control pentru lămpi



Sursa de lumină nu se poate înlocui.



Sursa de lumină nu se poate înlocui.

G

Acest produs conține o sursă de lumină cu eficiența energetică clasa G.

Eliminare ca deșeu



Simbolul de „tomberon tăiat” impune eliminarea separată ca deșeuri a aparatelor electrice și electronice (WEEE) uzate. Astfel de aparate pot conține substanțe valoroase, dar periculoase și poluante. Legislația nu vă permite să eliminați aceste produse ca deșeuri la gunoierul menajer, ci sunteți obligați să le predați unui centru de colectare indicat pentru reciclarea aparaturii electrice și electronice. În acest mod contribuiți la protejarea resurselor și a mediului înconjurător.

Compania HORNBACH are următoarele obligații în Germania:

- să recepționeze fără costuri un aparat uzat de același tip în sectorul comercial HORNBACH, la achiziționarea unui aparat electric sau electronic nou.


- să recepționeze fără costuri până la 3 aparate electrice sau electronice uzate de același tip (cu o lungime max. a muchiei de 25 cm) în sectorul comercial HORNBACH, și fără achiziționarea unui aparat nou.
- la livrarea unui aparat electric sau electronic nou într-o gospodărie privată, să recepționeze fără costuri un aparat uzat de același tip sau să vă ofere posibilitatea de returnare a acestuia în vecinătatea dvs.

Pentru mai multe informații vizitați pagina www.hornbach.com sau adresați-vă organelor locale competente.

Copiii nu au voie în niciun caz să se joace cu pungile din plastic și cu materialul de ambalare, deoarece există pericol de rănire, respectiv de asfixiere. Depozitați în siguranță astfel de materiale sau eliminați-le ca deșeuri în mod ecologic.

Înainte de eliminarea aparatului ca deșeu, asigurați-vă că au fost îndepărtate toate bateriile din aparat. Indicații în acest sens se găsesc în manualul de utilizare (a se vedea pasul IV.).

Eliminați bateriile și acumulatele uzate ca deșeuri, conform prevederilor. În magazinele unde se comercializează baterii și în punctele de colectare comunale vă stau la dispoziție containere pentru bateriile uzate. Date exacte despre tipul și sistemul chimic al bateriilor se găsesc în datele tehnice, respectiv pe marcasele corespunzătoare de pe baterii.



I. Descriere

- 1 Bandă cu LED-uri
- 2 Controler LED-uri
- 3 Telecomandă
- 4 Suporți și șuruburi
- 5 Regulator LED-uri

II. Instalarea

⚠️ Atenție: Nu atașați banda cu LED-uri pe muchii ascuțite, atașați-o pe suprafețe plane sau pe raze de $\geq 30\text{ mm}$ și la unghiuri de $\geq 60^\circ$.

1. Fixați controlerul LED-urilor **2** cu șuruburile furnizate într-o priză de perete aflată la îndemână.
2. Fixați banda cu LED-uri în locul dorit cu suportii și șuruburi **4**.
3. Conectați cablul controlerului LED-urilor **2** la intrarea regulatorului de tensiune **5**.
4. Conectați regulatorul de tensiune la o priză de perete corespunzătoare de 220-240 V~ 50/60 Hz.

⚠️ Atenție: Desfășurați complet banda de LED-uri înainte dea conecta la regulatorul de tensiune.

Date tehnice

Regiunea desemnată
Putere nominală
Putere nominală 0,5 m (modul LED-uri)

Alb cald
Alb rece

Tensiune nominală (Modul LED-uri/adaptor de alimentare)
Clasa de protecție (Modul LED-uri/adaptor de alimentare)
Grad de protecție Regulator LED-uri
Grad de protecție Banda cu LED-uri

Flux luminos - cald
Flux luminos - rece
Flux luminos - cald 0,5 m
Flux luminos - rece 0,5 m
Temperatura de culoare
Sursă lumină
Eficiență energetică
Greutate
Lungime
Lățime x înălțime

Telecomandă

Tensiune de intrare 3 V (CR2025)
Bandă de frecvență 433,050 - 434,790 MHz
Putere de transmisie 5 mW
Curent standby $\leq 1\text{ }\mu\text{A}$
Curent de emisie $\leq 8,5\text{ mA}$
Distanță de lansare 6 m

Declarație de conformitate a telecomenzii

Prin prezenta, HORNBACH Baumarkt AG declară că tipul de echipament „telecomandă” este produs în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.hornbach.com/productcompliance

12320547	12320542	12320544
EU	EU	EU
24 W	35 W	48 W

3,4 W
3,5 W
24 V $\approx$ / 220 – 240 V~, 50/60 Hz

III/◇/ II/□

1750 lm	2920 lm	5800 lm
1800 lm	3150 lm	6300 lm
	300 lm	
	320 lm	

RGB+(2700-6500 K)
LED - nu se înlocuiește!

721 g	1115 g	2074 g
3 m	5 m	10 m
	8 x 18 mm	


III. Telecomandă

Apăsăți butoanele pentru reglarea:

- A Dimer
- B Setarea culorii
- C Schimbarea automată a culorii
- D Setarea temperaturii culorii
- E Alb cald
- F Alb rece
- G Pornit/Oprit
- H Comutați între setările individuale și alb cald

Asigurați-vă că rămâneți în raza controlerului de LED-uri **2**.

⚠️ Mențineți controlerul LED-urilor neacoperit și liber de obstacole.



III.

IV. Schimbarea bateriei


1. Pentru a schimba bateria, apăsați închizătorul și scoateți compartimentul de baterie a telecomenzii.
2. Țineți cont de polaritatea corectă și înlocuiți bateria cu același tip (Tip CR2025).
3. Înlocuiți compartimentul de baterii.



IV.

V. Întreținerea și îngrijirea

1. Deconectați regulatorul de tensiune **4** de la sursa de energie.
2. Ștergeți banda cu LED-uri **1** doar cu o lavetă moale, uscată și curată. Nu folosiți niciodată prafuri de curățare abrazive sau agenți de curățare chimici. Nu lăsați niciodată componentele electrice să devină umede.



V.



Please read these instructions carefully and keep them safe for later use!



Safety information

- Electrical work and repairs must be performed by a qualified electrician.
- During installation, always observe the national installation regulations.
- The luminaire must not be modified in any way. Risk of electric shock and accident.
- The luminaire is not a toy and is not intended for use by children. Risk of electric shock and fire hazard.
- Do not look directly into the LED light.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. Replaceability of the light source would impact on safe operation in the intended environment.
- Only use the provided power supply.
- Use the power supply only for the attached LED module.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- Caution: Some functions can cause fits in people suffering from epilepsy.
- Do not connect the light strip to the power supply while it is still in its packaging or wound onto the reel.
- Do not use the light strip when covered or recessed into a surface.
- Do not open or cut the light strip.

Use of batteries

- CAUTION! Explosion hazard when the

batteries are not replaced correctly. Only replace by batteries of the same type. Pay attention to the correct polarity.

- Do not expose batteries (battery pack or inserted batteries) to excessive heat from sunlight, fire, etc. Protect from mechanical shocks. Keep dry and clean. Keep out of reach of children.
- Do not open, disassemble, cut open, or short-circuit batteries. Do not use old and new batteries together.
- Do not ingest the battery, chemical burn hazard. This product contains a coin/cell battery, that can cause severe internal burns and lead to death when swallowed.
- Observe the safety notes and other notes on the battery and its packaging.
- Remove leaking batteries and clean the battery compartment thoroughly. Avoid contact with eyes and skin.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep away from children.

Used symbols



Caution: Risk to health and the product.



Do not use outdoors or in damp environments.



Protection class II



Protection class III



Short-circuit-proof safety transformer



Independent lamp control gear



Light source is not replaceable.



Control gear is replaceable.

G

This product contains a light source of energy efficiency class G.

Waste disposal



The crossed-out wheeled bin symbol requires separate disposal for waste electrical and electronic equipment (WEEE). Such equipment may contain valuable, but dangerous and hazardous substances. You are required by law to return these products to a designated collection point for the recycling of WEEE and must not under any circumstances dispose of them as unsorted municipal waste. In this way, you can help to conserve resources and protect the environment.

In Germany, HORNBACH is obliged:

- to take back old appliances of the same type free of charge in HORNBACH stores when you purchase a new electrical or electronic appliance.
- to take back up to 3 WEEE of the same type (up to max. 25 cm edge length) free of charge in HORNBACH stores, even if you do not purchase a new appliance.
- when delivering a new electrical or electronic appliance to a private household, to collect an old appliance of the same type free of charge or to enable you to return it in your immediate vicinity.

Make sure that all batteries have been removed from the appliance before disposing of it. You will find notes on this in the operating instructions (see Chapter IV. Battery change).

For further details, please consult www.hornbach.com or your local authorities.


Used batteries and rechargeable batteries must be disposed of properly. Battery selling stores and municipal collection points offer special containers for battery disposal. Precise data on the type and chemical system of the batteries can be found in the technical data, corresponding markings on the batteries themselves.

Children must not play with plastic bags and packaging material, due to the risk of injury and suffocation. Store such material safely or dispose of it in an environmentally friendly way.



I. Description

- 1 LED light strip
- 2 LED control box
- 3 Remote control
- 4 Brackets and screws
- 5 LED driver



II. Installation

Caution: Do not attach the light strip over sharp edges, but on flat underground or at a radius ≥ 30 mm and an angle $\geq 60^\circ$.

- 1. Fix the LED control box 2 with the supplied screws with an appropriate wall socket within reach.
- 2. Affix the light strip at the desired location with the brackets and screws 4.
- 3. Plug the cable of the LED control box 2 into the inlet of the LED driver 5.
- 4. Connect the LED driver with a suitable 220-240 V~ 50/60 Hz wall socket.

Caution: Fully unwind the light strip before plugging in the LED driver.

Technical data

Designated region
Rated power
Rated power 0.5 m (LED module)

warm white
cold white

Nominal voltage (LED module/mains adapter)
Protection class (LED module/mains adapter)
Degree of protection LED driver
Degree of protection light strip

Luminous flux warm
Luminous flux cold
Luminous flux warm 0.5 m
Luminous flux cold 0.5 m
Colour temperature
Light source
Energy efficiency
Weight
Length
Width x Height

Remote control

Input voltage
Frequency band
Transmission power
Standby current
Emission current
Launch distance

Declaration of conformity of remote control

Hereby, HORNBACH Baumarkt AG declares that the radio equipment type "remote control" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.hornbach.com/productcompliance

12320547	12320542	12320544
EU	EU	EU
24 W	35 W	48 W

	3,4 W	
	3,5 W	
24 V $\approx$ / 220 – 240 V~, 50/60 Hz		
	III/II/II	
	IP 44	
	IP 65	

1750 lm	2920 lm	5800 lm
1800 lm	3150 lm	6300 lm
	300 lm	
	320 lm	

RGB+(2700-6500 K)
LED – not replaceable!

	Class G	
721 g	1115 g	2074 g
3 m	5 m	10 m
	8 x 18 mm	


III. Remote control

Press buttons to regulate:

- A Dimmer
- B Setting the colour
- C Automatic colour change
- D Setting the colour temperature
- E Warm white
- F Cold white
- G On/Off
- H Toggle between individual settings and warm white

Make sure to stay within the range of the LED control box 2.

Caution: Keep the LED control box uncovered and free of obstacles.




IV. Battery change

- 1. To change the battery, push the latch and pull out the battery compartment of the remote control.
- 2. Observe the correct polarity and replace the battery by the same type of battery (Type CR2025).
- 3. Replace the battery compartment.



V. Maintenance and care

- 1. Disconnect the LED driver 4 from the power outlet.
- 2. Wipe the light strip 1 with a soft, dry cloth only. Never use scouring powders or chemical cleaning agents. Never allow the electrical components to become damp.



Battery imported by
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com



VSM_12320542-12320574_2025/10_V1.4