

RÉCHAUFFEUR PTC



Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquantes

d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

Les enfants âgés de 3 ans et de moins de 8 ans ne doivent mettre l'appareil en marche ou l'arrêter que s'il a été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement prévue et s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants âgés de 3 ans et de moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler ou nettoyer l'appareil, ni effectuer l'entretien par l'utilisateur.

ATTENTION — certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

Remarques :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le radiateur.
2. Il est strictement interdit de brancher ou de débrancher la fiche au lieu d'utiliser l'interrupteur d'alimentation.
3. N'utilisez pas ce radiateur soufflant à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
5. Il est strictement interdit d'utiliser la même prise de courant avec d'autres appareils à forte consommation électrique.
6. Veuillez débrancher la fiche lorsque personne ne se trouve à proximité.
7. Il est strictement interdit d'utiliser le radiateur dans un endroit où il risque d'être heurté ou renversé.
8. Si le radiateur présente un dysfonctionnement, veuillez éteindre l'appareil, débrancher immédiatement la fiche et l'envoyer à un agent de service.
9. Avertissement : afin d'éviter toute surchauffe, ne couvrez pas l'appareil de chauffage.



10. La signification du symbole «  » sur le marquage est «AVERTISSEMENT : NE PAS COUVRIR».
11. Le radiateur ne doit pas être placé directement sous une prise de courant.
12. Un léger bruit se fait entendre lors de la mise en marche ou de l'arrêt de l'appareil ; cela est normal et dû à la dilatation du matériau lorsqu'il est chauffé et à sa contraction lorsqu'il refroidit. Ne vous inquiétez pas.
13. L'élément chauffant utilisé a été traité de manière spéciale et a une longue durée de vie ; veuillez ne pas utiliser d'autre élément chauffant à sa place.
14. Maintenez les matériaux inflammables tels que les meubles, les coussins, la literie, le papier, les vêtements, les rideaux, etc. à au moins 100 cm du radiateur.
15. Veillez à ce que l'entrée et la sortie d'air soient dégagées : au moins 1 m devant et 50 cm derrière le radiateur.
16. Branchez le radiateur soufflant uniquement sur une prise monophasée dont la tension correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
17. Ne quittez pas votre domicile lorsque l'appareil est en marche : assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF (0) et que le thermostat est réglé au minimum. Débranchez toujours l'appareil.
18. **AVERTISSEMENT** : ce radiateur n'est pas équipé d'un dispositif de contrôle de la température ambiante. N'utilisez pas ce radiateur dans de petites pièces occupées par des personnes incapables de quitter la pièce par leurs propres moyens, sauf en cas de surveillance constante.

Introduction

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre radiateur soufflant, afin de pouvoir l'utiliser correctement.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi.

Brève présentation du produit :

Le radiateur soufflant de cette série utilise la technologie de chauffage PTC ; il offre un rendement thermique élevé, une chaleur concentrée et de nombreuses possibilités d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Modèle	Puissance nominale	Tension nominale	Fréquence	Classe II
W-HC1888	1500 W	220-240 V~	50-60 Hz	

Utilisation :

1. Veuillez vérifier avant utilisation :

A : L'élément chauffant et le câble électrique ne doivent pas être endommagés.

B : N'utilisez pas de prise de courant d'une intensité inférieure à 10 A afin d'éviter tout accident.

2. Placez le radiateur soufflant sur une surface plane pour éviter qu'il ne se renverse.

3. Fonctions du panneau de commande :

PTC-1509	1、 Branchez l'appareil, tournez le bouton de commande.
	1.1 « O » : Arrêt.
	1.2 «  » : Ventilation.
	1.3 « I » : Chaleur faible.
	1.4 « II » : Chaleur élevée.
	1.5 «  » : Chaleur élevée + Oscillation
	2. Il y a un bouton de thermostat réglable pour régler la température de chauffage. Vous pouvez tourner le bouton pour obtenir la température souhaitée.
	3. Si l'appareil bascule ou si sa base ne touche plus le sol, l'alimentation électrique est automatiquement coupée

4. Si vous ne l'utilisez plus, éteignez l'interrupteur d'alimentation, puis débranchez la prise.

5. Si vous souhaitez déplacer le radiateur, veuillez éteindre les interrupteurs, débrancher la prise, puis saisir la poignée située à l'arrière du convecteur.

Entretien :

1. Assurez-vous que la prise est débranchée avant de nettoyer le radiateur.

2. Il est strictement interdit d'utiliser de l'eau pour laver le radiateur ; celui-ci peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux et humide imprégné d'un peu de détergent neutre. Veuillez ne pas utiliser d'autres solvants tels que l'essence.

3. Le radiateur soufflant doit être utilisé ou rangé après avoir été complètement refroidi et séché.
4. Si vous cessez d'utiliser le radiateur, veuillez débrancher la fiche de la prise et le ranger dans un endroit sec à l'aide d'un sac en polyéthylène anti-rouille ; l'emballage d'origine est recommandé.

Informations sur la garantie

Le fabricant offre une garantie conformément à la législation du pays de résidence du client, d'une durée minimale d'un an (Allemagne : 2 ans), à compter de la date de vente de l'appareil à l'utilisateur final.

La garantie couvre uniquement les défauts de matériaux ou de fabrication.

Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par un centre de service agréé. Lors d'une demande de garantie, la facture d'achat originale (avec la date d'achat) doit être présentée.

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Usure normale
- Utilisation incorrecte, par exemple surcharge de l'appareil, utilisation d'accessoires non homologués
- Utilisation de la force, dommages causés par des influences extérieures
- Dommages causés par le non-respect du mode d'emploi, par exemple raccordement à une alimentation électrique inadaptée ou non-respect des instructions d'installation
- Appareils partiellement ou entièrement démontés

Élimination correcte de ce produit	
 	Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, veuillez le recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Celui-ci pourra prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.