

Bedienungs-Anleitung 3in1 Multifunktionsleuchte · Art.-Nr.: 21003

Technische Daten

- LED - 1 x 3W COB
- LED - 1 x 10 SMDs
- Material: ABS gummiert
- Arbeitsmodus – EIN/AUS
- Batterien – 3 x AAA (nicht inkl.)
oder 18650 wiederaufladbare Batterien
- CCT – 6000K
- 150 lm für 1 x 3W COB
- 130 lm für 10SMDs
- Abmessung – 150 x 85 mm

Einlegen der Batterien

Drücken Sie die grüne Verriegelung des Suchscheinwerfers und öffnen so die 3in1 Leuchte. Drehen Sie nun den unteren, weißen Teil der Leuchte nach links. Die Leuchte öffnet sich und Sie sehen das Batteriefach (**Bild 1**) für 3 x AA Batterien (sind nicht im Lieferumfang enthalten). Legen Sie die Batterien entsprechend der Polung ein und drehen die Abdeckung nach rechts um die Leuchte zu schließen. Bitte achten Sie auf die eingetragenen Pfeile (**Bild 2**), die die Verschlusspositionen anzeigen. Schließen Sie die 3in1 Leuchte wieder. Der Schiebeschalter ist in Position 1 (unterste Stellung) = AUS

Schieben Sie den Schalter um eine Position nach oben und erhalten das SMD Licht gedimmt. Schieben Sie den Schalter um eine weitere Position nach oben und Sie erhalten das SMD Licht mit voller Ausstrahlung von 130 lm. Wenn der Schalter ganz nach oben geschoben ist, wird die 3W COB Leuchte aktiviert, die sehr gut als Suchscheinwerfer dienen kann. **ACHTUNG:** bitte sehen Sie **NIE** in den 3W COB Scheinwerfer, es könnten Sehschäden auftreten!

Wenn Sie die 3in1 Multifunktionsleuchte wieder öffnen, haben Sie eine wunderbare Stand- und Tischleuchte.

Wenn der Schiebeschalter in Position 1 ist, (unterste Stellung) = AUS, leuchtet die Lampe nicht. Schieben Sie den Schalter um eine Position nach oben, leuchten die SMDs gedimmt und eine weitere Position nach oben leuchten diese mit voller Ausstrahlung von 130 lm. Wenn der Schalter ganz nach oben geschoben ist, leuchtet die 3W COB Leuchte nach oben, bzw. kann man den Leuchtkopf um 180° nach links oder rechts drehen. Diese 3in1 Multifunktionsleuchte eignet sich wunderbar für Ihre Freizeit oder bei Outdoor Aktivitäten. Ebenso kann man sie als Notfallleuchte bei Stromausfall nutzen.



Bild 1



Bild 2

Mode d'emploi Lampe de camping et de loisirs 3en1 · N° d'art. : 21003

Caractéristiques techniques

- LED - 1 x 3W COB
- LED - 1 x 10 SMDs
- Matériau : ABS caoutchouté
- Mode de fonctionnement - ON/OFF
- Piles - 3 x AA (non incl.)
ou 18650 piles rechargeables
- CCT - 6000K
- 150 lm pour 1 x 3W COB
- 130 lm pour 10SMD
- Dimensions - 150 x 85 mm

Insertion des piles

Appuyez sur le verrouillage vert du projecteur de recherche et ouvrez ainsi la lampe 3 en 1. Tournez ensuite la partie inférieure blanche de la lampe vers la gauche. La lampe s'ouvre et vous voyez le compartiment à piles pour 3 piles AA (non comprises dans la livraison). Insérez les piles en respectant la polarisation et tournez le couvercle vers la droite pour fermer le luminaire. Veuillez faire attention aux marques de soin qui indiquent les positions de fermeture. Refermez la lampe 3 en 1. L'interrupteur à coulisse est en position 1 (position la plus basse) = OFF. Faites glisser l'interrupteur d'une position vers le haut et l'intensité de la lumière CMS diminue. Poussez l'interrupteur d'une autre position vers le haut et vous obtenez la lumière CMS avec un rayonnement complet de 130 lm. Lorsque l'interrupteur est poussé complètement vers le haut, la lumière COB de 3W est activée, ce qui peut très bien servir de projecteur de recherche. **ATTENTION :** ne regardez **JAMAIS** dans le phare COB 3W, vous pourriez avoir des problèmes de vue ! Lorsque vous ouvrez la lampe de camping 3en1, vous disposez d'une magnifique lampe sur pied et d'une lampe de table. Si l'interrupteur coulissant est en position 1, (position la plus basse) = ARRÊT, la lampe ne s'allume pas. Si vous poussez l'interrupteur d'une position vers le haut, les CMS s'allument de manière tamisée et une autre position vers le haut, ils s'allument à pleine puissance de 130 lm. Lorsque l'interrupteur est poussé à fond vers le haut, la lampe COB 3W s'allume vers le haut ou la tête d'éclairage peut être tournée de 180° vers la gauche ou la droite. Cette lampe de camping 3en1 est idéale pour vos loisirs ou vos activités en plein air. Elle peut également être utilisée comme lampe de secours en cas de panne de courant.



Instructies 3in1 camping en vrijetijds licht · Artikelnr.: 21003

Technische gegevens

- LED - 1 x 3W COB
- LED - 1 x 10 SMD's
- Materiaal: ABS met rubber bekleed
- Werkmodus - AAN/UIT
- Batterijen - 3 x AA (niet meegeleverd)
of 18650 oplaadbare batterijen
- CCT - 6000K
- 150 lm voor 1 x 3W COB
- 130 lm voor 10SMD's
- Afmeting - 150 x 85 mm

Plaatsen van de batterijen

Druk op de groene grendel op het zoeklicht om het 3in1 licht te openen. Draai nu het onderste witte gedeelte van het licht naar links. Het lampje gaat open en u ziet het batterijvakje voor 3 x AA batterijen (niet meegeleverd). Plaats de batterijen volgens de polarisatie en draai het deksel naar rechts om de lamp te sluiten. Let op de geribbelde groeven die de sluitposities aangeven. Sluit de 3in1 lamp weer. De schuifschakelaar staat in stand 1 (laagste stand) = UIT. Schuif de schakelaar één stand omhoog om het SMD-licht te dimmen. Schuif de schakelaar nog een stand omhoog en u krijgt de SMD-lamp met een volle lichtbundel van 130 lm. Wanneer de schakelaar helemaal naar boven wordt gedruwd, wordt het 3W COB licht geactiveerd, dat zeer goed dienst kan doen als zoeklicht. **LET OP:** kijk **NOOIT** in de 3W COB koplamp, er kan schade aan uw gezichtsvermogen ontstaan! Als je de 3in1 campinglamp weer opent, heb je een prachtige standaard en tafellamp. Als de schuifschakelaar in stand 1, (laagste stand) = OFF staat, zal de lamp niet branden. Als u de schakelaar één stand omhoog schuift, lichten de SMD's gedimd op en een andere stand omhoog lichten ze op met een volle straling van 130 lm. Wanneer de schakelaar helemaal naar boven wordt gedruwd, schijnt het 3W COB licht naar boven of kunt u de lampkop 180° naar links of rechts draaien. Dit 3in1 camping licht is perfect voor uw vrije tijd of outdoor activiteiten. Hij kan ook worden gebruikt als noodverlichting in geval van stroomuitval.



Pokyny 3v1 kempingové a voľnočasové svetlo • Číslo položky: 21003

Technické údaje

- LED - 1 x 3W COB
- LED - 1 x 10 SMD
- Materiál: ABS pogumovaný
- Pracovný režim - ON/OFF
- Batérie - 3 x AA (nie sú súčasťou balenia)
alebo dobíjacie batérie 18650
- CCT - 6000K
- 150 lm pre 1 x 3W COB
- 130 lm pre 10SMD
- Rozmery - 150 x 85 mm

Vloženie batérií

Stlačením zelenej západky na hľadácom svetle otvorte svetlo 3v1. Teraz otočte spodnú bielu časť svetla doľava. Svetlo sa otvorí a zobrazí sa priehradka na batérie 3 x AA (nie sú súčasťou balenia). Vložte batérie podľa polarizácie a otočte kryt doprava, aby sa lampa zatvorila. Venujte pozornosť reliéfnym drážkam, ktoré označujú polohy zatvárania. Lampu 3v1 opäť zatvorte. Posuvný prepínač je v polohe 1 (najnižšia poloha) = OFF.

Posunutím prepínača o jednu polohu nahor stlmíte svetlo SMD. Posuňte prepínač o ďalšiu polohu nahor a získate svetlo SMD s plným svetelným tokom 130 lm. Keď je spínač stlačený úplne hore, aktivuje sa 3W svetlo COB, ktoré môže veľmi dobre slúžiť ako pátracie svetlo.

POZOR: NIKDY sa nepozerajte do 3W svetlomety COB, mohlo by dôjsť k poškodeniu zraku!

Keď kempingové svetlo 3v1 opäť otvoríte, získate nádherný stojan a stolové svetlo.

Ak je posuvný prepínač v polohe 1 (najnižšia poloha) = OFF, lampa sa nerozsvieti. Ak posuniete prepínač o jednu polohu nahor, SMD sa rozsvieti tlmené a v inej polohe nahor sa rozsvieti s plným vyžarovaním 130 lm. Keď je spínač stlačený úplne hore, 3W svetlo COB svieti nahor alebo môžete hlavu svetla otočiť o 180° doľava alebo doprava.

Toto kempingové svetlo 3v1 je ideálne pre váš voľný čas alebo outdoorové aktivity. Môže sa používať aj ako núdzové svetlo v prípade výpadku prúdu.



Pokyny 3v1 kempování a volný čas světlo • Číslo položky: 21003

Technické údaje

- LED - 1 x 3W COB
- LED - 1 x 10 SMD
- Materiál: ABS pogumovaný
- Pracovní režim - ON/OFF
- Baterie - 3 x AAA (nejdou součástí balení)
nebo dobíjecí baterie 18650
- CCT - 6000K
- 150 lm pro 1 x 3W COB
- 130 lm pro 10SMD
- Rozměry - 150 x 85 mm

Vložení baterií

Stisknutím zelené západky na světlometu otevřete světlo 3v1. Nyní otočte spodní bílou část světla doleva. Světlo se otevře a objeví se přihrádka na baterie 3 x AA (nejdou součástí dodávky). Vložte baterie podle polarizace a otočením krytu doprava svítlnu zavřete. Věnujte pozornost vyraženým drážkám, které označují polohy zavírání. Lampu 3v1 opět zavřete. Posuvný spínač je v poloze 1 (nejnižší poloha) = OFF.

Posunutím přepínače o jednu polohu nahoru světlo SMD ztlumíte. Posuňte přepínač o další polohu nahoru a získáte světlo SMD s plným světelným tokem 130 lm. Po stisknutí spínače úplně nahoru se aktivuje 3W světlo COB, které může velmi dobře sloužit jako pátrací světlo.

POZOR: NIKDY se nedívejte do 3W světlometu COB, mohlo by dojít k poškození zraku!

Když kempinkové světlo 3v1 opět otevřete, získáte nádherný stojan a stolní světlo.

Pokud je posuvný spínač v poloze 1 (nejnižší poloha) = OFF, lampa nesvítí. Posunete-li přepínač o jednu polohu nahoru, rozsvítí se SMD tlumeně a v další poloze nahoru se rozsvítí s plným zářením 130 lm. Po stisknutí spínače zcela nahoru svítí 3W světlo COB nahoru nebo můžete hlavu světla otočit o 180° doleva nebo doprava.

Toto kempinkové světlo 3v1 je ideální pro váš volný čas nebo venkovní aktivity. Lze jej také použít jako nouzové světlo v případě výpadku proudu.



Bleil Kabel + Licht GmbH
An der Leiten 3
D-90616 Neuhof/Zenn
Germany
www.bleil-gmbh.eu