

Anlernen der Fernbedienung

Komfort Light- und Silentsystem

Die Fernbedienung ist ab Werk bereits angelernt.

1. Das System vom Strom trennen
(Netz-Trennschalter oder Sicherungsautomat)
2. Fernbedienung bereitlegen
3. Das System unter Strom setzen
4. Durch das gleichzeitige Drücken der Tasten A, B und C
(siehe Funktion der Tastatur) für ca. 10 Sekunden wird die
Fernbedienung angelernt.
(nur möglich innerhalb von 2 Sekunden nach Punkt 3)

Ihre Fernbedienung ist jetzt einsatzbereit.

