



# Sicherheitshinweise

## Verwendung

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Feuer oder Heizungen) und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Andernfalls kann es zu einer Explosion des Produkts oder zum Austreten brennbarer Substanzen kommen.
2. Sollte das Produkt versehentlich in Brand geraten, empfehlen wir Ihnen, die Feuerlöscher in der folgenden Reihenfolge zu verwenden: Wasser oder Wasserdampf, Sand, Löschdecke, Trockenpulver und Kohlendioxid-Feuerlöscher.
3. Halten Sie das Produkt von Flüssigkeiten fern. Lassen Sie das Produkt nicht nass werden und betreiben Sie es nicht in feuchten Umgebungen.
4. Wenn das Gerät innen nass ist, schalten Sie es sofort aus, ziehen Sie das Netzkabel ab und platzieren Sie es in einem sicheren, offenen Bereich. Halten Sie sich von dem Produkt fern, bis es getrocknet ist. Bitte ergreifen Sie Maßnahmen, um einen Stromschlag zu vermeiden, wenn Sie das Produkt berühren. Betreiben oder entsorgen Sie das trockene Produkt nicht ohne Genehmigung. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um es ordnungsgemäß zu entsorgen.
5. Wenn sich Flecke an den Anschlüssen des Geräts befinden, reinigen Sie sie mit einem trockenen Tuch.
6. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen mit starker statischer Elektrizität oder Magnetfeldern (wie Gewitter).
7. Vermeiden Sie den Kontakt des Ladeanschlusses mit Drähten oder anderen metallischen Gegenständen, da sonst das Produkt kurzgeschlossen wird.
8. Stecken Sie nicht Ihre Finger in den Lufteinlass/-auslass.
9. Bauen Sie das Produkt nicht auseinander und verlängern Sie kein Netzkabel ohne Genehmigung, da dies zu Stromschlägen oder sogar zu Bränden führen kann.
10. Wenn die Komponenten des Geräts oder die Netzkabel beschädigt sind, müssen sie vom Hersteller, Händler oder qualifizierten Elektrotechniker repariert oder ersetzt werden, um gefährliche Bedingungen zu vermeiden.
11. Platzieren Sie den Akku nicht an einem Ort mit extrem niedrigem Luftdruck. Andernfalls kann es zu einer Explosion des Produkts oder zum Austreten brennbarer Substanzen kommen.
12. Stellen oder setzen Sie sich nicht auf das Produkt.
13. Stapeln Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
14. Blockieren Sie während des Betriebs nicht den Lufteinlass/-auslass oder das Abluftrohr.
15. Vermeiden Sie während des Betriebs oder des Transports des Produkts Stöße, Stürze und starke Erschütterungen, um Schäden am internen Kompressor zu verhindern. Wenn das Gerät gekippt ist (für mehr als 10 Minuten) oder durch starke äußere Krafteinwirkung beschädigt wird, schalten Sie es bitte sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Lassen Sie es mindestens 2 Stunden bis zur nächsten Inbetriebnahme stehen.

16. Bitte lagern Sie das Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort und achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen Lufteinlass/-auslass und Wand mehr als 0,5 m beträgt.
17. Verwenden Sie keine nicht werksgeprüften Komponenten oder Zubehörteile, da dies zum Erlöschen der Garantie führen. Wenn sie ersetzt werden müssen, suchen Sie bitte nach Informationen zum Kauf über die offiziellen EcoFlow-Vertriebskanäle.
18. Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Haustieren auf. Kinder dürfen dieses Produkt nicht ohne Aufsicht bedienen.
19. Die mit elektrischer Energie betriebenen Produkte erzeugen zwangsläufig elektromagnetische Felder. Diese elektromagnetischen Felder können die normale Funktion von implantierbaren medizinischen Geräten oder persönlichen medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Cochlea-Implantaten, Hörgeräten, Defibrillatoren usw. beeinträchtigen. Wenn Sie solche medizinischen Geräte verwenden, informieren Sie sich bitte bei den Herstellern über die Einschränkungen bei der Verwendung der entsprechenden Geräte, um sicherzustellen, dass während des Betriebs ein ausreichender Sicherheitsabstand zwischen diesem Produkt und den implantierten medizinischen Geräten (wie Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate, Hörgeräte, Defibrillatoren usw.) eingehalten wird.
20. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Wissen genutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts angewiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.



21. Dieses Produkt darf in der EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie den Abfall verantwortungsvoll recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Für die Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen.

## Anleitung zur Erdung

1. Dieses Produkt muss geerdet werden. Das Produkt kann ausfallen, wenn es aufgeladen ist. Die Gefahr eines Stromschlags kann durch ein Erdungskabel erheblich verringert werden. Dieses Produkt ist mit einem Netzkabel mit einem Erdungsleiter und einem Erdungsstecker ausgestattet. Der Erdungsstecker muss an eine Steckdose mit einem Erdungskabel angeschlossen werden, die den örtlichen Vorschriften entspricht.
2. Bei unsachgemäßer Erdung besteht die Gefahr eines Stromschlags. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektrotechniker. Der mitgelieferte Stecker darf nicht ohne Genehmigung verändert werden. Wenn der Stecker nicht normal verwendet werden kann, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektrotechniker.