

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen, wenn Sie Ihren ECOVACS-Roboter-Poolreiniger (im Folgenden als „Gerät“ bezeichnet) verwenden. Die Nichtbeachtung kann zu Stromschlägen, Bränden oder schweren Verletzungen führen. ECOVACS übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch dieses Geräts entstehen. Bei der Installation und Verwendung dieses elektrischen Geräts sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, darunter die folgenden:

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

1. LESEN UND BEACHTEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
3. **WARNUNG:** Um das Verletzungsrisiko zu verringern, lassen Sie Kinder dieses Produkt nur unter ständiger Aufsicht verwenden.
4. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht versuchen, das Gerät zu berühren, während es in Betrieb ist.
5. Erlauben Sie Kindern unter keinen Umständen, auf dem Gerät zu fahren.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn sich Personen oder Tiere im Pool befinden.
7. Legen Sie während des Betriebs Ihre Hände nicht auf Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.
8. Unbeabsichtigtes Starten verhindern. Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist, bevor Sie das Gerät an den Akku anschließen, es hochheben oder transportieren. Das Tragen des Geräts mit dem Finger auf dem Netzschalter oder das Einschalten des Geräts mit gedrücktem Netzschalter kann zu Unfällen führen.
9. Lassen Sie Ihr Gerät nicht außerhalb des Wassers laufen, da dies zu Überhitzung führen kann.
10. Pumpen ohne Angabe, dass sie gegen die Auswirkungen von Frost geschützt sind, dürfen bei frostigen Wetterbedingungen nicht im Freien gelassen werden.
11. Ein Ladegerät, das für einen bestimmten Akkutyp

- geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akku eine Brandgefahr darstellen.
12. Dieses Gerät kann nur mit Lithium-Akkus des Modells S41-LI-216-5200(C) und Knopfzellenbatterien des Modells CR1225W+ verwendet werden.
 13. Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind. Wenn die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer angelangt ist, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.
 14. Falls ein beschädigtes Gerät eine unbekannte Flüssigkeit austritt, vermeiden Sie den Kontakt mit dieser Flüssigkeit. Bei Kontakt mit einer fremden Flüssigkeit, insbesondere in den Augen oder anderen empfindlichen Körperteilen, sofort mit Wasser spülen. Aus einer beschädigten Batterie austretende Flüssigkeit kann Hautreizungen oder Verbrennungen verursachen.
 15. Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus oder Geräte. Beschädigte oder modifizierte Batterien können unvorhersehbares Verhalten zeigen, was zu Bränden, Explosionen oder Verletzungsgefahr führen kann.
 16. Setzen Sie einen Akku oder ein Gerät keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 130 °C können eine Explosion verursachen.
 17. Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akku oder das Gerät nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs. Unsachgemäßes Laden oder Laden bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.
 18. Lassen Sie Wartungsarbeiten von einem qualifizierten Fachmann durchführen, der ausschließlich identische Ersatzteile verwendet. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Produkts gewährleistet bleibt.
 19. Verändern oder reparieren Sie das Gerät oder den Akku nicht, außer wie in der Gebrauchsanweisung angegeben.
 20. Die Mindestumgebungstemperatur für die Batterielagerung beträgt -20 °C, und der empfohlene Umgebungstemperaturbereich für das Laden liegt zwischen 5 °C und 40 °C.
 21. Wenn der Akku nicht verwendet wird, halten Sie ihn von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung zwischen den beiden Polen herstellen könnten. Das Kurzschließen der Batterieklemmen kann zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
 22. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist eine

- strenge Aufsicht erforderlich, wenn ein Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.
23. **WARNUNG:** Gefahr von Elektroschocks. Nur an eine geerdete Steckdose anschließen. Wenn der Stecker oder das Kabel ausgetauscht werden muss, verwenden Sie nur identische Ersatzteile.
24. **VORSICHT:** Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, muss der Pool mindestens 1,8 m von jeder Steckdose entfernt aufgestellt werden. Stellen Sie tragbare Geräte nicht näher als 1,5 m vom Pool entfernt auf.
25. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät ausgeschaltet und der Ladeanschluss trocken ist, bevor Sie es mit dem Ladegerät aufladen. Während des Ladevorgangs sollte Ihr Gerät an einem kühlen, gut belüfteten Bereich aufbewahrt werden. Decken Sie Ihr Gerät während des Ladevorgangs nicht ab, da dies zu einer Überhitzung der Komponenten führen kann.
26. **WARNUNG:** Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, verwenden Sie zum Aufladen Ihres Geräts kein Verlängerungskabel, sondern laden Sie es nur über eine dafür vorgesehene Wandsteckdose auf.
27. **WARNUNG:** Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, ersetzen Sie beschädigte Kabel sofort.
28. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Elektriker oder dem ECOVACS-Kundendienst ausgetauscht oder repariert werden, um Gefahren zu vermeiden.
29. Nur zertifizierte Fachleute sollten das versiegelte Laufwerkskit Ihres Geräts zerlegen.
30. Ihr Gerät sollte nur von einem qualifizierten Techniker unter Verwendung offizieller Ersatzteile gewartet werden.
31. Betreiben Sie Ihr Gerät nicht gleichzeitig mit anderen Poolgeräten wie Poolfiltern, Reinigern oder Skimmern.
32. Wenn Sie Ihr Gerät ins Wasser legen, halten Sie es ruhig, kippen Sie es nicht und werfen Sie es niemals ins Schwimmbecken.
33. Achten Sie auf Ihre Schritte und bewahren Sie das Gleichgewicht, wenn Sie in der Nähe des Poolbereichs arbeiten.
34. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, durchstechen Sie nicht die Hülle und beschädigen Sie das Gerät nicht absichtlich, da dies zum Erlöschen Ihrer Garantie führen kann.
35. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es nicht verwendet wird oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
36. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, bewahren Sie es an einem kühlen, gut belüfteten Ort im Innenbereich auf.

37. VORSICHT:

- NUR FÜR DEN GEBRAUCH IN SCHWIMMBÄDERN.
- LASSEN SIE DIE PUMPE NICHT TROCKENLAUFEN.
- UM DAS VERLETZUNGSRISIKO ZU MINIMIEREN, MUSS DER BENUTZER DAS HANDBUCH LESEN.
- NUR ZUR VERWENDUNG MIT EINEM AUTORISIERTEN ADAPTER DER MARKE GVE, MODELL: GC44-252160-D.

Knopfzellenbatterie



WARNUNG

SCHLUCKGEFAHR: Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder eine Münzbatterie.

Bei Verschlucken kann es zum TOD oder zu schweren Verletzungen kommen. Eine verschluckte Knopfzelle oder Münzbatterie kann bereits nach 2 Stunden zu inneren Verätzungen führen. BEWAHREN SIE neue und gebrauchte Batterien AUSSERHALB DER REICHWEITE von KINDERN AUF. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurde.



1. Entfernen Sie gebrauchte Batterien und recyceln oder entsorgen Sie diese unverzüglich gemäß den örtlichen Vorschriften und halten Sie sie von Kindern fern. Entsorgen Sie Batterien NICHT im Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht.
2. Selbst gebrauchte Batterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Wenden Sie sich für Informationen zur Behandlung an eine örtliche Giftnotrufzentrale.
3. Die kompatiblen Knopfzellenbatterietypen für dieses Gerät sind: CR1225W+ mit einer Nennspannung von: 3,0 V.
4. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
5. Entladen, aufladen, zerlegen, auf über 130 °C erhitzen oder verbrennen Sie das Produkt nicht. Dies kann zu Verletzungen durch Entlüftung, Auslaufen oder Explosion führen, was chemische Verbrennungen zur Folge haben kann.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF

	Gleichstrom
	Wechselstrom
	Vor dem Aufladen die Anweisungen lesen.
	Maximale Wassertiefe

Erklärung zur Einhaltung der Vorschriften der Europäischen Union

Informationen zur Entsorgung für Nutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall vermisch werden dürfen. Für die ordnungsgemäße Entsorgung sind Sie selbst verantwortlich, indem Sie Ihre Altgeräte an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben.

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die sonst durch unsachgemäße Abfallentsorgung entstehen könnten. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Abholsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dies ist kostenlos. Weitere Informationen zu Ihrer nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde.

Bei unsachgemäßer Entsorgung dieses Abfalls können gemäß den nationalen Rechtsvorschriften Strafen verhängt werden.

Informationen zur Entsorgung für Nutzer gebrauchter Batterien



Dieses Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall vermisch werden dürfen. Ihre Mitwirkung ist ein wichtiger Beitrag zur Minimierung der Auswirkungen von Batterien und Akkumulatoren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung können Sie dieses Produkt oder die darin enthaltenen Batterien oder Akkus kostenlos bei Ihrem Händler oder einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgeben.

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die sonst durch unsachgemäße Abfallentsorgung entstehen könnten.

Bei unsachgemäßer Entsorgung dieses Abfalls können gemäß den nationalen Rechtsvorschriften Strafen verhängt werden.

Es gibt separate Sammelsysteme für gebrauchte Batterien und Akkumulatoren.

Bitte entsorgen Sie Batterien und Akkus ordnungsgemäß bei Ihrer örtlichen Müllabfuhr/Recyclingstelle.

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklärt hiermit, dass das gesamte Produkt einschließlich aller Teile (Kabel, Schnüre usw.) den Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der geänderten Delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten („RoHS-Neufassung“ oder „RoHS 2.0“) entspricht.

Richtlinie für Funkgeräte

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklärt hiermit, dass das in diesem Abschnitt aufgeführte Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Funkgeräte Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Bevollmächtigter Vertreter in Europa:



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Deutschland

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklärt hiermit, dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der geänderten delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission sowie der Funkgeräte Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:
<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

ACHTUNG

Verwenden Sie den Roboter nur unter den folgenden Wasserbedingungen:

- **Chlor : Max. 4 ppm**
- **pH-Wert : 7.0 – 7.8**
- **NaCl: Max. 5000 ppm**
- **Wassertemperatur: 6–35 °C**
- **Minimale Betriebstiefe: 0,5 m**
- **Maximale Betriebstiefe: 3 m**

- Betreiben Sie den Roboter nicht, während der Poolfilter läuft.
- Sonnenbänke oder Stufen, die weniger als 50 cm unter der Wasseroberfläche liegen, können dazu führen, dass der Roboter stecken bleibt.
- Bitte beachten Sie, dass der Poolroboter möglicherweise keine Abflüsse mit einer Höhe von mehr als 5,5 cm überqueren kann, da er dabei stecken bleiben könnte.

* Der Reiniger ist nicht für die Reinigung von Stufen vorgesehen.

