

LE DÉTACHANT

Bois vernis et laqués

Élimine les taches, auréoles et rayures.



125ml

LE DÉTACHANT enlève sur tous vos meubles vernis les taches blanches provoquées par la chaleur, le soleil ou l'eau. Il supprime également les rayures superficielles grâce à sa très fine poudre de polissage.

5min

séchage complet



chiffon



nettoyage White Spirit ou Le Décireur Libéron



125ml = 2m²

LE MODE D'EMPLOI

Agitez bien avant emploi.

1. Frottez la tache à enlever à l'aide d'un chiffon imbibé de DÉTACHANT.
2. Laissez sécher 5 min avant de lustrer. Retirer un maximum de produit des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

Französische
FERTIGUNG
FABRICATION
Française
PRODOTTO
in Francia