



DECIREUR

Élimine les cires anciennes et les saletés incrustées sans agresser ni dessécher le bois.

Performances

- Idéal pour nettoyer un meuble avant décapage, le Décireur permet d'enlever les saletés incrustées et les couches de cires accumulées.
- Il décape, sans agresser, tout en préservant la patine des meubles anciens.
- Il peut s'utiliser sur les vernis fins et même sur le métal, l'écaille, la corne ou l'ivoire associés au bois.
- Il ne tache pas et ne laisse pas d'auréoles.

Temps de séchage : 2h

Rendement 0.5L : 2 à 3 m²

Matériel : laine d'acier

Nettoyage : Aucun

Mode d'emploi

Aérez lors de l'emploi.

1. Imbibez de décireur un tampon de laine d'acier n°0 et frottez le bois dans le sens des veines.
2. Changez de tampon dès que celui-ci est encrassé.
3. Laissez sécher.

Précaution d'usage

DANGER

Contient des Hydrocarbures C9-C11.

H226: Liquide et vapeurs inflammables.

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P301 + P310: EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.