DETACHANT BOIS VERNIS

Élimine taches et auréoles sur meubles vernis.

Performances

• Il enlève les taches blanches superficielles provoquées par l'eau ou la chaleur. Sur tous vernis.

Mode d'emploi

1. Bien agiter avant emploi.
2. A l'aide d'un chiffon imbibé de détachant, frottez la tâche à enlever.
3. Laissez sécher 5 mn avant de lustrer.

Précaution d'usage

DANGER.

Contient des hydrocarbures C9-C11 et des hydrocarbures C10-C13.

H226: Liquide et vapeurs inflammables.

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 30% ou plus:

hydrocarbure aliphatique.Parfum.

ATTENTION : Risque d'autocombustion des textiles et outils souillés par le produit. A éliminer dans un

récipient hermétiquement fermé.

V33 SUISSE SA - Chemin du Vernay 74 CH-1196 Gland
Tel : +(41) 26-6639210
www.v33.ch