Créer des règles expertes:

- 1. Ouvre l'appli SMART HOME by hornbach dans l' Apple App Store ou dans le Google Play Store ou utilise l'application du navigateur sur <u>www.smarthomebyhornbach.ch</u>
- 2. Clique sur le symbole Plus dans le coin en haut à droite et ensuite sur le terme «Règle».
- 3. Définis une nouvelle règle experte.



- 4. Attribue le nom souhaité à la nouvelle règle experte. Le nom de la règle est également celui de la notification push si tu la sélectionnes dans le bloc ALORS.
- 5. Sélectionne les situations pour lesquelles la règle doit être active. Une situation sélectionnée est affichée en bleu, une situation non sélectionnée en noir.



- ≡ Ajouter une règle Ma maison Suisse 0 Ajouter une autre 55 Statu ALORS 0 Aio ter une autre ac Ð ٥ Paramètres Compte u 0 Aide & co 0
- 6. Choisis parmi les différentes conditions SI et les actions ALORS.

7. Sélectionne d'abord l'appareil désiré qui est le déclencheur de la condition SI. Clique sur le terme «APPAREIL» pour obtenir un aperçu de tous tes appareils. Tu trouveras également ici la liste des groupes que tu as créés.

SI					
Appareil Condition	Sélectionner l'appareil				
Ajouter une autre condition					





8. Après avoir choisi l'appareil souhaité, sélectionne la condition appropriée. Toutes les conditions d'un appareil sont affichées en cliquant sur le terme «CONDITION».

SI		
Appareil	entrée mouvement	•
Condition	Sélectionner une condition	
 Ajouter une autre condition 		
_		
≡ Ajouter une règle		
Nom		64 Caractères restants
Appareil	entrée mouvement	
Cond		•
Sélec	tionner une condition	
	Détecte un mouvement	
ALOR	Détecte un mouvement pendant Dauer	
• •	Ne détecte plus de mouvement	
	Ne détecte plus de mouvement depuis Dauer	ENREGISTRER
0	Détecte un sabotage	
•	Éclairement supérieur à Lux	
O	Éclairement inférieur à Lux	
0	Température supérieure à Grad	
0	Température intérieure à Grad	
	N est pas accessible	
	Est accessible	and the second se
	batterie faible	
	FERMER	The second s

- 9. Tu peux maintenant sélectionner l'action souhaitée. Choisis parmi les termes suivants:
 - o Appareil
 - Type d'appareil (par ex. toutes les sirènes, toutes les caméras)
 - Passerelle (situations)
 - Notification (notifications push sur ton smartphone)





10. Exemple d'une règle experte avec une condition SI et plusieurs actions ALORS. Tu peux à tout moment modifier les différents éléments de ta règle en cliquant sur l'icône représentant un crayon. Clique enfin sur «Sauvegarder» pour activer les règles expertes.

< Règle experte		•		
Nom	Example	Example		
		57 Caractères restants		
SI				
Appareil	entrée mouvement	•		
Condition	Détecte un mouvement 🧪	•		
 Ajouter une autre cond 	tion			
ALORS	And the second sec			
Notification				
Action	Envoyer une notification 🖌	Ŭ		
Appareil	lampe de chevet			
Action	Allumer/éteindre 🖍	9		
Ajouter une autre actio	n			
		SUPPRIMER ENREGISTRER		
		the second state of the se		

11. Tu peux trouver la règle créée sous le point du menu «Règles». Tu peux alors les activer et les désactiver en utilisant le bouton bascule.

	TOUS	MODÈLES	PROGRAMMATIONS HORAIRES	RÈGLES EXPERTES	
(*	Avertir si un mouvement est détecté Sécurité				
	Example Règles expertes			-	
	Example II Règles expertes				

