NEXOR

Heizlüfter Superwind

Bedienungsanleitung



Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Wir bitten Sie, die Anleitung sorgfältig durchzulesen und für spätere Verwendung aufzubewahren.

1. Schließen Sie den Heizlüfter nur an eine einphasige Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung an.
2. Verlassen Sie Ihr Zuhause nicht, während das Gerät in Betrieb ist: Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf OFF (0) steht und der Thermostat auf die Mindestposition eingestellt ist. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
3. Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettzeug, Papier, Kleidung, Vorhänge usw. mindestens 100 cm vom Heizlüfter entfernt.
4. Hängen Sie nichts auf oder vor den Heizlüfter.
5. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch immer den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
6. Halten Sie den Lufteinlass und -auslass frei von Gegenständen: mindestens 1 m vor und 50 cm hinter dem Heizgerät.
7. Installieren Sie das Heizgerät nicht direkt unter einer Steckdose.
8. Lassen Sie keine Tiere oder Kinder den Heizlüfter berühren oder damit spielen. Achtung! Der Luftauslass wird während des Betriebs heiß (über 80 °C bzw. 175 °F).
9. Decken Sie den Heizstrahler nicht ab. Es besteht Überhitzungs- oder sogar Brandgefahr.
10. Benutzen Sie den Heizlüfter nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
11. Benutzen Sie den Heizlüfter nicht in Räumen mit explosiven Gasen oder bei der Arbeit mit brennbaren Lösungsmitteln, Lacken oder Klebstoffen.
12. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,

seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

13. Halten Sie den Heizlüfter sauber. Lassen Sie keine Gegenstände in die Belüftungs- oder Abluftöffnungen gelangen. Dies kann zu Stromschlägen, Bränden oder Schäden am Heizgerät führen.
14. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
15. Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen zur Benutzung des Geräts.
16. Das Gerät ist nicht für die unbeaufsichtigte Benutzung durch kleine Kinder oder gebrechliche Personen vorgesehen.
17. Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

BETRIEB DES HEIZGERÄTS

HINWEIS: Es ist normal, dass die Heizungen beim ersten Einschalten oder nach längerer Nichtbenutzung einen gewissen Geruch und Rauch abgeben. Dies verschwindet, wenn die Heizung eine kurze Zeit eingeschaltet war.

INSTALLATION

Das Gerät erfordert keine Installation. Es sollte ausschließlich als tragbares Gerät verwendet werden.

Tragbare Geräte sind nicht für den Einsatz im Badezimmer geeignet.

BETRIEB

- Drehen Sie den Thermostatknopf (links) im Uhrzeigersinn, bis die maximale Einstellung erreicht ist.
- Sommerbetrieb (nur Lüftung): Schalter (rechts) auf Stellung .
- Heizen mit mittlerer Leistung: Drehen Sie den Schalter (rechts) auf Stellung Ⅰ (1000 W).
- Heizen mit voller Leistung: Schalter (rechts) auf Stellung Ⅱ (2000 W) drehen.
- Ausschalten: Schalter (rechts) auf Stellung ○ drehen.

THERMOSTATREGELUNG

Wenn der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, drehen Sie den linken Thermostatknopf langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis das Gerät abschaltet, nicht darüber hinaus. Die so eingestellte Temperatur wird automatisch geregelt und vom Thermostat konstant gehalten.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Stecker aus der Steckdose.

Reinigen Sie die Lufteinlass-/Luftauslassgitter regelmäßig.

Verwenden Sie niemals Scheuerpulver oder Lösungsmittel

TECHNISCHE DATEN

Modell Nr.:ZYY-FH08
Spannung: 220-240V 50-60Hz
Leistung: 1000W/2000W