



Verpackung : 1L

**ERGIEBIGKEIT**  
1L = ± 40m<sup>2</sup>

**TROCKNUNGSZEIT**  
24Std vor dem Lackieren

Erleichtert  
die  
RENOVIERUNG

Produkt für die richtige Aufbereitung **aller Bodenbeläge aus Fliesen, Marmor oder Beton vor der Renovierung. Verbessert die Lackhaftung.**

## EINFACH, SCHNELL UND EFFEKTIV!

- ERHÖHT die Porosität des Bodens.
- VERBESSERT die Lackhaftung.
- Mattiert glatten Oberflächen wie Fliesen.
- Reinigt und entfettet Böden und Dichtungen tief.
- Erhöht die Porosität und beseitigt die Milz aus Beton.
- EINFACHE Anwendung mit einem Waschbesen.
- Konzentrat ZUM VERDÜNNEN.



# Vorbereitung Aufbereiter Böden

Dieses Produkt ist für rohe und lackierte Bodenbeläge aus Fliesen, Marmor oder Beton bestimmt. Nicht für gewachste oder geölte Oberflächen.

Nicht geeignet für Böden aus Holz, Holzspan-, Sperrholz-platten und andere Holzderivate.

Auf Zement oder neuem Beton: Warten bis zur vollständigen Trocknung. Mindestens 3 Monate.

## > VORBEREITUNG

- **Waschen Sie** den Boden mit einem Alkalische Reinigungsmittel (Soda)... Entfernen von Fett und Öl usw. Verdünnung

- **Verdünnung Dosierung von Aufbereiter Böden.**

In Abhängigkeit von der Porosität oder Verschmutzung des Bodens:

- wenig schmutzig oder alten Zement: 1L + 30L Wasser = 40m<sup>2</sup>

- Etwas schmutzig, glatt, nicht-porös: 1L + 10L Wasser = 12m<sup>2</sup>

Wenn nötig kann die Konzentration erhöht werden.

**Dieses Produkt kann das Anlagen und Reinigen nicht ersetzen.**

## > ANWENDUNG

**WERKZEUGE :** Gießkanne und Waschbesen.

Schutzbrille und Handschuhe tragen! . Agitez le bidon avant emploi.

1. Den Aufbereiter Böden V33 in Wasser gießen bis zur geeignete Dosierung. Anschließend mischen-rühren, vermeiden Sie Spritzer.
2. Verteilen Sie die Mischung gleichmäßig mit einer Gießkanne über die gesamte Oberfläche.
3. Mit dem Waschbesen einige Zeit gründlich bearbeiten, anschließend 30 min einwirken lassen.
4. Gründlich mit klarem Wasser abspülen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis zur vollständigen Entfernung von Fett, Ausblühungen oder Zementstaub. Anschließend trocknen lassen mindestens 24 Stunden.
5. Tragen Sie anschließend die Renovierfarbe FLIESENBÖDEN V33, auf Fliesen oder Marmor, auf.