

Verlegehinweise

Laying instructions



Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

Anwendung:

Der Malereckwinkel wird vor allem dann eingesetzt, wenn die Mauerwerkskante rund ist und eine scharfe Kante gefordert wird. An diese Kante kann der Maler die Tapete anarbeiten. Aber auch Bodenbelag oder stärkere Wandbeläge können daran passend angearbeitet werden.

Verkleben:

Bei der Verklebung des Profils auf dem Untergrund ist darauf zu achten, dass der Untergrund frei von Trennmitteln ist. Der Untergrund sollte möglichst trocken entsprechend den einschlägigen DIN-Normen sein. Der Winkel sollte nicht auf tapezierten Untergründen aufgebracht werden. Nutzen Sie zum Verkleben bitte starkklebende Montageklebstoffe. Tragen Sie den Klebstoff satt auf der Rückseite des Profils auf und drücken das Profil fest an die Wandecke an. Beachten Sie bitte eine volle Benetzung der Profilrückseite mit Klebstoff um Hohlstellen zu vermeiden. Um einen sanften Übergang zur Wand zu erhalten empfehlen wir den Schenkel des Winkels mittels geeigneter Spachtelmassen zur Wand passend anzuspachteln.

Application:

The dry construction angle is mainly used when the masonry edge is round and a sharp edge is required. At this edge, the painter can work on the wallpaper. But also flooring or stronger wall coverings can be adapted to fit.

Gluing:

When gluing the profile to the surface, it must be ensured that the surface is free of release agents. The surface should be as dry as possible in accordance with the relevant DIN standards. The angle should not be applied to wallpapered surfaces. Please use strong mounting adhesives for gluing. Apply the adhesive on the back of the profile and press the profile firmly against the wall corner. Please cover the full profile back with adhesive to avoid cavities. In order to obtain a smooth transition to the wall, we recommend trowelling the legs of the angle by means of suitable putties.

