

Montageanleitung Steifix

Allgemeine Hinweise:

Das steifix Randabschlussprofil ermöglicht eine schnelle, saubere und betonfreie Randführung – ideal für den professionellen Gartenbau.

Montage ohne Netz (steifix gerade, steifix rund):

1. **Vorbereitung der Bettung**
Splitt- oder Sandbett gemäss den geltenden Richtlinien erstellen.
2. **Positionierung des Profils**
Das steifix Randabschlussprofil an der gewünschten Stelle platzieren.
3. **Fixierung des Profils**
Das Profil mit ca. 4–6 Nägeln pro Stange befestigen, bis es fest und unverrückbar sitzt.
4. **Plattenverlegung**
Die Belagsplatten verlegen – direkt an das Profil heran.
5. **Abrütteln des Belags**
Den fertigen Belag bis an den Rand abrütteln – fertig ist der saubere Abschluss.
- 6.

Montage mit Netz (steifix netz):

1. **Vorbereitung der Bettung**
Splitt- oder Sandbett gemäss den geltenden Richtlinien erstellen.
2. **Positionierung des Profils**
Das steifix Profil mit Netz leicht versetzt zur Endkante (etwas zu weit innen) verlegen – das Profil lässt sich bei der Feineinstellung nur ziehen, nicht stossen.
3. **Plattenverlegung**
Die Platten werden direkt auf das Netz verlegt. Sobald die Steine aufliegen, ist das Profil automatisch stabilisiert – ganz ohne zusätzliche Fixierung.
4. **Abrütteln des Belags**
Den fertigen Belag bis an den Rand abrütteln – das Profil bleibt sicher in Position.