



profilsager ag
Alte Hallwilerstrasse 13
CH-5724 Dürrenäsch

Tel. +41 62 767 50 20
info@profilsager.ch
www.profilsager.com

Montage Steifix

Remarques générales :

Le profilé de finition de bordure steifix permet de réaliser une bordure rapide, propre et sans béton - idéal pour l'horticulture professionnelle.

Montage sans filet (steifix droit, steifix rond) :

- 1. Préparation du lit de pose**
Réaliser un lit de gravillons ou de sable conformément aux directives en vigueur.
- 2. Positionnement du profilé**
Placer le profilé de bordure steifix à l'endroit souhaité.
- 3. Fixation du profilé**
Fixer le profilé à l'aide d'environ 4 à 6 clous par barreau jusqu'à ce qu'il soit bien en place et inamovible.
- 4. Pose des dalles**
Poser les dalles de revêtement - directement contre le profilé.
- 5. Vibrer le revêtement**
Vibrer le revêtement fini jusqu'au bord - la finition propre est terminée.

Montage avec filet (steifix netz) :

- 1. Préparation du lit de pose**
Réaliser un lit de gravillons ou de sable conformément aux directives en vigueur.
- 2. Positionnement du profilé**
Poser le profilé steifix avec filet légèrement décalé par rapport au bord final (un peu trop à l'intérieur) - le profilé ne peut être que tiré lors du réglage fin, pas poussé.
- 3. Pose des panneaux**
Les dalles sont posées directement sur le filet. Dès que les pierres sont posées, le profilé est automatiquement stabilisé - sans aucune fixation supplémentaire.
- 4. Vibration du revêtement**
Secouer le revêtement fini jusqu'au bord - le profilé reste bien en place.