

## Verlegehinweise

### Laying instructions



Starke Verbindung  
Kluge Technik  
Strong contacts  
Clever technology

#### Einsatzbereich:

Einfass- und Abschlussprofile werden als Abschluss vorwiegend an Laminat- und Parkettbodenbelägen sowie LVTs verwendet. Sie bilden den Abschluss zu Wänden, Podesten, in Türdurchgängen und an Treppenabsätzen etc.

#### Montage:

Schneiden Sie das Profil auf die gewünschte Länge zu. Mit einem Montage- oder Hybridkleber, einem stark klebenden Doppelklebeband oder Kontaktkleber kleben Sie das Profil auf den zuvor vorbereiteten Untergrund an die gewünschte Position. Gelochte Profile werden entsprechend verschraubt. Der Bodenbelag wird nun nach Herstellervorschrift in das Profil eingelegt. Bei schwimmenden Fußbodenkonstruktionen kann das Profil auch mit der letzten oder ersten Paneelreihe zusammen verlegt werden. In diesem Fall muss das Profil auch nicht fest mit dem Untergrund verbunden werden.

#### Application:

Border- and edge sections are mainly used on laminate and parquet floor coverings as well as LVTs. They form a perfect finish on walls, pedestals, in doorways, landings etc.

#### Assembly:

Cut the profile to the desired length. With a mounting or hybrid adhesive, a strongly adhesive double adhesive tape or contact adhesive, glue the profile onto the previously prepared desired position on the subfloor. Countersunk profiles are screwed accordingly. The flooring is now inserted into the profile according to the flooring manufacturer's instructions. For floating floor constructions, the profile can also be laid together with the last or first row of flooring panels. In this case, the profile does not have to be firmly connected to the ground.

