

**JUWEL®****Tunnelfolie ohne Reißverschluss  
Art.-Nr. 20113**

Teilleiste	Stk.	Nr.
<b>A</b> Tunnelfolie	1	29500
<b>B</b> Giebelverschlüsse	4	26110

1. Folie (A) gleichmäßig in Länge und Breite über die Dachbügel legen. Haken (1) in den Baustein einhängen, Spannseile (2) (bereits vorhanden oder bei JUWEL Alugestänge Art.-Nr. 20303 und Streben Art.-Nr. 20311 mitgeliefert) in Nut des Dachbügels einlegen und durch die Bohrung des Hakens am gegenüberliegenden Baustein durchziehen. Jetzt die Spannseile handfest anziehen und durch einwinden in die Seilklemme sichern.

2. An den Stirnseiten des Hauses die Folie zu je zwei Bündeln zusammenraffen und mit den Giebelverschlüssen (B) in die offenen Ausnehmungen der Bausteine sichern. Zum Lüften kann die Folie je nach Wunsch seitlich hochgeschoben werden, während die Spannseile die Folie sichern.

Als Zubehör: Alugestänge (Art.-Nr. 20303) mit Streben (Art.-Nr. 20311).

Bei Wünschen und Anregungen schreiben Sie bitte an:

**JUWEL H. Wüster GmbH**

D-82467 Garmisch-Partenkirchen, Bahnhofstraße 31 oder

A-6460 Imst, Industriezone 19

[kund@juwel.com](mailto:kund@juwel.com) · [www.juwel.com](http://www.juwel.com)

