

ACHTUNG:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Montageanleitung, um eine allgemeine Anleitung für Stecksystemregale der SCHULTE-Regalwelt handelt!

1 Stecken Sie die Winkelprofile wie in der Abbildung ineinander (falls die Profile nicht durchgehend in einem Stück sind).

Legen Sie die Winkelprofile wie in der Abbildung auf den Boden und stecken Sie die Böden in die gewünschte Position. Achten Sie darauf, dass die Seiten der Böden auf einer Seite gleich sind und beim Einstecken, dass das Profil nicht verrutscht. Klopfen Sie die Böden mit Gummihammer und Holzstück leicht rein.

3 Stecken Sie die restlichen Winkelprofile in die Böden, stellen Sie das Regal auf und setzen Sie die PVC-Fußkappen ein.

Schlagen Sie anschließend die Böden mit Hilfe eines Gummihammers und eines Holzstückes fest in die Laschen (gegebenenfalls mit einem Schraubenzieher die Laschen etwas aufbiegen). Achten Sie darauf, dass die Steckaufsätze der Böden durch die Laschen führen.

5 Das Regal kann mittels eines Anbauregals erweitert werden. Das Montagematerial in Form von Schrauben und Muttern werden bei dem Grundregal nicht mitgeliefert.

- i**
- Bitte benutzen Sie Handschuhe bei der Montage, um Verletzungen zu vermeiden.
 - Sorgen Sie bei der Nutzung des Gummihammers und eines Holzstückes für ein gleichmäßiges Klopfen, um Verbeulungen zu vermeiden.
 - Beachten Sie, dass die angegebene Traglast bei gleichmäßiger Verteilung gegeben wird.
 - Die Stabilität des Regals kann durch eine Wandbefestigung verstärkt werden.

Homepage



Montagevideo

