

veporit.

1 1/4" x 250mm

Art.-Nr. 6071410

- | | |
|---|--|
| <p>① Prüfen Sie nach Abschluss der Montage, ob alle Verbindungen dicht sind
Führen Sie nach der Montage eine Dichtheitsprüfung durch
Tragen Sie Schutzhandschuhe.</p> <p>② After completing the assembly, check that all connections are tight
Carry out a leak test after assembly
Wearing safety gloves.</p> <p>③ Après avoir fini le montage, vérifiez que tous les raccords sont bien fixés
Effectuez un test d'étanchéité après le montage
Portez des gants de protection.</p> <p>④ Dopo aver completato il montaggio, verificare che tutti i collegamenti siano ben saldi
Esegui una prova di tenuta dopo il montaggio
Indossare guanti di protezione.</p> <p>⑤ Controleer na de montage of alle verbindingen stevig vastzitten
Voer na de montage een lektest uit
Draag veiligheidshandschoenen.</p> <p>⑥ När monteringen är avslutad, kontrollera att alla anslutningar är täta
Utför ett läckagetest efter montering
Bär skyddshandskar.</p> | <p>⑦ Po dokončení montáže zkontrolujte, zda jsou všechna spoje těsná
Po montáži proved'te test těsnosti
Používejte ochranné rukavice.</p> <p>⑧ Ked' dokončíte montáž, skontrolujte, či sú všetky spoje pevne utiahnuté
Po montáži vykonajte tesnostnú skúšku
Noste ochranné rukavice.</p> <p>⑨ La sfârșitul asamblării, verificați ca toate legăturile să fie strânse
După asamblare, efectuați un test de etanșeitate
Purtați mănuși de protecție.</p> <p>⑩ Po zakończeniu montażu sprawdź szczelność wszystkich połączeń
Po montażu wykonaj próbę szczelności
Nosić rękawice ochronne.</p> |
|---|--|



Manufactured for
HORNABACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim/Germany
www.hornbach.com

Version no. 20230104

