



H Alkalmazzon fa alátétet!  
 Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!  
 CZ Použijte dřevený podklad!  
 Přitlače čelo, použijte ostrý vrták a provrťte pomocí malého tlaku!  
 SLO Uporabite leseno podlago!  
 Pritisnite ličnico ter z ostrom svetrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!  
 FIN Käytä puualustaa!  
 Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!  
 S Använd ett träunderlag!  
 Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!  
 SK Použite dřevený podklad!  
 Přitlače front, použijte ostrý vrták a prevŕťajte miernym tlakom!  
 RO suport de lemn! Împingeți frontal, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!  
 TR Ahşap taban kullanın!  
 Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

