



ASPECT
Satin

RENDEMENT
500 ml = 5 m² par couche

SÉCHAGE ENTRE 2
COUCHES
4 heures

SÉCHAGE COMPLET
24 heures



HAUTE LESSIVABILITÉ

Format : 500 ml

L'application de la Protection est indispensable pour renforcer la résistance des plans de travail peints avec **la peinture Meubles Cuisine Rénovation.**

TECHNOLOGIE CERAMIQUE ULTRA RESISTANTE AUX RAYURES

- Haute résistance aux taches, graisses, produits ménagers et chaleur (100°C).
- Haute lessivabilité.
- Inertie chimique*: apte aux contacts occasionnels avec des aliments

*Satisfait au test d'inertie chimique selon la norme NF EN 1186 partie 1, 2 et 3, temps de contact limité à 2 heures, pour un contact avec des aliments acides, gras, aqueux et alcoolisés.

FARBE

Incolore

Protection Plans de Travail



L'application de la PROTECTION est indispensable pour renforcer la résistance des plans de travail peints avec la peinture MEUBLES CUISINE RENOVATION.

La performance et la résistance optimales de cette protection sont obtenues après 20 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 20 premiers jours.

> ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

- **Sur BOIS VERNIS, PEINTS, MELAMINES et STRATIFIÉS:**

Lessivez, rincez abondamment à l'eau claire, laissez sécher. Egrenez (léger ponçage au papier de verre – grain 240) et dépoussiérez.

- **Sur CARRELAGES et FAÏENCES :**

Lessivez, rincez abondamment à l'eau claire puis laissez sécher.

- **A propos des JOINTS de carrelages:**

Lors du lessivage, insistez bien sur les joints de carrelages avec une éponge abrasive ou une brosse pour retirer les résidus de produits de soin, d'entretien ou d'éventuelles traces de moisissures.

Le LESSIVAGE est indispensable, il s'effectue avec un nettoyeur à base de soude (alcalin).

Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture.

> ÉTAPE 2 - APPLICATION

OUTILS : Mélangeur à peinture ou baguette large • Rouleau laqueur • Pinceau, pinceau à recharger (pour les angles, moulures, joints de carrelage et finitions).

2 dosettes sont situées à l'intérieur du couvercle. Elles contiennent un additif qui doit être IMPÉRATIVEMENT ajouté avant application. Celle de 5ml est impérativement à intégrer à la PROTECTION plans de travail; celle de 10ml à ajouter à la PEINTURE Meubles de Cuisine si celle-ci est appliquée sur plans de travail carrelés. Dans les 2 cas, après intégration de la dosette, mélangez soigneusement pendant 2 minutes avec une baguette large.

Au préalable, appliquez la peinture Meubles cuisine sur votre plan de travail (se reporter à la fiche technique Rénovation Meubles cuisine)

1. Appliquez une première couche de protection en couches croisées. Travaillez par petites surfaces (de 0,5m² à 1m² environ). Laissez sécher 4 heures.
2. Egrenez au papier de verre grain 240 et dépoussiérez. Appliquez une seconde couche sur le même principe que la première. Laissez sécher 24 heures.

Protection destinée à un usage intérieur uniquement • Respectez le rendement du produit. • Appliquez à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air • Évitez d'arrêter l'application au centre de votre support • Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage • Nettoyez vos outils à l'eau.