

But Lukas

Fais battre le cœur des footballeurs: idéal pour pour marquer quelques buts. Le nec plus ultra: tout le monde n'a pas ça dans son jardin. Et surtout pas construit par soi-même. Avec Lukas, tu vas réussir un coup de maître!



But Lukas




Notice en 4 étapes

FOLLOW
YOUR
BEAT


PRODUITS BUILDIFY



AUTRES MATÉRIELS






OUTILS




SÉCURITÉ


Veillez-vous reporter aux consignes de sécurité.




Porter des vêtements de protection adaptés pour les étapes de travail suivantes. Découper deux tubes (1000 mm) à l'aide de la scie à métaux sur 800 mm et un tube sur 2 x 500 mm. Ebavurer les extrémités des tubes sciés à l'intérieur et à l'extérieur avec la lime demi-ronde pour éviter des blessures.



Assembler le piètement du but à partir des tubes et des pièces d'angle (voir dessin en haut à gauche). Fixer les tubes dans les pièces d'angle avec la clé Allen BUILDIFY.



Poser le filet au-dessus du piètement du but, aligner et fixer à l'aide d'un serre-câbles sur les tubes tous les 10 à 20 cm. Veille à ce que les languettes des serres-câbles se situent sur la face arrière du but et soient alignées par rapport au filet. Découper ensuite le filet qui dépasse à l'aide des ciseaux.



Place les 10 anneaux métalliques à des intervalles identiques au-dessus des tubes au sol et enfonce-les dans le support jusqu'à ce que le but soit stable. Et maintenant jouons.

Consignes de sécurité



Important! Merci de lire attentivement ces informations.

Les instructions suivantes ont été réalisées avec le plus grand soin mais elles ne représentent qu'une possibilité de réalisation. Il est donc important d'évaluer de façon réaliste ses propres capacités et en cas de doute de demander impérativement conseil auprès d'un spécialiste!

HORNBACH ne saurait être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des matériaux ou des outils ainsi qu'en cas de montage inapproprié ou incorrect.




Illustration de l'exemple

- 1. Les meubles ne doivent pas être utilisés pour grimper ni pour faire de la gymnastique. Afin d'éviter les chutes, faire prendre conscience du risque, en particulier aux enfants.**
- 2. Lors de toutes les étapes de travail, porter un équipement de protection approprié.**
- 3. Avant d'utiliser les éléments, poncer les surfaces brutes de sciage pour éviter les blessures (par ex. échardes).**
- 4. MEUBLES LISA, BRUCE ET TIM**
Les caisses à fruits ne sont destinées qu'au rangement d'objets légers. Pour éviter que le bois ne se fende, effectuez un pré-perçage des trous avec une fraise à percer.
- 5. MEUBLES BUD, TERENCE, JAMES, SOPHIE, SAMY, LUKAS, ET WOODY**
En ce qui concerne les tubes en acier et les pièces de raccordement et pieds correspondants, il s'agit de composants de meubles et une utilisation en tant que structure ou construction à des fins de portage n'est pas autorisée.

