


# Commence ton projet:

## Porte-photos / étagère



### Outils et matériel requis

#### Matériel

- Colorants pour teinter et nuancer
- Meister blanc polaire
- 2x planche MDF 40 x 20 cm
- Colle à bois
- Frises
- Marqueurs peinture noir et blanc
- Colles à papier peint
- 12x vis à bois 3,5 x 16 mm
- 2x console

#### Outils

- Pinceau
- Bol à plâtre
- Pistolet à colle chaude
- Visseuse sans fil

**ATELIER  
ENFANTS**

Cette instruction est disponible en ligne sur:  
[www.hornbach.ch/atelierenfants](http://www.hornbach.ch/atelierenfants)

**HORNBAACH**  
Il y a toujours quelque chose à faire.

# Commence ton projet:


## Porte-photos / étagère

### Voici comment faire



### CONSTRUIRE UN PORTE-PHOTOS

**01** Peins la planche en fonction de tes envies. Laisse sécher!



**02** Inscris/décors avec un marqueur peinture noir et/ou blanc.

**03** Pour finir, colle des pinces à linge sur lesquelles tu pourras accrocher tes photos préférées. Utilise pour cela de la colle à bois et le pistolet à colle chaude.



### DU PORTE-PHOTOS À L'ÉTAGÈRE

Si tu le souhaites, tu peux utiliser le porte-photos et ne peindre que l'étagère – ou bien tu peux créer ton étagère de cette manière:

**01 Étagère:** peins-la de tous les côtés dans la couleur de ton choix – par ex. en jaune. Laisse sécher ou sèche au sèche-cheveux.

**!** Si tu utilises de la laque ou de la peinture qui peut dégager des vapeurs inflammables, tu ne dois pas les sécher au sèche-cheveux! Dans ce cas, respecte le temps de séchage indiqué sur l'emballage des peintures utilisées.

**02 Planche murale:** peins-la sur le dessus et sur les côtés. Après le séchage, tu peux la décorer et écrire dessus avec un marqueur peinture ou y coller des bordures (autocollantes ou à appliquer avec de la colle).




## AJUSTER ET COLLER

**01** Prépare 2 consoles, la visseuse sans fil et les vis.

**02** Applique la colle chaude sur la partie supérieure de la planche murale.

**!** Attention, c'est chaud.

**03** Fixe maintenant l'étagère à la planche murale en appuyant fermement pendant quelques instants.



## FIXER LA CONSOLE

**01** Tu peux maintenant fixer les consoles à l'aide de la visseuse sans fil.

**02** Laisse 2 trous de la console libres pour la suspendre au mur.

**TERMINÉ!**



**ATELIER  
ENFANTS**

Cette instruction est disponible en ligne sur:  
[www.hornbach.ch/atelierenfants](http://www.hornbach.ch/atelierenfants)

**HORNBACK**  
Il y a toujours quelque chose à faire.