

Instructions de montage

Garde-robe pour enfants.

1

Verse les peintures pour le visage dans des récipients de petite taille. Pour réaliser le visage, prépare les éléments suivants: 2 grosses rondelles garde boue pour les yeux, 6 ou 7 petites pour la bouche, des vis assorties et un crochet à visser. Tu pourras embellir le visage avec des clous décoratifs plus tard.



2

Commence par peindre un visage sur le panneau: on peut lui peindre des cheveux ou encore un bandeau de pirate. Laisse sécher la peinture! À l'aide d'une visseuse sans fil et d'un marteau, réalise le visage en utilisant les rondelles garde boue, les vis et clous préparés à cet effet.




3

En guise de nez, tu peux visser une vis ou un crochet à vis dans la plaque. Pour insérer le crochet à visser dans le panneau, il est recommandé de commencer par visser et dévisser une vis à l'endroit souhaité à l'aide d'une visseuse sans fil. Place ensuite le crochet à visser dans le trou pré-perforé.


Remarque:

Demande à un adulte de t'aider à manipuler les appareils électriques.



4

À l'aide de la perceuse sans fil, perce un trou au centre pour suspendre deux accroche-tableaux autocollants au dos du panneau. Terminé!



Liste d'outils et de matériel: Garde-robe pour enfants.



Pinceau

Bol pour plâtre



Marteau de serrurier



Clous d'ameublement et clous décoratifs



Crochet à visser



Pince combinée



Colorants pour teinter et nuancer
et peinture pour murs blanche



Planche MDF
200 x 200 x 18 mm



Rondelles à garde-boue
5,3 x 20 mm
5,3 x 25 mm



Vis universelles 3 x 12 mm
avec empreinte étoile T10



Visseuse sans fil
avec embout T10



Perceuse-visseuse sans fil
avec foret à spirale à bois Ø 4 mm

