



Einhell

EXPERT



Tronçonneuse à chaîne sans fil

GE-LC 18/25-1 Li Kit (1x3,0Ah) + KIDS

Art.-Nr.: 4104501760

Ident.-Nr.: 21042

EAN-Code: 7612033017608

La tronçonneuse à chaîne sans fil GE-LC 18/25-1 Li Kit d'Einhell offre en kit la combinaison de produits Einhell performants, associés à un guide-chaîne et une chaîne de qualité OREGON. La protection anti-rebond avec frein de chaîne mécanique immédiat ainsi que le boulon d'arrêt de chaîne assurent une sécurité optimale. La butée à griffes en métal garantit un guidage sûr, de plus la poignée ergonomique offre une prise en main agréable. Aucun outil n'est nécessaire pour la tension et le remplacement de la chaîne. Le réservoir d'huile du système de lubrification automatique de la chaîne peut être rempli facilement en cas de besoin grâce à la grande ouverture de remplissage d'huile. Le kit comprend un chargeur rapide ainsi qu'une batterie pour tous les appareils de la famille Power X-Change. Le kit comprend également une tronçonneuse jouet pour les enfants.

Equipment

- Batterie système - Batterie Power X-Change
- Indicateur de niveau de batterie avec 3 LED
- Batterie utilisable pour d'autres appareils Power X-Change
- Chargeur rapide System inclus
- Guide-chaîne et chaîne de qualité OREGON
- Tension et changement de chaîne sans outil
- Poignée ergonomique
- Butée à griffe en métal
- Protection contre le rebond et frein de chaîne instantané
- Grande ouverture de remplissage d'huile
- Lubrification automatique de la chaîne
- Boulon d'arrêt de chaîne
- En plus, scie à chaîne jouet pour les enfants




Données techniques

- | | |
|---------------------------------|---------|
| - Longueur du guide | 250 mm |
| - Longueur de coupe | 23 cm |
| - Vitesse de coupe | 4.5 m/s |
| - Capacité du réservoir d'huile | 200 mL |



Données logistiques

- | | |
|--|--------------------|
| - Poids du produit (kg) | 2.97 kg |
| - Poids brut (kg) | 5.63 kg |
| - Dimensions de l'emballage individuel | 480 x 425 x 225 mm |



Disponible en option



Ersatzschwert 25cm 1,1
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4501753
EAN-Code: 4006825607017
Einhell Accessory



Ersatzkette 25cm 1,1 40T 3/8
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4501754
EAN-Code: 4006825607024
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Autonomie de la batterie

Une batterie pour
toutes les situations



Sägen¹
(Pièces)

Une batterie pour toutes les situations	Sägen ¹ (Pièces)
1.5 Ah	50
2.0 Ah	70
2.5 Ah	85
3.0 Ah	100
4.0 Ah	130
5.2 Ah	180
6.0 Ah	200
8.0 Ah	260

Pour une meilleure performance de travail, utiliser une batterie d'au moins 2.5 Ah

Montage d'essai :

1) Bois - bois équarri 70x70mm