

SE 3-18 COMPACT HOME

L'injecteur-extracteur vous permet de nettoyer les surfaces textiles comme les meubles capitonnés, les moquettes et les sièges de voiture. Avec une liberté de mouvement maximale grâce à la batterie de 18 V et une fonction de rinçage pour le nettoyage de l'appareil.



Référence 1.081-506.0

- Idéal pour un nettoyage jusqu'au cœur des fibres des surfaces textiles telles que les capitonnages et les matelas ainsi que dans la voiture et le camping-car
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Avec flexible 2 en 1 et fonction de rinçage hygiénique

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529008022
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Puissance absorbée	W	184
Largeur de travail	mm	75
Contenu du réservoir d'eau propre	l	1,7
Contenu du réservoir d'eau sale	l	2,9
Voltage	V	18
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 12 (2,5 Ah) / env. 24 (5 Ah)
Poids sans accessoires	kg	3,6
Poids avec emballage	kg	5,3
Dimensions (L × l × H)	mm	414 × 225 × 261

Equipement

Longueur flexible d'aspiration	m	1,9
Buse de lavage pour le nettoyage de rembourrages		■
Suceur pour fentes pour le nettoyage des capitonnages		■
Détergent		Nettoyant pour moquettes et capitonnages RM 519 100 ml
Fonction de rinçage		■
Rangement pratique du flexible et des accessoires		■
Rangement pour petites pièces		■
Système confort 2 en 1 avec flexible d'injection/d'extraction intégré		■

■ Standard.



Suceurs pour meubles et pour fentes à technologie Kärcher éprouvée pour un résultat de nettoyage optimal

- Nettoyage des surfaces textiles jusqu'au cœur des fibres.
- Nettoyage sans efforts et rapide grâce à la méthode de nettoyage efficace par injection/extraction.
- Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles.



Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V (non inclus de série)

- Liberté de mouvement maximale grâce à l'utilisation indépendante du réseau électrique.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.



Fonction de rinçage hygiénique

- Après le nettoyage, l'appareil en lui-même se nettoie à l'aide de la fonction de rinçage. Celle-ci élimine les résidus de saleté et prévient les odeurs désagréables dues à la formation de bactéries.
- Permet un rangement immédiat de l'appareil propre.

ACCESSOIRES POUR SE 3-18 COMPACT HOME

1.081-506.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	3	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarrureur kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Démarrureur kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
ASPIRATEURS				
Utilisations spéciales				
Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact	6	2.863-369.0	Nettoyage de chaussures rapide et sans gouttes : le Shoe!Cleaner est l'accessoire parfait pour l'injecteur-extracteur SE 3-18 Compact pour un nettoyage en profondeur et pratique des chaussures de sport et de loisirs.	☐
BATTERIES				
Battery Power+ 18/30	7	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	☐
NETTOYER UN VÉHICULE				
Détergent pour habitacle RM 651	8	6.296-106.0	Pour une propreté rafraîchissante dans l'habitacle et des odeurs neutralisées : du tableau de bord jusqu'aux joints en caoutchouc, de l'afficheur jusqu'aux tissus et similicuir. À effet antistatique et neutralisation efficace des odeurs.	☐
NETTOYER UN TAPIS OU DE LA MOQUETTE				
Nettoyant pour moquettes et capitonnages RM 519	9	6.295-771.0	Détergent liquide avec formule à séchage rapide pour nettoyage d'appoint. Convient aux moquettes, tapis, tissus d'ameublement, sièges auto etc.	☐
Détergent naturel pour moquettes et capitonnages RM 519N	10	6.296-237.0	Le détergent pour moquettes et capitonnages avec plus de 99 % de composants naturels permet un nettoyage puissant et naturel des surfaces textiles. Idéal pour les familles, les personnes souffrant d'allergies et les foyers avec des animaux.	☐
CARPET UND UPHOLSTERY CARE				
Imprégnateur de textile Care Tex RM 762	11	6.295-769.0	Protection haute efficacité à longue durée d'action pour tous les revêtements textiles. Pour revêtir moquettes, tissus d'ameublement et sièges auto d'une pellicule de protection anti-salissure qui évite la redéposition. Ainsi, la saleté peut être aspirée plus facilement et plus en profondeur.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.