

4

WARTUNG/AUSTAUSCH

Die Brauchwasserhähne schließen und das Restwasser ablassen.

Es wird empfohlen, die thermostatische Kartusche regelmäßig und sorgsam zu warten, um die Funktionstüchtigkeit und Langlebigkeit des Produktes zu gewährleisten.

4.1 THERMOSTATISCHE, MIT SCHRAUBE VERRASTETE KARTUSCHE

Um das thermostatische Ventil zu entfernen, den Stift am Mischerunterteil lockern (es ist absolut nicht notwendig, den Temperatureinstellknopf abzumontieren). Die druckmontierte thermostatische Kartusche herausnehmen, Kalkablagerungen mit Essig (nicht mit Reinigungsmittel oder Säure) entfernen und

die Dichtungen mit hitzebeständigem Fett schmieren **26**.

Danach umgekehrt vorgehen, um die thermostatische Kartusche im entsprechenden Sitz wieder zu montieren.

4.2 VERSCHRAUBTE THERMOSTATISCHE KARTUSCHE

Um das thermostatische Ventil zu entfernen, das Plättchen herausnehmen, die Schraube lockern und den Drehknopf entfernen. Bei Drehknöpfen ohne Plättchen den seitlichen Stift lockern und den Drehknopf herausnehmen. Den Blockiernocken entfernen **27** und dabei auf dessen ursprüngliche Position achten. Die thermostatische Kartusche **28**, Kalkablagerungen mit Essig (nicht mit Reinigungsmittel oder Säure) entfernen und die Dichtungen mit hitzebeständigem Fett schmieren.

Danach umgekehrt vorgehen, um die thermostatische Kartusche im entsprechenden Sitz wieder einzuschrauben. **Sollte die Ausflusstemperatur in der für 38° vorgesehenen Einstellungsposition nicht der gewünschten Temperatur entsprechen, siehe Paragraph "REGULIERUNG THERMOSTATISCHE KARTUSCHE".**

4.3 UMLEITKARTUSCHE

Das Plättchen entfernen, die Schraube lockern und den Drehknopf entfernen. Bei Drehknöpfen ohne

Plättchen den seitlichen Stift lockern und den Drehknopf entfernen **27**. Den Blockiernocken herausnehmen. Mit einem dynamometrischen Schlüssel bzw. einem 30 mm Sechskantschlüssel die Befestigungsmutter lockern, (Achtung: Sollte kein dynamometrischer Schlüssel verfügbar sein, ist es empfehlenswert, die Position der Mutter durch Markierlinie mit einem löschbaren Filzstift oder Ähnlichem kennzeichnen), die Umleitkartusche herausnehmen und etwaige Verunreinigungen entfernen, die den Wasserabfluss verstopfen können **29**. Die Umleitkartusche einlegen und dabei darauf achten, die Zentrierstifte in deren Sitzen zu positionieren, die Befestigungsmutter mit einem 10/12 Nm Drehmomentschlüssel anziehen (bzw. diese wie davor markiert positionieren). Den Blockiernocken wieder montieren. Für die Montage umgekehrt vorgehen.