


© Arlo Technologies, Inc. Arlo, das Arlo Logo und Every Angle Covered sind Marken von Arlo Technologies, Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Google Play und das Google Play Logo sind Marken von Google LLC. Andere Marken werden zu Referenzzwecken verwendet.

Informationen zur Einhaltung der rechtlichen Vorschriften, einschließlich der EU-Konformitätserklärung, finden Sie unter: www.arlo.com/about/regulatory/.

CE Arlo Technologies Intl. Ltd
Ground Floor, Building 3
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork T12 EF21
Irland

Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Avenue, Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA

August 2019




201-50029-02



Einrichten Ihrer Arlo Pro 3 Kamera

1. Setzen Sie den Akku in die Kamera ein.

Bringen Sie das Gehäuse erst an, nachdem Sie die Kamera zu Ihrem Konto hinzugefügt haben.



2. Verwenden Sie die Arlo App und befolgen Sie die Einrichtungsanweisungen, um Ihre kabellose Pro 3 Kamera hinzuzufügen.



Lieferumfang



Arlo Pro 3
Kamera



Kamerahalterung



Wiederaufladbarer
Akku



Lade-kabel

Benötigen Sie Hilfe?

Wir sind für Sie da!

Unter www.arlo.com/support finden Sie schnelle Antworten und praktische Ressourcen:

- Video-Anleitungen
- Tipps zur Fehlerbehebung
- Die Telefonnummer des Arlo Supports für Ihren Standort