

Instructions de montage

Instructions de montage

Cadre à arceaux / frame

Bâche haute / High tarpaulin



Competencen Trailers

de / en

• Toutes les illustrations sont représentatives.

#430.xxxxx

► Vérifier le contenu / Check content:

1. Vis à tête bombée / Round-head-screw, M6x35
2. Bâche haute / High tarpaulin
3. Corde extensible / Expander rope
4. Traverse / Crossbar
5. Poteau d'angle / Corner post
6. Support longitudinal externe (pré-assemblé) / Support longitudinal externe (pré-assemblé)

x8

x1

x1

x2

x4

x2

Variable / Variable

7. Entretoise longitudinale / Longitudinal support
8. Support longitudinal interne / Internal longitudinal support
9. Traverse / Cross-member
10. Barre de renfort / Hoop
11. Vis cylindrique / Cylinder screw, M6x40
12. Contre-écrou, M6
13. Rivet aveugle / Blind rivet, A 5,0x10
14. Rondelle / Washer, M5
15. Vis à tête bombée / Round-head-screw, M8x40
16. Contre-écrou, M8
17. Capuchon de protection / Protection cap, M8
18. Crampons / Cramp
19. Bouton rond / Round button
20. Attache-câble / Wire strap
21. Pièce de serrage / Clamp
22. Raccord d'angle / Corner Connection
23. Rondelle / Washer, M6
24. Rivet aveugle / Blind rivet, A 6,0x21

x...

x...

x...

x...

x...

x...

x...

x...

x...

x...

x...

x...

x...


x...

x...

x...


x...

x...




Utilisation pour / can be used for: HA


Enchères / Bid : Dangers / Dangers:



Montage - degré de difficulté :
 montage - degré de difficulté :



Vous avez besoin de :




Exemple d'application / Example of application :






HA



5




6





7

LH 1300 mm
LH 1600 mm
LH 1800 mm

L1 = 405 mm
L1 = 555 mm
L1 = 475 mm / L2 = 950 mm







HA


Assurance avec crampons / Assurance with

crampons



11




12




13



14



15






HA

Assurance avec boutons ronds / Assurance with round

boutons

16





Utilisation / maintenance du châssis à arceaux - voir mode d'emploi Programme pour voitures particulières, partie 1 - Généralités.
Utilisation / maintenance du cadre - voir mode d'emploi du programme pour voitures particulières, partie 1 - Généralités.



Le client est responsable du montage dans les règles de l'art. La société Humbaur GmbH décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultant d'un montage incorrect. Le client est responsable du montage dans les règles de l'art. La société Humbaur GmbH décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultant d'un montage incorrect.