

CHELSEA 420 G

Aufbauanleitung | Assembly Instruction



OUTDOORCHEF
SWISS INNOVATION

Achtung

Bitte notieren Sie auf der Rückseite Ihrer Gebrauchsanweisung die Serien-Nummer. Je nach Grillmodell finden Sie die Nummer auf dem Datensticker, welcher sich entweder am Grillgestell oder auf der Bodenplatte befindet. **OUTDOORCHEF** kann Garantie und Ersatzteillieferungen nur mit der Serien-Nummer bearbeiten. Outdoorchef AG operates a policy of continuous product development and improvement. As such we reserve the right to alter product design and or technical specification without giving any prior notice.

Attention






Please write your serial number on the backside of the manual for future reference. You will find the number on the data plate attached to the trolley or the bottom plate depending on the grill model. **OUTDOORCHEF** can only supply spare parts and honour warranty returns when the serial number is available.

INHALTSVERZEICHNIS | TABLE OF CONTENTS


- S. 4-5 Aufbauanleitung | Assembly Instruction
- S. 7 Sicherheitshinweis | Safety Instruction
- S. 8-11 Ersatzteile | Spare Parts

Lesen Sie die separate Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren OUTDOOR**CHEF** Grill in Betrieb nehmen.
Please read the separate user manual carefully before using your OUTDOOR**CHEF** Barbeque.

1.




2.




CHELSEA 420 G

TO TAKE NOTES:




CHELSEA 420 G



SPAREPARTS			ERSATZTEIL-LISTE
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
1	18.350.60	Lid black	Deckel schwarz
1	18.350.77	Lid vanilla	Deckel vanilla
2	18.530.00	Lid handle titan	Deckelgriff titan-silber
2	18.360.46	Lid handle black	Deckelgriff schwarz
3	18.323.21	Heat Shield	Hitzeschild
4	18.822.58	Logo plate	Logoplatte
5	18.850.21	Heat indicator °C/°F	Temperatur Anzeiger °C/°F
6	18.850.12	Heat indicator -Nut	Temperaturanzeiger-Befestigungsmutter
7	18.321.40	Cooking grid	Grillrost
8	18.321.41	Large Funnel	Grosser Trichter
9	18.321.42	Small Funnel	Kleiner Trichter
10	18.340.36	Burner	Brenner
11	18.350.31	Bowl black	Kugel schwarz
11	18.350.63	Bowl vanilla	Kugel Vanille
12	18.324.93	Control panel black	Bedienungskonsole schwarz
13	18.360.26	Control knob	Gasregulier-Knopf
14	18.340.94	Valve assembly 30mbar	Ventilsatz 30mbar
14	18.340.95	Valve assembly 50mbar	Ventilsatz 50mbar
15	18.340.59	Venturiprotection	Venturischutz
16	18.340.07	Pulse ignitor SB complete	Elektro-Zündung SB Komplett
17	18.360.21	Push button ignitor	Druckknopf Zündung
18	18.340.30	Electrode	Elektrode
19	18.321.44	Drip pan	Fettauffangschale
20	18.321.49	Bowl fixation black	Kugelhalterung schwarz
21	18.323.22	Fixation clip	Fixierungsbügel
22	18.321.50	Legs upper part black	Bein Oberteil schwarz
23	18.321.51	Stabilisation black	Stabilisation schwarz
24	18.321.52	Legs lower part black	Bein Unterteil schwarz
25	14.911.38	Gas hose & regulator CH	Gasschlauch & Regler CH
25	14.911.40	Gas hose & regulator DE,AT	Gasschlauch & Regler DE,AT
25	14.911.42	Gas hose & regulator DK,FI,IS,NO,PT,SP	Gasschlauch & Regler DK,FI,IS,NO,PT,SP
25	14.911.51	Gas hose & regulator IT, GR	Gasschlauch & Regler IT,GR
25	14.911.47	Gas hose & regulator BG	Gasschlauch & Regler BG
25	14.911.43	Gas hose & regulator GB	Gasschlauch & Regler GB
25	14.911.58	Gas hose & regulator HU	Gasschlauch & Regler HU
25	14.911.56	Gas hose & regulator MT	Gasschlauch & Regler MT
25	14.911.49	Gas hose & regulator PL	Gasschlauch & Regler PL
25	14.911.47	Gas hose & regulator SE	Gasschlauch & Regler SE
25	14.911.53	Gas hose & regulator AL,BA,HR,CZ,IL,LT,MK,MD,RO,RS,SK,SI	Gasschlauch & Regler AL,BA,HR,CZ,IL,LT,MK,MD,RO,RS,SK,SI
26	14.921.25	Gas hose FR	Gasschlauch FR


CHELSEA 420 G

B





B		LID	DECKEL
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
B1	18.371.01	Screw	Schraube
B2	18.371.03	Teflonwasher	U-Scheibe Teflon
B3	18.371.02	Washer	U-Scheibe
B4	18.370.48	Nut	Mutter

C



D		VALVE ASSEMBLY & PANEL	VENTILSATZ & KONSOLE
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
D1	18.370.05	Screw	Schraube
D2	18.370.23	Screw	Schraube
D3	18.371.02	Washer	U-Scheibe
D4	18.371.03	Teflonwasher	U-Scheibe Teflon
D5	18.370.86	Teflonwasher	U-Scheibe Teflon
D6	18.371.00	Screw	Schraube

F



F		PIEZO ELECTRODE	PIEZO-ELEKTRODE
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
F1	18.371.01	Screw	Schraube
F2	18.371.02	Washer	U-Scheibe
F3	18.371.03	Teflonwasher	U-Scheibe Teflon
F4	18.371.04	Spring washer	Federring
F5	18.370.48	Nut	Mutter
F6	18.371.11	Holder piezo electrode	Halterung Piezo Elektrode



Outdoorchef AG | Eggbühlstrasse 28 | Postfach | 8050 Zürich | Switzerland
Outdoorchef Benelux B.V. | Brabantsehoek 8 | 5071 NM Udenhout | The Netherlands
Outdoorchef Austria GmbH | Dueckegasse 15 / Top 2 F | 1220 Vienna | Austria
Outdoorchef Deutschland GmbH | Ochsenmattstr. 10 | 79618 Rheinfelden | Germany