









## Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

**Modell  
64/AB10**

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile	
30 - 90 cm		
90 - 180 cm	2	2
180 - 240 cm	3	3
	4	4











## Aufmontage / Wandmontage [W1]

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

**Modell  
64/AB10**

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile	
30 - 90 cm		
90 - 180 cm	2	2
180 - 240 cm	3	3
	4	4





## Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

**Modell**  
**64/AB20**

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile	
30 - 90 cm		
90 - 180 cm	2	2
180 - 240 cm	3	3
	4	4



















## Aufmontage / Wandmontage [W1]

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

**Modell**  
**64/AB20**

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile	
30 - 90 cm		
90 - 180 cm	2	2
180 - 240 cm	3	3
	4	4



## Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!  
 Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-


lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

**Modell**  
**64/AU10**


# WARNHINWEIS

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden. Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120



Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile	
30 - 90 cm	2	2
90 - 180 cm	3	3
180 - 270 cm	4	4
270 - 300 cm	5	5



## Aufmontage / Wandmontage [W1]

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!  
 Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-


lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

**Modell**  
**64/AU10**







# WARNHINWEIS

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden. Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120













Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile	
30 - 90 cm	3	3
90 - 180 cm	4	4
180 - 270 cm	5	5
270 - 300 cm	6	6








Ab einer Montagehöhe von über 1.5m muss die Schnurquaste mindestens 1.5m vom Fußboden entfernt hängen. Um die Höhe der Schnurquaste festzulegen, schieben Sie die Kappe der Quaste auf die Schnur und machen Sie einen Knoten auf die gewünschte Höhe. Schneiden Sie dann die Schnur unter dem Knoten ab und stecken Sie den beigefügten transparenten Teil der Quaste auf die Kappe.

Bei einer Montagehöhe auf/ unter 1.5m ist die maximale Schnurlänge 1cm. Um die Bedienlänge der Schnur festzulegen, schieben Sie die Quaste bis hin zur Oberschiene. Machen Sie dann, so hoch wie möglich, einen Knoten und schneiden Sie die Schnur unter dem Knoten ab und stecken den beigefügten transparenten Teil der Quaste auf die Kappe.



Ab einer Montagehöhe von über 1.5m muss die Schnurquaste mindestens 1.5m vom Fußboden entfernt hängen. Um die Höhe der Schnurquaste festzulegen, schieben Sie die Kappe der Quaste auf die Schnur und machen Sie einen Knoten auf die gewünschte Höhe. Schneiden Sie dann die Schnur unter dem Knoten ab und stecken Sie den beigefügten transparenten Teil der Quaste auf die Kappe.

Bei einer Montagehöhe auf/ unter 1.5m ist die maximale Schnurlänge 1cm. Um die Bedienlänge der Schnur festzulegen, schieben Sie die Quaste bis hin zur Oberschiene. Machen Sie dann, so hoch wie möglich, einen Knoten und schneiden Sie die Schnur unter dem Knoten ab und stecken den beigefügten transparenten Teil der Quaste auf die Kappe.



## Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!  
 Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-


lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

**Modell**  
**64/AU20**


# WARNHINWEIS

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,










um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden. Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120



Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile	
30 - 90 cm	2	2
90 - 180 cm	3	3
180 - 270 cm	4	4
270 - 300 cm	5	5



! \* Heben Sie die Unterschiene nicht höher als die Mittelschiene um eine Schlaufe, an der man sich strangulieren kann, zu vermeiden.



## Aufmontage / Wandmontage [W1]

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!  
 Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-


lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

**Modell**  
**64/AU20**


# WARNHINWEIS

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,










um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden. Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120



Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile	
30 - 90 cm	4	4
90 - 180 cm	5	5
180 - 270 cm	6	6
270 - 300 cm	7	7



! \* Heben Sie die Unterschiene nicht höher als die Mittelschiene um eine Schlaufe, an der man sich strangulieren kann, zu vermeiden.



## Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

68 60 612 0000 00

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!  
 Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!


**Modell  
AO10**

# WARNHINWEIS








Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden. Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile			
0 - 80 cm				
81 - 150 cm	2	2	2	1
151 - 220 cm	3	3	3	1
221 - 230 cm	4	4	4	1
221 - 230 cm	5	5	5	1



Die Oberschiene darf nicht unter 1,5m vom Fußboden aus montiert werden. Schnurwickler müssen so nah wie möglich an der Oberschiene befestigt werden, in allen Fällen jedoch über 1,5m vom Fußboden aus entfernt.



## Aufmontage / Wandmontage [W1]

68 60 612 0001 00

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!  
 Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!


**Modell  
AO10**

# WARNHINWEIS








Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden. Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile			
0 - 80 cm				
0 - 80 cm	2	4	4	1
81 - 150 cm	3	6	6	1
151 - 220 cm	4	8	8	1
221 - 230 cm	5	10	10	1



Die Oberschiene darf nicht unter 1,5m vom Fußboden aus montiert werden. Schnurwickler müssen so nah wie möglich an der Oberschiene befestigt werden, in allen Fällen jedoch über 1,5m vom Fußboden aus entfernt.



## Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

68 60 613 0000 00

Modell  
AO20

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!  
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-



lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

# WARNHINWEIS







Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden. Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile			
0 - 80 cm	2	2	2	2
81 - 150 cm	3	3	3	2
151 - 220 cm	4	4	4	2
221 - 230 cm	5	5	5	2



Die Oberschiene darf nicht unter 1,5m vom Fußboden aus montiert werden. Schnurwickler müssen so nah wie möglich an der Oberschiene befestigt werden, in allen Fällen jedoch über 1,5m vom Fußboden aus entfernt.



! \* Heben Sie die Unterschiene nicht höher als die Mittelschiene um eine Schlaufe, an der man sich strangulieren kann, zu vermeiden.

## Aufmontage / Wandmontage [W1]

68 60 613 0001 00

Modell  
AO20

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!  
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-



lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

# WARNHINWEIS







Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden. Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile		
0 - 80 cm	2	4	2
81 - 150 cm	3	6	2
151 - 220 cm	4	8	2
221 - 230 cm	5	10	2



Die Oberschiene darf nicht unter 1,5m vom Fußboden aus montiert werden. Schnurwickler müssen so nah wie möglich an der Oberschiene befestigt werden, in allen Fällen jedoch über 1,5m vom Fußboden aus entfernt.



! \* Heben Sie die Unterschiene nicht höher als die Mittelschiene um eine Schlaufe, an der man sich strangulieren kann, zu vermeiden.

## Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

68 60 614 0000 00

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!  
 Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-


lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

**Modell**  
**AO30**  
**AO31**


# WARNHINWEIS

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,






um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden. Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120




Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile			
0 - 80 cm	2	2	2	2
81 - 150 cm	3	3	3	2
151 - 220 cm	4	4	4	2
221 - 230 cm	5	5	5	2



Die Oberschiene darf nicht unter 1,5m vom Fußboden aus montiert werden. Schnurwickler müssen so nah wie möglich an der Oberschiene befestigt werden, in allen Fällen jedoch über 1,5m vom Fußboden aus entfernt.



! \* Heben Sie die Unterschiene nicht höher als die Mittelschiene um eine Schlaufe, an der man sich strangulieren kann, zu vermeiden.



## Aufmontage / Wandmontage [W1]

68 60 614 0001 00

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!  
 Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-


lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

**Modell**  
**AO30**  
**AO31**


# WARNHINWEIS

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,






um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden. Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120




Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile			
0 - 80 cm	2	4	2	
81 - 150 cm	3	6	2	
151 - 220 cm	4	8	2	
221 - 230 cm	5	10	2	



Die Oberschiene darf nicht unter 1,5m vom Fußboden aus montiert werden. Schnurwickler müssen so nah wie möglich an der Oberschiene befestigt werden, in allen Fällen jedoch über 1,5m vom Fußboden aus entfernt.



! \* Heben Sie die Unterschiene nicht höher als die Mittelschiene um eine Schlaufe, an der man sich strangulieren kann, zu vermeiden.



## Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

68 60 617 0001 00

**Modell  
AK10**

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!  
 Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-









lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

# WARNHINWEIS

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden. Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile		
0 - 80 cm			
81 - 150 cm	2	2	2
151 - 220 cm	3	3	3
221 - 230 cm	4	4	4
221 - 230 cm	5	5	5



## Aufmontage / Wandmontage [W1]

68 60 617 0001 00

**Modell  
AK10**

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!  
 Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-









lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

# WARNHINWEIS

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden. Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile	
0 - 80 cm		
0 - 80 cm	2	4
81 - 150 cm	3	6
151 - 220 cm	4	8
221 - 230 cm	5	10




## Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]







68 60 620 0001 00

**Modell  
AB10**

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!  
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-



Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile	
30 - 90 cm		
90 - 180 cm	2	2
180 - 240 cm	3	3
	4	4




## Aufmontage / Wandmontage [W1]







68 60 620 0001 00

**Modell  
AB10**

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!  
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-



Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile	
30 - 90 cm		
90 - 180 cm	2	2
180 - 240 cm	3	3
	4	4



## Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

68 60 621 0001 00

**Modell**  
**25/AU10**


! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!  
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!










# WARNHINWEIS

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden. Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120



Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile	
30 - 90 cm	2	2
90 - 180 cm	3	3
180 - 270 cm	4	4
270 - 300 cm	5	5



## Aufmontage / Wandmontage [W1]

68 60 621 0001 00

**Modell**  
**25/AU10**


! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!  
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!








# WARNHINWEIS

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden. Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120



Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile	
30 - 90 cm	2	2
90 - 180 cm	3	3
180 - 270 cm	4	4
270 - 300 cm	5	5



## Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

68 60 624 0000 00

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!  
 Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!









**Modell**  
**AO70**  
**1° - 50°**

# WARNHINWEIS

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden. Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile			
0 - 55 cm	2	2	2	1
56 - 100 cm	3	3	3	1
101 - 145 cm	4	4	4	1
146 - 190 cm	5	5	5	1
191 - 230 cm	6	6	6	1



## Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

68 60 624 0000 00

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!  
 Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!








**Modell**  
**AO70**  
**>50°**

# WARNHINWEIS

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden. Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile			
0 - 55 cm	2	2	2	1
56 - 100 cm	3	3	3	1
101 - 145 cm	4	4	4	1
146 - 190 cm	5	5	5	1
191 - 230 cm	6	6	6	1



## Aufmontage / Wandmontage [W1]

68 60 624 0001 00

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!  
 Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!









**Modell**  
**AO70**  
**1° - 50°**

# WARNHINWEIS

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden. Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile		
			
0 - 55 cm	2	4	1
56 - 100 cm	3	6	1
101 - 145 cm	4	8	1
146 - 190 cm	5	10	1
191 - 230 cm	6	12	1



## Aufmontage / Wandmontage [W1]

68 60 624 0001 00

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!  
 Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!








**Modell**  
**AO70**  
**>50°**

# WARNHINWEIS

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden. Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile		
			
0 - 55 cm	2	4	1
56 - 100 cm	3	6	1
101 - 145 cm	4	8	1
146 - 190 cm	5	10	1
191 - 230 cm	6	12	1



## Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

68 60 626 0000 00

Modell  
AU20


! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!  
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!


# WARNHINWEIS

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden. Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120



Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile	
30 - 90 cm	2	2
90 - 180 cm	3	3
180 - 270 cm	4	4
270 - 300 cm	5	5



! \* Heben Sie die Unterschiene nicht höher als die Mittelschiene um eine Schlaufe, an der man sich strangulieren kann, zu vermeiden.

## Aufmontage / Wandmontage [W1]

68 60 626 0001 00

Modell  
AU20


! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!  
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!


# WARNHINWEIS

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden. Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120



Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile	
30 - 90 cm	2	2
90 - 180 cm	3	3
180 - 270 cm	4	4
270 - 300 cm	5	5



! \* Heben Sie die Unterschiene nicht höher als die Mittelschiene um eine Schlaufe, an der man sich strangulieren kann, zu vermeiden.

**Trägermontage**

**Montage**

**Reihenfolge Schiene einklippsen**

**Einstellen Bedienungshöhe**

Ab einer Montagehöhe von über 1.5m muss die Schnurquaste mindestens 1.5m vom Fußboden entfernt hängen. Um die Höhe der Schnurquaste festzulegen, schieben Sie die Kappe der Quaste auf die Schnur und machen Sie einen Knoten auf die gewünschte Höhe. Schneiden Sie dann die Schnur unter dem Knoten ab und stecken Sie den beigefügten transparenten Teil der Quaste auf die Kappe.

Bei einer Montagehöhe/unter 1.5m ist die maximale Schnurlänge 1cm. Um die Bedienlänge der Schnur festzulegen, schieben Sie die Quaste bis hin zur Oberschiene. Machen Sie dann, so hoch wie möglich, einen Knoten und schneiden Sie die Schnur unter dem Knoten ab und stecken den beigefügten transparenten Teil der Quaste auf die Kappe.

**Behang senken**

**4-A**

**Behang senken**

**4-B**

**Bedienung heben**

**4-C**

**Demontage**

**Trägermontage**

**Montage**

**Reihenfolge Schiene einklippsen**

**Einstellen Bedienungshöhe**

Ab einer Montagehöhe von über 1.5m muss die Schnurquaste mindestens 1.5m vom Fußboden entfernt hängen. Um die Höhe der Schnurquaste festzulegen, schieben Sie die Kappe der Quaste auf die Schnur und machen Sie einen Knoten auf die gewünschte Höhe. Schneiden Sie dann die Schnur unter dem Knoten ab und stecken Sie den beigefügten transparenten Teil der Quaste auf die Kappe.

Bei einer Montagehöhe/unter 1.5m ist die maximale Schnurlänge 1cm. Um die Bedienlänge der Schnur festzulegen, schieben Sie die Quaste bis hin zur Oberschiene. Machen Sie dann, so hoch wie möglich, einen Knoten und schneiden Sie die Schnur unter dem Knoten ab und stecken den beigefügten transparenten Teil der Quaste auf die Kappe.

**Behang senken**

**4-A**

**Behang senken**

**4-B**

**Bedienung heben**

**4-C**


**Demontage**

## Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]









68 60 627 0000 00

**Modell  
AB20**

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!  
 Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-



Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile	
30 - 90 cm		
90 - 180 cm	2	2
180 - 240 cm	3	3
	4	4




## Aufmontage / Wandmontage [W1]









68 60 627 0001 00

**Modell  
AB20**

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!  
 Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-



Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile	
30 - 90 cm		
90 - 180 cm	2	2
180 - 240 cm	3	3
	4	4



## Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

68 60 631 0000 00

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!  
 Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!


**Modell  
AO40**

# WARNHINWEIS








Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden. Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile			
0 - 55 cm	2	2	2	1
56 - 100 cm	3	3	3	1
101 - 145 cm	4	4	4	1
146 - 190 cm	5	5	5	1
191 - 230 cm	6	6	6	1



Die Oberschiene darf nicht unter 1,5m vom Fußboden aus montiert werden. Schnurwickler müssen so nah wie möglich an der Oberschiene befestigt werden, in allen Fällen jedoch über 1,5m vom Fußboden aus entfernt.



## Aufmontage / Wandmontage [W1]

68 60 631 0001 00

! Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!  
 Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!


**Modell  
AO40**

# WARNHINWEIS

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden. Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile		
0 - 55 cm	2	4	1
56 - 100 cm	3	6	1
101 - 145 cm	4	8	1
146 - 190 cm	5	10	1
191 - 230 cm	6	12	1



Die Oberschiene darf nicht unter 1,5m vom Fußboden aus montiert werden. Schnurwickler müssen so nah wie möglich an der Oberschiene befestigt werden, in allen Fällen jedoch über 1,5m vom Fußboden aus entfernt.

