


## Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

68 60 615 0000 00








**Modell**  
**PB10**  
**PB15**

Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!



Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile			
0 - 80 cm	3	3	1	6
81 - 115 cm	4	4	1	8
116 - 150 cm	5	5	1	10




## Aufmontage / Wandmontage [W1]

68 60 615 0001 00









**Modell**  
**PB10**  
**PB15**

Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!



Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile						
0 - 80 cm	3	3	3	3	1	12	3
81 - 115 cm	4	4	4	4	1	16	4
116 - 150 cm	5	5	5	5	1	20	5




## Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

68 60 633 0000 00








Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

**Modell**  
**PB30/31**  
**PB35/36**



Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile			
0 - 80 cm	3	3	1	6
81 - 115 cm	4	4	1	8
116 - 150 cm	5	5	1	10




## Aufmontage / Wandmontage [W1]

68 60 633 0001 00

Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

**Modell**  
**PB30/31**  
**PB35/36**



Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile						
0 - 80 cm	3	3	3	3	1	12	3
81 - 115 cm	4	4	4	4	1	16	4
116 - 150 cm	5	5	5	5	1	20	5

