


Cento Leuchte ersetzen, wenn der Spiegelschrank montiert ist:


1. Stromzufuhr ausschalten im Haus oder der Wohnung.
2. Spiegelschrank nicht von der Wand nehmen.
3. Abdeckung wegnehmen, von oben etwas drücken ausüben mit den Fingern.
4. Lichtkabel Anschlüsse herausnehmen (zeitgleich mit den Fingern draufdrücken)

4.4 Schnur am Lichtkabel befestigen (siehe Abbildung 5 auf S. 2)




5. Defekte Leuchte herausnehmen
6. Neue Leuchte einsetzen

6.6 Schnur am neuen Lichtkabel befestigen und unten bei Elektrobox herausziehen.



7. Lichtkabel wieder in Elektrobox einsetzten
8. Abdeckung wieder befestigen
9. entfällt
10. Strom wieder anschalten



SERVICE

Jokey Sohlund GmbH
Industriest. 4
D - 02889 Sohlund/Spree
Tel.: +49(0)35936 / 36-2236
Fax: +49(0)35936 / 36-2281
email: js.service@jokey.com
http://www.jokey-online.com

09 / 2022

Elektrische und elektronische Geräte müssen zur Entsorgung bei der entsprechenden Recycling Annahmestelle abgegeben werden.
Electrical and electronic devices must be handed in for disposal at the appropriate recycling collection point.
Les appareils électriques et électroniques doivent être remis pour élimination au point de collecte de recyclage approprié.
Elektrische en elektronische apparaten moeten voor verwijdering worden ingeleverd bij het daarvoor bestemde inzamelpunt voor recycling.
I dispositivi elettrici ed elettronici devono essere consegnati per lo smaltimento presso l'apposito punto di raccolta differenziata.
Los dispositivos electrónicos y electrónicos deben entregarse para su eliminación en el punto de recogida de reciclaje adecuado.
Dispositivos eléctricos e electrónicos devem ser entregues para descarte no ponto de coleta de reciclagem apropriado.
Elektrická a elektronická zařízení je nutné odevzdat k likvidaci na příslušném sběrném místě pro recyklaci.
Uzprazdzenia elektryczne i elektroniczne należy oddać do utylizacji w odpowiednim punkcie zbiórki odpadów.
Az elektronikus és elektronikus eszközöket a megfelelő újrahasznosítási gyűjtőhelyen kell leadni ártalmatlanítás céljából.
Elektrone in elektronske naprave je treba oddati na ustrezen zbirnem mestu za recikliranje.
Elektroni i elektronički uređaji moraju se predati na zbiranje na odgovarajuće mesto za recikliranje.

Elektrické a elektronické zariadenia je potrebné odovzdať na likvidáciu na príslušnom zbernom mieste na recykláciu.
Elektroni i elektronički uređaji moraju se predati na odlaganje na odgovarajuće mesto za reciklažu.
Електричне и електронске уређаје треба да се предају за изазвођење и рециклирање на одговарајућем месту за рециклирање.
Dispozitivele electrice și electronice trebuie predate pentru eliminare la punctul de colectare de reciclare corespunzător.
Elektriska och elektroniska apparater måste lämnas in för kassering på lämplig återvinningstation.
Elektriske og elektroniske enheder skal afleveres til bortskaffelse på det relevante genbrugsindsamlingssted.
Raftmagns- og rafendataitum skal skita til förgunur á viðgagni endurvinnsluöð.
Sähkö- ja elektronikalaitteet on toimitettava hävittävälle asianmukaisen kierrätyspaikalle.
Elektr- ja elektronikaesadmed tuleb ära anda vastavasse müüstavõtte kogumispunkti.
Elektrik ve elektronik cihazlar, uygun geri dönüşüm toplama noktasına bırakılmalı üzere teslim edilmelidir.
Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να παραδίδονται στο αντίστοιχο σημείο σμύλωσης ανακύκλωσης.

Cento Leuchte ersetzen, wenn der Spiegelschrank montiert ist:

