

# Stehbiertisch, klappbar

## Wichtige Sicherheitshinweise

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere. Zuwiderhandlungen können zu Personen- und Sachschäden führen.



### Warnung!

Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Verletzungsgefahr für den Benutzer und evtl. Personen im unmittelbaren Umfeld!



### Verletzungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Aufbau nicht die Finger einklemmen!



### Verletzungsgefahr!

Dieser Artikel ist kein Klettergerät und kein Ersatz für eine Leiter!




### Warnung!

Verwenden Sie den Artikel nur auf einem ebenen und festen Untergrund, damit er einen sicheren Stand hat. Der Artikel kann sonst wackeln und/oder umkippen!



### Gefahr! Achtung! Gefahren für Kinder!

ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nicht mit dem Artikel spielen und / oder diesen unbeaufsichtigt nutzen!





## **WICHTIG: SORGFÄLTIG LESEN. FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.**

Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise und Pflegehinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für den angegebenen Einsatzbereich. Bewahren Sie diese Unterlagen auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

### **Produkt**

Stehbierisch, Artikel-Nr.: 107882

### **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Dieser Tisch ist zur Verwendung im Außenbereich (Wohnbereich). Eine andere Verwendung oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und Beschädigungen am Produkt führen. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

### **Material/Maße**

Kiefernholz, farblos lackiert, Gestell: Stahl 4-Kantrohr, pulverbeschichtet  
Maße ca. 110 x Ø 78 cm (Höhe x Breite)

### **Allgemeine Sicherheitshinweise**

- Vor der ersten Benutzung muss sichergestellt sein, dass alle Einzelteile ordnungsgemäß verschraubt worden sind.
- Achten Sie vor Benutzung auf die Stabilität des Produktes.
- Benutzen Sie das Produkt sachgerecht und nur in dem vorgesehenen Einsatzbereich.
- Das Produkt ist weder als Stehfläche, noch als Trittleiter geeignet.
- Sämtliche Bestandteile sind von offenem Feuer fernzuhalten.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenerdigen Untergrund steht.

### **Reinigungs- und Pflegehinweise**

Verwenden Sie zur Reinigung ein Tuch oder Schwamm und klares Wasser. Bei hartnackigem Schmutz empfehlen wir lauwarmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Keinesfalls Benzin, Lösungsmittel, Scheuermittel oder Reinigungsmittel auf Chlorbasis verwenden. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort entfernt werden. Verwenden Sie zur Pflege nur empfohlene Pflegeprodukte.

### **Aufbewahrung**

Den Artikel unter Dach lagern. Bei Nichtbenutzung muss der Artikel an einer trockenen, gut belüfteten Stelle gelagert werden. Achten Sie darauf, dass bei Einlagerung das Produkt sauber und trocken ist.

### **Achtung:**

Bei dauerhaftem Aussetzen der Witterung kann es zur Rissbildung, Vergrauen oder Quellen des Holzes kommen.