

Bedienungsanleitung / Notice d'utilisation - Polierscheibe 150 mm

BEDIENUNGSANLEITUNG - Polierscheibe 150 mm

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Polierscheibe mit 150 mm Durchmesser geeignet sich für die Feinpolitur von Metall-, Kunststoff- und lackierten Oberflächen.

2. SICHERHEITSHINWEISE

- Nur mit geeigneter Schutzausrüstung (Brille, Handschuhe) verwenden.
- Achten Sie auf eine sichere Befestigung der Scheibe an der Maschine.
- Nicht bei 3000 U/min verwenden.
- Polierscheibe niemals mit beschädigtem Zentrum benutzen.

3. ANWENDUNG

- Die Polierscheibe auf die passende Maschine montieren.
- Oberfläche mit geeigneter Polierpaste vorbereiten.
- Scheibe bei mittlerer Geschwindigkeit gleichförmig führen.
- Nach Gebrauch reinigen und trocken lagern.

NOTICE D'UTILISATION - Disque de polissage 150 mm

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce disque de polissage de 150 mm convient pour le polissage fin des surfaces métalliques, plastiques ou peint.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Portez toujours des vêtements de protection (lunettes, gants).
- Vérifier que le disque est correctement fixé avant de l'utiliser.
- Ne pas dépasser 3000 tr/min.
- Ne pas utiliser si le centre est endommagé.

3. UTILISATION

- Montez le disque sur une machine compatible.
- Appliquez la pâte à polir appropriée sur la surface.
- Déplacez le disque de manière régulière à vitesse moyenne.
- Nettoyez après utilisation et rangez dans un endroit sec.