

Bedienungsanleitung – Klettscheibe 150 mm 80K (Deutsch)

1. Sicherheitshinweise

- Schutzbrille und Staubmaske beim Schleifen tragen.
- Nicht beschädigte Scheiben verwenden.
- Maschine vor dem Scheibenwechsel vom Stromnetz trennen.

2. Anwendung

- Klettscheibe mittig und fest auf den Schleifteller drücken.
- Geeignet für Holz, Metall und Lack.
- Maschine mit gleichmäßigem Druck führen – nicht zu stark aufdrücken.

3. Pflege & Entsorgung

- Nach Gebrauch trocken lagern.
- Abgenutzte Scheiben dem Hausmüll zuführen (nicht recycelbar).

Manuel d'utilisation – Disque abrasif 150 mm 80K (Français)

1. Consignes de sécurité

- Portez des lunettes de protection et un masque anti-poussière.
- N'utilisez pas de disques endommagés.
- Débranchez la machine avant de changer le disque.

2. Utilisation

- Fixez le disque centrée sur le plateau par système velcro.
- Convient pour bois, métal et peinture.
- Appliquez une pression régulière – ne pas forcer.

3. Entretien & Élimination

- Stockez à l'abri de l'humidité après usage.
- Les disques usagés peuvent être jetés avec les ordures ménagères.