

# **Bedienungsanleitung – Schleifband 100 × 914 mm K180 (Deutsch)**

## **1. Sicherheitshinweise**

- Schutzbrille und Staubmaske beim Schleifen tragen.
- Schleifband vor Gebrauch auf Schäden prüfen.
- Gerät vor Bandwechsel vom Stromnetz trennen.

## **2. Anwendung**

- Schleifband gemäß Anleitung auf Bandschleifer aufspannen.
- Achten Sie auf Laufrichtung und Bandspannung.
- Geeignet für Holzfeinschliff – nicht zu stark aufdrücken.

## **3. Pflege & Entsorgung**

- Schleifband trocken lagern.
- Abgenutzte Bänder mit dem Hausmüll entsorgen.

# **Manuel d'utilisation – Bande abrasive 100 × 914 mm K180 (Français)**

## **1. Consignes de sécurité**

- Portez des lunettes de protection et un masque antipoussière.
- Vérifiez l'état du bande abrasif avant utilisation.
- Débranchez l'appareil avant de changer la bande.

## **2. Utilisation**

- Installez la bande sur la ponceuse à bande selon les instructions.
- Respectez le sens de rotation et la tension correcte.
- Convient pour le ponçage fin du bois – ne pas trop appuyer.

## **3. Entretien & Élimination**

- Stockez la bande dans un endroit sec.
- Jetez les bandes usées avec les ordures ménagères.