

Bedienungseinleitung Handwinde TRT1201C (1000 kg)

Deutsch

1. Handwinde auf festen Untergrund stellen und befestigen.
2. Drahtseil abrollen und Last einhaken.
3. Kurbel im Uhrzeigersinn drehen, um Last zu ziehen.
4. Rücklaufsperre kontrollieren.
5. Zum Entlasten Kurbel gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Français

1. Placer le treuil sur une surface stable et le fixer.
2. Dérouler le câble et accrocher la charge.
3. Tourner la manivelle dans le sens horaire pour tirer la charge.
4. Vérifier le cliquet anti-retour.
5. Pour relâcher, tourner la manivelle dans le sens antihoraire.