









FR
Pensez à donner ou recycler.
Association Magasin DéchMarte

<https://quefairedemesdechets.fr>



IT
Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni
del tuo Comune




1	2XSES00014 2XSES00015 2XSEM00016	Linberg-Eiche Sonoma-Eiche Kaschmir
2	2XAPM00004 2XAPM00005 2XAPM00006	Linberg-Eiche Sonoma-Eiche Kaschmir
3	2XRWM00009	Weiß
4	2XFTM00015 2XFTM00016 2XFTM00017	Linberg-Eiche Sonoma-Eiche Kaschmir
5	4GEL923000	Glas

1  4BB1500003 4 x	2  4BB1515000 4 x	3  Ø8x30mm 8 x	4  4SL2872810 8 x	5  1 x	6  2 x	7  1 x	8  1 x	9  1 x
				4BB0846004				
10  Ø20mm 4BB0020014 Linberg-Eiche 4BB0020015 Sonoma-Eiche 4BB0020013 Kaschmir 4 x	11  2 x	12  Ø4,0x15mm 4 x	13  Ø5,0x60mm 2 x	14  2 x	15  Ø8mm 2 x	16  2 x	17  4 x	
				4XBB855500				
18  4BB3510517 2 x	19  Ø3,5x13mm 4SK3.5X130 4 x	20  4BB3710504 2 x	21  4 x	22  4 x				
			4XBB800010					


Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
All measurements are approximate and may vary slightly.
Alle Abbildungen Türanschlag rechts
All illustrations door hinge right.
Türanschlag links oder rechts möglich.
Door hinges left or right possible.

Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com


1

2	3	20	5	6	11	12
	 Ø8x30mm					
4BB1515000	4BD008X300	4BB3710504				
4 x	8 x	2 x	1 x	2 x	2 x	4 x






Alle Abbildungen Türanschlag rechts
All illustrations door hinge right.
Türanschlag links oder rechts möglich.
Door hinges left or right possible.





2



3




21	22
4XBB800010	
4 x	4 x




Alle Abbildungen Türanschlag rechts
All illustrations door hinge right.
Türanschlag links oder rechts möglich.
Door hinges left or right possible.

4




10
Ø20mm
4BB0020014 Linberg-Eiche 4BB0020015 Sonoma-Eiche 4BB0020013 Kaschmir
4 x


4.1



4.2




5





7	8
1 x	1 x


5.1



6




Ansicht von hinten
View from the back





OFF*

*OFF = Oberkante fertiger Fußboden
Top edge of finished floor



13	14	15
2 x	2 x	2 x

7




16	17
2 x	2 x


8

8.1

2x



18



4BB3510517

2 x

19



Ø3,5x13mm


4SK3.5X130

4 x


9



1 x



9




10


10.1

8x

4





4





4SL2872810


8 x



Scharniereinstellung
Hinge adjustment



Lösen der Scharniere
Release of the hinges



Drücken / Push A

