

SE

Godkänd för användning utomhus. Detta är en dekora-tionsbelysning och inte en leksak.

Produkten är avsedd för svagström 24V och ansluts till med-följande transformator 24V. Produkten kan användas såväl utomhus som inomhus. Transformatorn kan anslutas såväl inomhus som utomhus.

OBS!

1. Ljuskällorna är ej utbytbara. När den nått slutet av sin livs-längd ska hela produkten ersättas.
2. Undvik skada på kablarnas isolering.
3. Anslut ej denna produkt elektriskt till annan produkt.
4. Anslut ej till elnätet då armaturen befinner sig i förpack-ningen.
5. Denna ljusarmaturs anslutningssladd kan inte bytas ut. Om sladden är skadad skall armaturen kasseras.
6. Fäst fast produkten på plats, se bild. Tältpinnar (A) ingår ej.
7. Spara förpackningen för framtida information.

FI

Ulkokäyttöön hyväksytty. Tämä tuote on koriste, ei lelu.

Tuotteen saa kytkeä vain mukana tulevaan tai samoilla arvoilla varustettuun 24 voltin muuntajaan. Tuote soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Muuntaja on hyväksytty ulkokäyttöön.

HUOM!

1. Polttimot eivät ole vaihdettavissa. Kun sen käyttöikä tu-lee täyteen on koko tuote vaihdettava.
2. Vältä vahingoittamasta kaapelin eristystä.
3. Älä kytke tuotetta sähköisesti mihinkään toiseen tuotteeseen.
4. Älä kytke tuotteeseen virtaa tuotteen ollessa pakkaukses-saan.
5. Valosarjan liitosjohtoa ei voi vaihtaa, jos liitosjohto on vahingoittunut on sarja hävitettävä.
6. Kiinnitä tuote hyvin alustaan, katso kuva. Kiinnitystapit (A) eivät sisälly toimitukseen.
7. Säästä pakkaus säilytystä varten.

DK

Godkendt til udendørs brug. Dette er dekora-tionsbelysning og ikke legetøj.

Produktet er beregnet til lavvolt 24V, og skal tilsluttes den medfølgende transformer. Produktet kan bruges såvel inde som ude. Transformeren kan tilsluttes både inden- og udendørs.

OBS!

1. Pærerne er ikke udskiftelige. Når den er udtjent skal hele produktet udskiftes.
2. Undgå beskadigelser på ledningens isolering.
3. Tilslut ikke dette produkt til et andet elektrisk produkt.
4. Tilslut ikke strøm til produktet når produktet befinder sig i emballagen.
5. Denne lyskædes tilslutningsledning kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget skal produktet kasseres.
6. For at fastgøre produktet, se billede. Teltpløkker (A) med-følger ikke.
7. Gem venligst emballagen for eventuelle senere reklama-tioner da den indeholder vigtige oplysninger.

NO

Godkjent for utendørs bruk. Dette er en dekorasjon og ikke en leke.

Produktet er for 24 volt og skal tilkobles vedlagte trafo. Produktet kan bruke både inne og ute. Vedlagte trafo kan ansluttes innendørs og utendørs.

OBS!

1. Lyskilden er ikke utskiftbar. Når den når slutten av sin levetid, må hele produktet skiftes ut.
2. Unngå å skade på kabelens isolering.
3. Skal ikke kobles til en annen elektrisk armatur.
4. Skal ikke tilkobles når den er i emballasjen.
5. Tilkoblingen kan ikke byttes ut. Om kabelen er skadet skal armaturen kastes.
6. Se illustrasjonen for å sette produktet på plass. Teltplugger (A) er ikke inkludert.
7. Spar forpakningen for fremtidig informasjon.

DE

Für die Anwendung im Außenbereich zugelassen. Dieser Artikel ist eine Dekoration und kein Spielzeug.

Der Artikel darf nur in Verbindung mit einem 24V Nieder-spannungstransformator mit derselben Ausgangsleistung be-trieben werden, wie der beiliegende. Der Artikel kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich benutzt werden. Der Transformator kann im Außenbereich angeschlossen werden.

ACHTUNG!

1. Die Birnen sind nicht austauschbar. Wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.
2. Bitte vermeiden Sie Beschädigungen an der Isolierung.
3. Verbinden Sie diesen Artikel nicht elektrisch mit einem anderen Artikel.
4. Schliessen Sie die Beleuchtung nicht an das Stromnetz an, solange Sie in der Verpackung liegt.
5. Das externe flexible Kabel dieser Leuchte ist nicht aus-tauschbar. Wenn das Kabel beschädigt ist, ist die ganze Leuchte unbrauchbar zu machen und zu entsorgen.
6. Um das Produkt zu fixieren, siehe Illustration. Zehn He-ringe (A) sind nicht enthalten.
7. Heben Sie die Verpackung auf, sie enthält wichtige Hinweise.

PL

Zatwierdzony do użytku na zewnątrz budynków. Ten przedmiot jest ozdobą, a nie zabawką.

Produktu można używać wyłącznie po podłączeniu do transformatora o napięciu 24V, o takiej samej mocy jak po-dana. Produkt nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Transformator może być podłączony w po-mieszczeniu lub na zewnątrz budynku.

UWAGA!

1. Źródła światła (żarówki) nie są wymienne. Kiedy pr-zestanie działać, cały produkt będzie wymagał wymiany.
2. Unikaj uszkodzeń na izolacji kabli.
3. Nie należy łączyć tego produktu elektrycznie z innym.
4. Nie podłączaj do prądu kiedy oświetlenie znajduje się w opakowaniu.
5. Głównego kabla sieciowego w tym oświetleniu nie można wymieniać. Jeżeli kabel został uszkodzony należy go wyr-zucić.
6. Sposób mocowania produktu na miejscu przedstawia ilustracja. Szpilki (A) nie są dołączone.
7. Zachować opakowanie, gdyż zawiera istotne informacje, które mogą być przydatne w przyszłości.

ES

Aprobada para uso en exteriores. Este artículo no es ju-guete, es un adorno.

El artículo se puede usar sólo con un transformador de 24V de igual potencia a la del transformador provisto. El producto puede ser usado tanto en interiores como al are libre. El transformador puede conectarse en interiores y exteriores.

NOTA:

1. Las bombillas no son reemplazables. Cuando acaba su vida útil, el producto completo debe ser sustituido.
2. Evite dañar el aislamiento del cable.
3. No conectar este producto eléctricamente con otro aparato.
4. No conectar a la red eléctrica mientras se encuentre en su embalaje.
5. El cable no puede ser reemplazado, si se estropea la guir-nalda debe ser destruida.
6. Para fijar el producto en su posición, vea la ilustración. Los pernos (A) de la carpa no están incluidos.
7. Guarde el embalaje para consultar esta información.

GB

Lightset can be used both outdoors and indoors. This item is a decoration and not a toy.

The item must only be used when connected to a 24 volt low voltage transformer with the same output as the one provided and must never be connected directly to the mains supply. The item can be used both outdoors and indoors. The trans-former can be connected indoors and outdoors.

ATTENTION!

1. Light source (lamp) is not replaceable. When it reaches its end of life time the whole product shall be replaced.
2. Avoid damage to the wire insulation.
3. Do not connect this item electrically to another item.
4. This fitting should not be connected to the mains supply while still in the box.
5. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
6. To secure the product in place, see illustration. Tent pins (A) are not included.
7. Please retain this packaging for reference and storage of the contents when not in use.

FR

Pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Ce produit est une décoration et pas un jouet.

L'article doit être branché sur un transformateur basse tension 24V avec les mêmes caractéristiques techniques comme le transfo inclus. L'article peut être utilisé à l'intérieur et à l'ex-térieur. Le transformateur peut être connecté à l'intérieur ou à l'extérieur sur une prise IPX4 minimum.

REMARQUE!

1. Les lampes ne sont pas échangeables. Quand elle atteint la fin de sa durée de vie, le produit entier doit être remplacé.
2. Veuillez éviter tout endommagement de l'isolation.
3. Ne pas raccorder électriquement ce produit à un autre produit.
4. Ne pas brancher l'illumination quand elle se trouve dans son emballage.
5. Le câble externe flexible ou la corde de ce luminaire ne peuvent en aucun cas être remplacés. Si la corde est abîmée, le luminaire doit être mis au rebut.
6. Pour fixer le produit en place, voir l'illustration. Les piquets de tente (A) ne sont pas inclus.
7. Veuillez conserver l'emballage précieusement puisqu'il contient d'importantes informations.


NL

Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis. Dit item is deco-ratie en geen speelgoed.

Het artikel mag alleen worden gebruikt indien aangesloten op een 24 volt laag voltage transformator met dezelfde output als de meegeleverde. Het artikel kan zowel voor binnen als buiten worden gebruikt. De transformator kan zowel binnen als buiten worden aangesloten.

LET OP!

1. Lichtbron (lampje) is niet vervangbaar. Wanneer het ein-de van de levensduur hiervan bereikt is dient het gehele product te worden vervangen.
2. Voorkom schade aan draadisolatie.
3. Het product niet doorverbinden aan een ander electrisch product.
4. Het product niet aansluiten op het stroomnet als het zich nog in de verpakking bevindt.
5. Het flexibele aansluitsnoer kan niet vervangen worden, als het snoer is beschadigd, moet het weggegooid worden.
6. Gebruik bevestigingsmateriaal om het item op zijn plaats te houden, zie illustratie. Pins (A) zijn niet bijgesloten in de verpakking.
7. Bewaar s.v.p. de verpakking, u kunt er later alle belangrijke informatie op terugvinden.



IT

Omologata per uso esterno. Questo articolo è una decorazione, non un giocattolo.

L'articolo deve essere utilizzato solamente quando è collegato a un trasformatore di 24 volt a basso voltaggio con la stessa potenza di quello fornito. L'articolo può essere utilizzato sia in un ambiente esterno che interno. Il trasformatore dev'essere allacciato in um ambiente all'esterno che interno.

ATTENZIONE!

1. Lampadine non possibile ricambiare. Quando si esaurirà la sua durata dovrà essere sostituito l'intero prodotto.
2. Per favore non rompe la isolatione.
3. Evitate di collegare elettricamente questo prodotto ad altri.
4. Non collegate il prodotto alla rete elettrica prima di toglierlo dalla sua confezione.
5. Il cavo flessibile esterno (o cordone) di questa luminaria non può venir sostituito. Se il cordone viene danneggiatoè neccessario distruggere la luminaria.
6. Assicuratevi che il prodotto sia fissato in posizione cone da figura. Le spine (A) non sono in dotazione.
7. Conservare la confezione per riferimento futuro.

HU

A lámpakészlet külső és belső használatra is alkalmas. Ez a cikk dekoráció, nem játék.

A terméket csak akkor lehet használni, ha azt csatlakoztatjuk egy megfelelő kimenettel rendelkező 24 Voltos kifeszültségű áramátalakítóhoz. A terméket kültéren és beltéren is lehet használni. Az áramátalakítót kint és bent is csatlakoztathatja.

FIGYELEM!

1. A lámpa nem cserélhető. Ha eléri az élettartama végét, az egész terméket ki kell cserélni.
2. Előzze meg a vezeték szigetelésének megsérülését.
3. Ne kapcsolja a terméket elektromosan más eszközökhöz.
4. Ne csatlakoztassa a foglalatot csomagolásában a hálózathoz.
5. A lámpa külső flexibilis kábele vagy vezetéke nem cserélhető. A vezeték meghibásodása esetén semmisítse meg a lámpát.
6. A termék rögzítéséhez tekintse meg az illusztrációt. A sátorrögzítők (A) nincsenek a termékhez mellékelve.
7. A csomagolást őrizze meg későbbi hívakozás érdekében és a termék tárolásához, amikor azt nem használja.

EE

Valgustikomplekti saab kasutada nii siseruumides kui ka väljas. Antud toode on kaunistusese, mitte mänguasi.

Toodet tohib kasutada ainult siis, kui see on ühendatud 24V madalpingega trafoga, millel on sama väljund kaasasoleva trafoga. Toodet ei tohi kunagi ühendada otse toiteallikaga. Toodet saab kasutada nii siseruumides kui ka väljas. Trafo võib paigaldada nii sise- kui ka välitingimustesse.

TÄHELEPANU!

1. Valgusallikas (elektrilamp) ei ole vahetatav. Kui toote eluiga on läbi saamas, tuleb see asendada uuega.
2. Vältige juhtme isolatsiooni vigastamist.
3. Ärge ühendage seda toodet elektriliselt teise tootega.
4. Eemaldage toode pakendist enne selle ühendamist voolvõrku.
5. Valgusti välist painduvat kaablit või juhet ei ole võimalik asendada. Kui juhe on kahjustatud, tuleb valgusti hävitada.
6. Vaadake illustratsioonilt, kuidas toode kohale kinnitada. Telgivaiaad (A) ei kuulu komplekti.
7. Hoidke originaalpakend tulevikuks alles. Hoiustage toodet pakendis, kui te seda ei kasuta.

CZ

Toto svítidlo lze použít ve vnitřních i venkovních prostorech. Tento předmět je dekorace, nikoli hračka.

Produkt se smí používat pouze připojený ke 24V transformátoru se stejným výkonem jako dodaný transformátor. Produkt lze používat ve venkovních i vnitřních prostorech. Transformátor lze zapojit ve vnitřních i venkovních prostorech.

POZOR!

1. Zdroj světla (lampu) nelze vyměnit. Když dosáhne konce své životnosti, je nutné vyměnit celý produkt.
2. Zabraňte poškození izolace vodičů.
3. Nepřipojujte toto elektrické zařízení k jiným elektrickým zařízením.
4. Nepřipojujte toto svítidlo k napájení, pokud je dosud ve svém obalu.
5. Externí pružný kabel nebo šňůru tohoto svítidla nelze vyměnit; pokud dojde k poškození, toto svítidlo musí být zlikvidováno.
6. Upevnění produktu na místě je zobrazeno na obrázku. Stanové kolíky (A) nejsou součástí dodávky.
7. Uchovejte tento obal pro pozdější potřebu a uskladnění svítidla, když se nepoužívá.

RO

Setul de corpuri de iluminare poate fi folosit atât în exterior cât și în interior. Acest obiect este o decorațiune și nu o jucărie.

Produsul este destinat utilizării la tensiune joasă de 24V și trebuie conectat la transformatorul furnizat. Produsul poate fi folosit atât în interior cât si la exterior. Transformatorul poate fi conectat în exterior sau în interior.

ATENȚIE!

1. Corpul de iluminare (lampa) nu este înlocuibil. La sfârșitul duratei de viață a acesteia, se va înlocui întregul produs.
2. Evitați deteriorarea izolației cablului.
3. Nu conectați electric acest articol la un alt articol.
4. Nu conectați suportul în stare împachetată la rețea.
5. Cablul sau coarda flexibilă exterioară al corpului nu poate fi înlocuit. În cazul în care cablul se defectează, corpul de iluminare trebuie distrus.
6. Pentru a fixa produsul în poziție, consultați ilustrația. Știfturile pentru cort (A) nu sunt incluse.
7. Vă rugăm să păstrați această cutie pentru referință ulterioară și pentru depozitarea produsului când nu este în folosință.

LV

Šo apgaismes ierīci var izmantot gan telpās, gan ārpus tām. Šis izstrādājums ir dekorācija, nevis rotaļlieta.

Šo izstrādājumu var izmantot tikai tad, ja tas ir pievienots 24 voltu zemsprieguma transformatoram, kuram ir tāda pati jauda kā komplektā iekļautajam, un to nekādā gadījumā nedrīkst pievienot tieši elektrotīklam. Šo ierīci var izmantot gan telpās, gan ārpus tām. Transformatoru var pievienot gan telpās, gan ārpus tām.

UZMANĪBU!

1. Gaismas avots (lampa) nav nomaināms. Kad tā kalpošanas laiks ir beidzies, jānomaina viss izstrādājums.
2. Centieties nesabojāt vada izolāciju.
3. Nesavienojiet ķēdē šo izstrādājumu ar citām elektroierīcēm.
4. Šo apgaismes ierīci nedrīkst savienot ar elektrotīklu, kamēr tā ir kastē.
5. Šī gaismekļa elastīgo kabeli vai vadu nevar nomainīt; ja vads ir bojāts, gaismeklis ir neatgriezeniski sabojāts.
6. Skatiet ilustrācijā, kā nostiprināt produktu. Telts mietiņi (A) neietilpst komplektā.
7. Lūdzu, saglabājiet iepakojumu uzziņai nākotnē un sākotnējā satura uzglabāšanai, kad tas netiek izmantots.

SK

Súpravu na osvetlenie môžete používať vonku aj vo vnútri. Tento predmet je dekorácia, nie hračka.

Produkt sa smie používať iba pripojený ku 24V transformátoru s takým istým výkonom ako dodaný transformátor. Produkt možno používať vo vonkajších i vnútorných priestoroch. Transformátor môže byť pripojený vo vnútri aj vonku.

POZOR!

1. Zdroj svetla (lampa) sa nedá vymieňať. Keď dosiahne konca svojej životnosti, je nutné vymeniť celý produkt.
2. Dajte pozor, aby ste nepoškodili izoláciu drôtu.
3. Túto sústavu svetiel neprepájajte elektricky s inou sústavou svetiel.
4. Príslušenstvo nepripájajte k zdroju elektrickej energie, kým sa ešte nachádza v balení.
5. Externý ohybný kábel alebo šnúru tohto svietidla nemôžete vymieňať. Ak je kábel poškodený, svietidlo zlikvidujte.
6. Upevnenie produktu na mieste je zobrazené na obrázku. Stanové kolíky (A) nie sú súčasťou dodávky.
7. Toto balenie si nechajte pre budúce použitie a počas nepoužívania si obsah odložte.

RU

Осветительный комплект может использоваться как внутри, так и вне помещений. Данное изделие является украшением, а не игрушкой.

Устройство должно использоваться только при подключении к трансформатору напряжения (24 В), имеющему мощность, которая соответствует мощности устройства. Устройство может использоваться в помещениях и вне помещений. Трансформатор может размещаться на открытом воздухе.

ВНИМАНИЕ!

1. Источник света (лампа) не является сменным. После окончания срока его службы изделие подлежит замене целиком.
2. Избегайте повреждения изоляции проводки.
3. Не создавайте электрическое соединение между этим украшением и другими изделиями.
4. Данный осветительный прибор не следует подключать к сети электропитания до извлечения его из коробки.
5. Внешний гибкий кабель или электрический шнур данного светильника не подлежит замене; в случае повреждения шнура светильник выйдет из строя.
6. Чтобы закрепить изделие на месте, см. изображение. Кольшки для крепления (А) в комплект поставки не входят.
7. Пожалуйста, сохраните эту упаковку для справки и хранения в то время, когда оборудование не используется.

LT

Gaminį galima naudoti ir lauke, ir patalpose. Šis gaminys yra dekoracija, o ne žaislas.

Gaminį galima naudoti tik prijungus prie 24 voltų žemosios įtampos transformatoriaus, jei jis yra tokios pat galios kaip ir pridėdamas transformatorius, jį draudžiama jungti tiesiai į elektros tinklą. Gaminį galima naudoti ir lauke, ir patalpose. Transformatorių galima prijungti ir patalpose, ir lauke.

DĖMESIO!

1. Šviesos šaltinis (lemputė) nekeičiamas. Pasibaigus eksploatavimo laikotarpiui, turi būti pakeičiamas visas gaminys.
2. Stenkitės nepažeisti laido izoliacijos.
3. Nejunkite šio gaminio prie kito gaminio.
4. Šio gaminio negalima jungti į elektros tinklą neišėmus iš dėžutės.
5. Šio šviestuvo lanksčiojo išorinio kabelio ar laido pakeisti negalima; jeigu laidas pažeistas, šviestuvą reikia sunaikinti.
6. Norėdami pritvirtinti gaminį, remkitės paveikslėliais. Kaiščių (A) komplekte nėra.
7. Išsaugokite šią pakuotę, kad prirėikus būtų galima pasi-tikslinti ir laikyti nenaudojamą gaminį.

