


Gebrauchsanweisung

Industrielles Hochleistungsheizgerät

NIH08



Das Handbuch ist Teil des Heizgeräts, es enthält wichtige Informationen und sollte für zukünftige Nachschlagezwecke aufbewahrt werden.




WARNUNG


- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Unterweisung in die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht ohne Aufsicht durch Kinder durchgeführt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert ist und sie beaufsichtigt werden oder eine Unterweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht einstecken, regulieren, reinigen oder Benutzerwartung durchführen.
- VORSICHT — Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Um Überhitzung zu vermeiden, bitte den Heizkörper nicht abdecken.
- Der Heizkörper darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose aufgestellt werden.
- Verwenden Sie den Heizkörper nicht mit einem Programmierer, einer separaten Fernbedienung oder einem anderen Gerät, das den Heizkörper automatisch einschaltet, da Brandgefahr besteht, wenn der Heizkörper abgedeckt oder falsch positioniert ist.
- Warnung: Mögliche Brandgefahr bei Installation in der Nähe von Vorhängen und anderen brennbaren Materialien wie Planen, Fahnen, Plastikfolien usw.
- Nicht in der Nähe von Duschen, Badewannen oder Schwimmbecken verwenden.
- Nicht in unbelüfteten Bereichen verwenden.
- Nicht an Orten verwenden, an denen Gas, Benzin, Farbe oder andere brennbare Stoffe gelagert werden.
- Keine Gegenstände durch die Gitter des Heizelements stecken, diese blockieren oder abdecken.
- Den Heizkörper nicht bewegen, solange er an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Immer warten, bis der Heizkörper vollständig abgekühlt ist, bevor er gelagert wird.
- Das Heizelement während des Betriebs nicht berühren.

- Den Heizkörper nicht eingeschaltet und unbeaufsichtigt lassen, insbesondere nicht in der Nähe von Kindern oder Tieren.
- Mindestabstände sind stets einzuhalten (von oben: 80 cm, seitlich: 150 cm).
- Der Heizkörper ist während des Betriebs sehr heiß und bleibt auch nach dem Ausschalten eine Zeit lang heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr bei Berührung in diesem Zeitraum.
- Das Netzkabel nicht um das Gerät wickeln.
- Der Heizkörper muss vorsichtig behandelt werden, keine starken Stöße oder Vibrationen.
- Der Heizkörper muss während des Betriebs ordnungsgemäß geerdet sein.
- Im Schadensfall darf das Gerät nur von einem qualifizierten Elektriker repariert werden.
- Halten Sie den Heizkörper und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Dieser Heizkörper ist nicht mit einer Vorrichtung zur Raumtemperaturregelung ausgestattet. Verwenden Sie ihn nicht in kleinen Räumen, die von Personen bewohnt werden, die sich nicht selbstständig in Sicherheit bringen können, es sei denn, es erfolgt eine ständige Aufsicht.
- VORSICHT: Einige Teile dieses Heizkörpers können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- Den Heizkörper nicht als Wäscheständer oder Handtuchtrockner verwenden.
- Den Heizkörper nicht als Saunaofen verwenden.
- Den Heizkörper nicht zur Aufzucht oder Haltung von Tieren verwenden.
- Den Heizkörper nicht zur Reinigung ins Wasser tauchen.

Vor Inbetriebnahme

- Beim Auspacken des Heizgeräts stellen Sie bitte sicher, dass alle Teile vorhanden sind, keine Komponenten in der Verpackung zurückgeblieben sind und alle Teile frei von Verpackungsmaterial sind.
- Schließen Sie den Heizkörper erst an die Stromversorgung an, nachdem die Montage vollständig abgeschlossen ist.
- Schließen Sie den Heizkörper nicht an die Stromversorgung an, wenn eines der Bauteile oder das Netzkabel in irgendeiner Weise beschädigt ist. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.


<u>PART LIST</u>			
PART NO.	PART Description	QTY	Picture
1	Heater Body	1	
2	Bracket 3	1	
3	Bracket 4	2	

4	Hexagonal screws M6X40mm	8	
5	Hex wrench	1	


Montageschritte

1. Wie in der Abbildung gezeigt, platzieren Sie Halterung 3 an der Rückseite des Geräts, sodass sie zum oberen Befestigungsloch ausgerichtet ist, und fixieren Sie die Löcher auf einer Seite der Halterung 3 jeweils mit einer Innensechskantschraube.
2. Setzen Sie Halterung 4 in die Mitte von Halterung 3 ein und befestigen Sie sie mit Schrauben am Gerät.

Step 1



Step 2



SPEZIFIKATIONEN

Stromzufuhr: 220-240 V, 50-60 Hz

Nennleistung: 1500 W/3000 W

IP Rating: IPX4

Masse: 574.6×526.2×894.9mm

N.W.: 12.5 KGS

G.W.: 15 KGS



Verwendung

Warnung:

- Stellen Sie das Heizgerät im Freien oder in einem großen offenen Bereich auf, weit entfernt von Hindernissen wie Ästen oder von Gegenständen, die durch Wärme beeinträchtigt werden können, z. B. Möbel, Vorhänge oder andere brennbare Objekte. Der Mindestabstand beträgt 1,5 Meter.
- Betreiben Sie das Heizgerät nur in aufrechter Position und nur, wenn der Sockel angebracht ist.
- Obwohl das Heizgerät spritzwassergeschützt ist, darf es nicht bei Regen oder unter nassen Bedingungen verwendet werden.

Instruktionen:

1. Stellen Sie das Heizgerät auf eine feste, ebene Fläche und schließen Sie es an eine geerdete 220–240 V / 50–60 Hz Steckdose an.
2. Die beiden Schalter am Heizgerät können jeweils ein Heizelement unabhängig steuern.
3. Trennen Sie das Netzkabel immer von der Stromversorgung, wenn das Heizgerät nicht in Gebrauch ist.



Pflege und Unterhalt

- Ziehen Sie den Stecker des Heizgeräts und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Halten Sie das Heizgerät sauber. Das Außengehäuse kann mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Bei Bedarf können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Nach der Reinigung das Heizgerät mit einem weichen Tuch trocknen.
- Verwenden Sie kein Alkohol, Benzin, Scheuerpulver, Möbelpolitur oder raue Bürsten zur Reinigung des Heizgeräts. Dies kann zu Beschädigungen oder zur Verschlechterung der Oberfläche führen.
- Tauchen Sie das Heizgerät nicht ins Wasser und lassen Sie es nicht nass werden.
- Warten Sie, bis das Heizgerät vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder verwenden.
- Jegliche Wartungs- oder Reparaturarbeiten, einschließlich des Austauschs von Heizelementen, dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft oder einem autorisierten Servicezentrum durchgeführt werden.
- Wenn das Heizgerät längere Zeit nicht benutzt wird, schützen Sie es mit einer Stoffabdeckung vor Regen und Staub.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Industrielles Hochleistungsheizgerät – NIH08

Informationen gemäß VERORDNUNG (EU) 2024/1103

Dieses Produkt ist ein **elektrisches Raumheizgerät** im Sinne der **VERORDNUNG (EU)**

2024/1103.

Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder für den gelegentlichen Gebrauch vorgesehen.

Dieses Produkt ist nicht als Hauptheizgerät geeignet.

Die technischen Parameter, Energiekennwerte sowie die Angaben zur Raumtemperaturregelung entsprechen den Anforderungen der VERORDNUNG (EU) 2024/1103 und sind in den technischen Tabellen dieser Bedienungsanleitung aufgeführt.

DISPOSAL



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.