

SE

Detta är en juldekoration och inte en leksak.

Endast för inomhusbruk.

Instruktion:

Dekorationsbelysning med LED och timer, 5 timmar. 3 st. batterier av typ AAA (LR03) 1,5V, ger normalt ca. 24 timmars brinntid. Kan användas med konstant ljus alt. timer 5 timmar. Produkten är sedan släckt 19 timmar och tänds igen nästa dag. Ljuskällan i denna produkt är inte utbytbar, när den nått slutet av sin livslängd ska hela produkten ersättas. Drivs med 3 st AAA (LR03) 1,5V batterier (ingår ej). / USB, 1,8m, DC 5V /2A. Max effekt på USB kabel, 5V /2A.

- Ta varsamt ut produkten från emballaget.
- Batteriluckan sitter på undersidan av produkten, sätt i batterier (se illustration).
- Spara förpackningen för framtida information.
- Lamporna är inte utbytbara.
- Koppla bort USB-kabeln vid batteridrift.
- Ta ur batterierna när produkten drivs via USB-kabel.

Batteri användning:

- Använd inte uppladdningsbara batterier.
- Lägg inga batterier i eld, de kan explodera eller läcka.
- Blanda inte alkaliska och standard batterier.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Bara batteri av samma typ rekommenderas.
- Se till att batterierna sitter rätt, se instruktion.
- Uttjänade batterier avlägsnas från produkten.

Obs:

Handskas varsamt med produkten när den är i gång. Annars kan det uppstå skada på produkten.

Säkerhetsinstruktioner:

- Handskas varsamt med produkten.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Skall inte användas i närheten av gas, elektrisk värme, öppen eld, stearinljus eller andra värmekällor.
- Skydda produkten
- Vätska sammansättning: 50% Kalcium nitrat och 50% Vatten.
- Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om det kan göras smidigt. Fortsätt att skölja. Om det uppstår irritation i ögonen:
- Sök läkarvård.
- Vid hudkontakt: Tvätta med vatten. Om det uppstår hudirritation eller eksem: Sök läkarvård.
- Vid sväljning: Skölj munnen med vatten. Sök läkarvård vid obehag. (Sök läkarvård vid illamående).

DE

Dieser Artikel ist ein Dekorationsgegenstand und kein Spielzeug. Nur für den Innenbereich.

Anweisungen:

Batteriebetriebene Beleuchtete Dekoration mit LED und Timer, 5 Stunden. 3 Stk. Batterien vom Typ AAA (LR03) 1,5V ergeben eine durchschnittliche Lebensdauer von rund 24 Stunden. Kann mit konstantem Licht oder Timer 5 Stunden verwendet werden. Das Produkt ist für 19 Stunden AUS und ist am nächsten Tag EIN. Die Lichtquelle (Lampe) ist nicht austauschbar. Am Ende seiner Lebensdauer ist das gesamte Produkt zu ersetzen. Benötigt 3, 1,5V AAA (LR03) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). / USB, 1,8m, DC 5V /2A. Maximale Leistung des USB-Kabels, 5V / 2A.

- Entfernen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung.
- Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Artikels, Batterien einsetzen (siehe Abbildung).
- Bitte bewahren Sie die Verpackung zur späteren Bezugnahme auf, da sie wichtige Informationen enthält.
- Die Lampen sind nicht austauschbar.
- Trennen Sie das USB-Kabel während des Batteriebetriebs vom Produkt. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt über das USB-Kabel mit Strom versorgt wird.

Batterieverbrauch:

- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
- Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer; Batterien können explodieren oder auslaufen.
- Mischen Sie keine Alkali-Standardbatterien (Kohle-Zink).
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Verwenden Sie nur Batterien des gleichen oder gleichwertigen Typs wie empfohlen.
- Achten Sie darauf, Batterien mit den richtigen Polaritäten einzusetzen und befolgen Sie immer die Anweisungen des Batterieherstellers.
- Stellen Sie sicher, dass erschöpfte Batterien aus dem Produkt entfernt werden.

Anmerkung:

Achten Sie darauf, das Produkt nicht zu handhaben, wenn es aktiviert ist. Dies kann den Mechanismus schädigen und den Betrieb des Produkts negativ beeinflussen.

Sicherheitshinweise:

- Vorsichtig handhaben.
- Verwenden Sie den Artikel nicht mehr, wenn er beschädigt ist.
- Darf nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroheizungen, offenen Feuern, Kerzen oder anderen Wärmequellen betrieben werden.
- Schützen Sie den Artikel vor Staub, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Flüssige Zusammensetzung: 50% Calciumnitrat und 50% Wasser.
- Bei Augenkontakt: Einige Minuten vorsichtig mit Wasser abspülen. Entfernen Sie die Kontaktlinen, falls vorhanden und einfach zu machen. Spülen Sie weiter. Wenn die Augenreizung anhält: Suchen Sie einen Arzt auf.
- Bei Hautkontakt: Mit Wasser waschen. Wenn Hautreizungen oder Hautausschläge auftreten: Suchen Sie einen Arzt auf.
- Bei Schlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie sich unwohl fühlen. (Bei Übelkeit einen Arzt aufsuchen).

GB

This item is a decoration and not a toy.

Only for indoor use.

Instructions:

Battery-operated Illuminated Decoration with LED and timer, 5 hours. 3 pcs. batteries of type AAA (LR03) 1,5V gives an average life of around 24 hours. Can be used with constant light or timer 5 hours. The product is OFF for 19 hours and is ON next day. Light source (lamp) is not replaceable. When it reaches its end of lifetime the whole product shall be replaced. Requires 3, 1,5V AAA (LR03) batteries (not included). / USB, 1,8m, DC 5V /2A. Max power of the USB cable, 5V /2A.

- Carefully remove product from package.
- Battery compartment is located on the reverse of the item, insert batteries (see illustration).
- Please retain the packaging for future reference since it contains important information.
- The lamps are not replaceable.
- Disconnect the USB cable from the product during battery operation. Remove the batteries when the product is powered by the USB cable.

Battery usage:

- Do not use rechargeable batteries.
- Do not dispose of batteries in fire; batteries may explode or leak.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Only use batteries of same or equivalent type as recommended.
- Be sure to insert batteries with the correct polarities and always follow battery manufacturer's instructions.
- Ensure exhausted batteries are removed from the product.

Note:

Be careful not to handle product when activated. This can cause harm to the mechanism and negatively affect the operation of the product.

Safety Instructions:

- Handle with care.
- Do not use the article anymore if it is damaged.
- Not to be operated in vicinity of gas or electric heaters, open fires, candles, or other heat sources.
- Protect the article from dust, humidity, and extreme temperatures.
- Liquid composition: 50% Calcium nitrate and 50% Water.
- In case of eye contact: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention.
- In case of skin contact: Wash with water. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention.
- In case of swallowing: Rinse out mouth with water. Get medical attention if feel unwell. (Seek medical attention if you feel nauseous).

FR

Cet article est une décoration et pas un jouet.

Utilisation uniquement à l'intérieur.

Instructions :

Décoration illuminée à piles avec LED et minuterie, 5 heures. 3 pièces de piles de type AAA (LR03, 1,5 V) donnent une durabilité moyenne de 24 heures. Il est possible de l'utiliser avec la lumière constante ou la minuterie pour 5 heures. Le produit est éteint pour 19 heures et allumé le jour suivant. La source de lumière (lampe) n'est pas remplaçable. Il est nécessaire de remplacer le produit entier à la fin de sa durée de vie. Nécessite 3 piles AAA 1,5 V (LR03) (pas inclus). / USB, 1,8 m, DC 5V/2A. Puissance max du câble USB 5V/2A.

- Retirez avec précaution le produit de l'emballage.

- Le compartiment des piles est situé au verso du produit. Insérez les piles (selon l'image).
- Veuillez préserver l'emballage parce qu'il contient des informations importantes.
- Les lampes ne sont pas remplaçables.
- Déconnectez le câble USB du produit lors de l'opération à piles. Enlevez les piles quand le produit est alimenté par le câble USB.

Utilisation des piles :

- N'utilisez pas des piles rechargeables.
- Ne jetez pas des piles au feu ; elles peuvent exploser ou fuir.
- Ne mixez pas des piles alcalines et standard (carbone-zinc).
- Ne mixez pas des piles nouvelles et usées.
- Utilisez seulement le type de piles recommandé ou un type équiva-lent.
- Rassurez-vous d'insérer les piles avec des polarités correctes et toujours observez les instructions du fabricant des piles.
- Toujours enlevez les piles déchargées du produit.

Note :

Attention à ne pas manipuler le produit quand activé. Cela peut endommager le mécanisme et influencer l'opération du produit négativement.

Instructions de sécurité :

- Manipulez avec soin.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le produit près d'un chauffage électrique ou au gaz, feu ouvert, bougies ou autres sources de chaleur.
- Protégez le produit de poussière, humidité et températures extrê-mes.
- Composition de liquide : 50% nitrate de calcium et 50% eau.
- En cas de contact avec les yeux : Rincez avec précaution dans l'eau pendant plusieurs minutes. Enlevez les lentilles de contact si pré-sentes et si facile à faire. Continuez à rincer. Si l'irritation des yeux persiste : Contactez votre médecin.
- En cas de contact avec la peau : Lavez avec de l'eau. Si une irritation de peau ou une éruption se produit : Contactez votre médecin.
- En cas d'ingestion : Rincez la bouche avec de l'eau. Contactez votre médecin si vous vous sentez mal. (Contactez votre médecin si vous avez la nausée.)

FI

Tämä tuote on koriste, se ei ole leikkikalu.

Vain sisäkäyttöön.

Ohjeet:

Paristokäyttöinen valokoriste, jossa on LED-valaistus ja 5 tunnin ajastin. Kolmella 1,5 voltin AAA-paristolla (LR03) valaisin toimii noin 24 tuntia. Voidaan käyttää jatkuvasti palavana tai niin, että ajastin sammuttaa sen 5 tunnin kuluttua. Silloin tuote on sammuk-sissa 19 tuntia ja syttyy seuraavana päivänä. Valonlähdettä (lamp-pua) ei voi vaihtaa. Kun lampun käyttöikä päättyy, koko tuote pitää vaihtaa. Tarvitaan kolme 1,5 voltin AAA-paristoa (LR03) (eivät mukana). / Tuotteenseen voi ottaa virran myös USB-liitännästä, DC 5 V / 2 A. Kaapelin pituus on 1,8 m. USB-kaapelin suurin jännite ja virta: 5 V / 2 A.

- Ota tuote varovasti pakkauksesta.
- Paristokotelo on tuotteen takana. Aseta paristot paristokoteloon (katso kuva).
- Laita pakkaus talteen tulevaa tarvetta varten. Siinä on tärkeitä tieto-ja.
- Lamppuja ei voi vaihtaa.
- Kun tuotetta käytetään paristoilla, irrota USB-kaapeli tuotteesta. Kun tuotetta käytetään USB-kaapelilla, ota paristot pois.

Käyttö paristoilla:

- Älä käytä ladattavia akkuja.
- Älä heitä paristoja tuleen. Ne voivat räjähtää tai vuotaa.
- Älä sekoita alkaliparistoja ja tavallisia paristoja (hiili-sinkki) keske-nään.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja.
- Käytä vain suosituksen mukaisia saman tai vastaavan tyyppisiä paristoja.
- Varmista, että laitat paristot paristotilaan oikein päin (oikea na-paisuus). Noudata paristojen valmistajan ohjeita.
- Ota tyhjentyneet paristot pois tuotteesta.

Huomautus:

Älä koske tuotteeseen, kun se on päällä. Koskeminen voi rikkoa sen tai haitata sen toimintaa.

Turvallisuusohteja:

- Käsiteltävä varoen.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut.
- Älä käytä tuotetta kaasu- tai sähkölämmittimien, avotulen, kynttilö-iden tai muiden lämmönlähteiden lähellä.
- Suojele tuotetta pölyltä, kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Nesteen koostumus: 50% kalsiumnitraattia ja 50% vettä.
- Jos ainetta joutuu silmiin: Huuhtele varovasti vedellä usean minuu-

tin ajan. Poista piilolinssit, jos sellaiset on ja sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmien ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
• Jos ainetta pääsee iholle: Huuhtele se pois vedellä. Jos ilmenee ihoärs-yytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
• Jos ainetta on nieltä: Huuhtele suu vedellä. Jos olosi tuntuu huonol-ta, hakeudu lääkäriin. (Jos voit pahoin tai sinua oksettaa, hakeudu lääkäriin.)

DK

Denne vare er dekoration, ikke legetøj.

Kun til indendørsbrug.

Vejledning:

Batteridrevet belyst dekoration med LED og timer, 5 timer. 3 stk. batterier type AAA (LR03) 1,5 V giver en gennemsnitlig brugstid på ca. 24 timer. Kan bruges med konstant lys eller med timer i 5 timer. Dette produkt er SLUKKET i 19 timer, og TÆNDT næste dag. Lyskilde (pære) kan ikke udskiftes. Når dens levetid er udløbet, skal hele produktet udskiftes. Kræver 3 stk. 1,5 V AAA (LR03) batte-rier (medfølger ikke). / USB, 1,8 m, DC 5 V /2 A. Maks. effekt fra USB-kablet, 5 V / 2 A.

- Udtag forsigtigt produktet fra æsken.
- Batterikammeret er placeret på bagsiden af produktet, indsæt batte-rierne (se illustrationen).
- Bevar emballagen til senere brug, da den indeholder vigtige oplys-ninger.
- Pærerne kan ikke udskiftes.
- Frakobl USB-kablet fra produktet ved batteridrift. Fjern batterierne, når produktet strømforsynes via USB-kablet.

Batteridrift:

- Brug ikke genopladelige batterier.
- Bortskaf ikke batterier i åben ild; batterierne kan eksplodere eller lække.
- Bland ikke alkaline og standard (kul-zink) batterier.
- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Brug kun batterier af samme eller en tilsvarende type som anbefalet.
- Kontroller, at batterierne indsættes med den rigtige polaritet, og følg altid batterifabrikantens vejledning.
- Sørg for at fjerne udtjente batterier fra produktet.

Bemærk:

Vær forsigtig, og flyt ikke produktet, når det er tændt. Dette kan forårsage skade på mekanismen, og påvirke driften af produktet negativt.

Sikkerhedsinstrukser:

- Håndter med forsigtighed.
- Brug ikke produktet, når det er beskadiget.
- Brug det ikke i nærheden af gasvarmere eller elektriske varmeovne, åben ild, stearinlys eller andre varmekilder.
- Beskyt produktet mod støv, fugt og ekstreme temperaturer.
- Væskesammensætning: 50% kalsiumnitrat og 50% vand.
- Ved kontakt med øjne: Skyl forsigtigt med vand i adskillige minut-ter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. Fortsæt skyllning. Hvis øjenirritation fortsætter: Få lægehjælp.
- Ved kontakt med hud: Vask med vand. Hvis der opstår hudirritation eller eksem: Få lægehjælp.
- I tilfælde af indtagelse: Skyl munden med vand. Få lægehjælp ved ubehag. (Søg lægehjælp, hvis du får kvalme).

NO

Denne varen er en dekorasjon og ikke et leketøy.

Kun for innendørsbruk.

Instruksjoner:

Batteridrevet opplyst dekorasjon med LED og timer, 5 timer. 3 stk. batterier av type AAA (LR03) 1,5 V gir en gjennomsnittlig levetid på rundt 24 timer. Kan brukes med konstant lys eller timer 5 timer. Produktet er AV i 19 timer og er PÅ neste dag. Lyskilde (lampe) kan ikke skiftes ut. Når det når slutten på sin levetid, skal hele produktet skiftes ut. Krever 3 1,5 V AAA-batterier (LR03) (ikke inkludert). / USB, 1,8 m, DC 5 V /2 A. Maks. effekt for USB-kabelen, 5 V / 2 A.

- Ta produktet forsiktig ut av emballasjen.
- Batterierommet er plassert på motsatt side av varen, sett inn batterier (se illustrasjon).
- Ta vare på emballasjen for fremtidig referanse siden den inneholder viktig informasjon.
- Lampene kan ikke skiftes ut.
- Koble USB-kabelen fra produktet under batteridrift. Ta ut batteriene når produktet er drevet av USB-kabelen.

Batteribruk:

- Ikke bruk oppladbare batterier.
- Ikke avhend batterier i brann; batterier kan eksplodere eller lekke.
- Ikke bland alkaliske, standardbatterier (karbon-sink).
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Bruk bare batterier av samme eller tilsvarende type som anbefalt.

- Pass på å sette inn batterier med riktig polaritet, og følg alltid batte-riprodusentens instruksjoner.
- Sørg for at uttømte batterier fjernes fra produktet.

Merk:

Sørg for å ikke håndtere produktet når det er aktivert. Dette kan forårsake skade på mekanismen og påvirke driften av produktet på en negativ måte.

Sikkerhetsinstruksjoner:

- Håndter med aktsomheth.
- Ikke bruk artikkelen mer hvis den er skadet.
- Skal ikke brukes i nærheten av gass eller elektrisk varme, åpen ild, stearinlys eller andre varmekilder.
- Beskytt artikkelen mot støv, fuktighet og ekstreme temperaturer.
- Væskesammensetning: 50% kalsiumnitrat og 50% vann.
- Ved øyekontakt: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut kon-taktlinser, hvis det brukes og det er lett å gjøre det. Fortsett å skylle. Hvis øyeirritasjon vedvarer: Få legehjelp.
- Ved hudkontakt: Vask med vann. Hvis det oppstår hudirritasjon eller utslett: Få legehjelp.
- Ved svelging: Skyll ut munnen med vann. Få legehjelp hvis du føler deg uvel. (Søk legehjelp hvis du føler deg kvalm).

NL

Dit artikel is ter versiering en is geen speelgoed.

Aleen voor binnengebruik.

Instructies:

Op batterijen werkende verlichte versiering met led en timer, 5 uur. 3 batterijen van het type AAA (LR03) van 1,5 V gaan gemiddeld zo'n 24 uur mee. Kan worden gebruikt met constant licht of een timer van 5 uur. Het product is UIT gedurende 19 uur en AAN de volgende dag. De bron (lamp) is niet vervangbaar. Bij het einde van de levensduur moet het hele product worden vervangen. Heeft 3 AAA-batterijen (LR03) van 1,5 V nodig (niet inbegrepen). / USB, 1,8 m, DC 5 V/2 A. Max. belasting van de USB-kabel, 5 V/2 A.

- Neem het product zorgvuldig uit de verpakking.
- Het batterijvak bevindt zich aan de achterzijde van het artikel; plaats de batterijen (zie afbeelding).
- Bewaar de verpakking voor toekomstig gebruik, aangezien deze belangrijke informatie bevat.
- De lampen zijn niet vervangbaar.
- Koppel de usb-kabel van het product los gedurende batterijgebruik. Verwijder de batterijen wanneer het product door de usb-kabel wordt gevoed.

Batterijgebruik:

- Maak geen gebruik van oplaadbare batterijen.
- Werp de batterijen niet in het vuur; de batterijen kunnen explode-ren of lekken.
- Gebruik geen alkaline, standaard (koolstof-zink) batterijen door elkaar.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Maak enkel gebruik van batterijen van hetzelfde of gelijksoortig type als aanbevolen.
- Zorg ervoor dat u de batterijen met de juiste polariteit plaatst en volg altijd de instructies van de batterijfabrikant op.
- Zorg ervoor dat lege batterijen uit het product worden verwijderd.

Opmerking:

Let erop dat u het product niet aanraakt wanneer het is geactiveerd. Dit kan het mechanisme beschadigen en de werking van het pro-duct negatief beïnvloeden.

Veiligheidsinstructies:

- Ga voorzichtig te werk.
- Gebruik het artikel niet meer wanneer het beschadigd is.
- Niet gebruiken in de buurt van gaskachels of elektrische verwar-mingen, open vuur, kaarsen of andere warmtebronnen.
- Bescherm het product tegen stof, vocht en extreme temperaturen.
- Vloeistofsmenstelling: 50% calciumnitraat en 50% water.
- In het geval van oogcontact: Gedurende enkele minuten voorzich-tig met water spoelen. Neem, indien aanwezig en eenvoudig uit te voeren, contactlenzen uit.
- Ga verder met spoelen. Als de oogirritatie aanhoudt: roep medische hulp in.
- In het geval van huidcontact: met water wassen. In het geval van huidirritatie of huiduitslag: roep medische hulp in.
- In het geval van doorslikken: spoel de mond met water uit. Roep medische hulp in als u zich onwel voelt. (Zoek medische hulp bij misselijkheid).

PL

Ten produkt jest dekoracją, a nie zabawką.

Tylko do użytku wewnętrznego.

Instrukcja:

Zasilana bateryjnie podświetlana dekoracja z diodą LED i timerem, 5 godzin. Baterie typu AAA (LR03) 1,5 V w ilości 3 szt. zapewniają przeciętną żywotność około 24 godzin. Może być używana ze świ-atłem ciągłym lub timerem przez 5 godzin. Produkt wyłącza się na 19 godzin i ponownie włącza następnego dnia. Źródło światła (lam-pa) jest niewymienialne. Po zakończeniu okresu eksploatacji należy wymienić cały produkt. Wymagane są 3 baterie 1,5 V AAA (LR03) (nieodłączone). / USB, 1,8 m, DC 5 V /2 A. Maksymalna moc kabla USB, 5 V /2 A.

- Ostrożnie wyjąć produkt z opakowania.
- Włożyć baterie (patrz ilustracja), komora baterii znajduje się na odwrocie produktu.
- Zachować opakowanie do wykorzystania w przyszłości, ponieważ zawiera ono ważne informacje.
- Lampy nie są wymienne.
- Odłączyć kabel USB od produktu podczas pracy na baterii. Wyjąć baterie, gdy produkt jest zasilany przez kabel USB.

Używanie baterii:

- Nie używać akumulatorów.
- Nie wyrzucać baterii do ognia; baterie mogą eksplodować lub wy-ciec.
- Nie mieszać baterii alkalicznych z bateriami standardowymi (węglowo-cynkowymi).
- Nie mieszać baterii starych i nowych.
- Używać wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego typu, zgodnie z zalecaniami.
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości i zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta baterii.
- Upewnić się, że wyczerpane baterie zostały usunięte z produktu.

Uwaga:

Należy uważać, aby nie manipulować produktem, gdy jest włączony. Może to spowodować uszkodzenie mechanizmu i negatywnie wpłynąć na działanie produktu.

Instrukcje bezpieczeństwa:

- Należy obchodzić się z produktem ostrożnie.
- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Nie używać w pobliżu grzejników gazowych lub elektrycznych, otwartego ognia, świec lub innych źródeł ciepła.
- Chronić wyrób przed kurzem, wilgocią i skrajnymi temperaturami.
- Skład płynu: Azotan wapnia 50% i woda 50%.
- W razie kontaktu z oczami: ostrożnie płukać wodą przez kilka mi-nut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: skontaktować z pomocy medycznej.
- W razie kontaktu ze skórą: umyć wodą. Jeśli wystąpi podrażnienie skóry lub wysypka: skontaktować z pomocy medycznej.
- W razie połknięcia: wypłukać usta wodą. W przypadku złego samo-poczucia skontaktować się z lekarzem. (Zasięgnąć porady lekarza w przypadku wystąpienia nudności).

SP

Este artículo es decorativo y no es un juguete.

Solo para uso en interiores.

Instrucciones:

Decoración de iluminación con pilas con LED y temporizador de 5 horas. 3 pilas de tipo AAA (LR03) de 1,5V que aportan una vida media de aproximadamente 24 horas. Se puede utilizar con luz constante o temporizador de 5 horas. El producto se APAGA durante 19 horas y se ENCIENDE al día siguiente. La fuente de luz (lámpara) no se puede sustituir. Cuando llega al final de su vida útil debe sustituirse todo el producto. Necesita 3 pilas AAA de 1,5V (LR03) (no incluidas). / USB, 1,8m, DC 5V/2A. Potencia máxima del cable USB, 5V/2A

- Saque cuidadosamente el producto del embalaje.
- El compartimento de las pilas se encuentra en el reverso del articu-lo, inserte las pilas (véase la ilustración).
- Conserv e el embalaje para consultas posteriores, ya que contiene información importante.
- Las lámparas no son sustituibles.
- Desconecte el cable USB del producto durante el funcionamiento de las pilas. Retire las pilas cuando el producto sea alimentado por el cable USB.

Uso de las pilas:

- No utilice pilas recargables.
- No tire las pilas al fuego; las pilas pueden explotar o sufrir fugas.
- No mezcle pilas alcalinas y pilas estándar (carbono-cinc).
- No mezcle pilas viejas y nuevas.
- Utilice únicamente pilas del mismo tipo o equivalente según lo recomendado.

2810, 2811, 2812- Technical / Safety Information

- Asegúrese de insertar pilas con las polaridades correctas y siga siempre las instrucciones del fabricante de las pilas.
- Asegúrese sacar las pilas agotadas del producto.

Nota:
Tenga cuidado de no manejar el producto cuando esté activado. Esto puede causar daño al mecanismo y afectar negativamente al funcionamiento del producto.

Instrucciones de seguridad:

- Manipúlelo con cuidado.
- No utilice nunca más el artículo si está dañado.
- No lo ponga en funcionamiento en las proximidades de calentadores de gas o eléctricos, fuegos abiertos, velas u otras fuentes de calor.
- Proteja el artículo del polvo, la humedad y las temperaturas extremas.

- Composición líquida: 50% de nitrato de calcio y 50% de agua.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuáguelos con precaución con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las tiene puestas y si es fácil hacerlo. Continúe enjuagándose. Si persiste la irritación ocular: Busque atención médica.
- En caso de contacto con la piel: Lávese con agua. Si se produce irritación o erupción cutánea: Busque atención médica.
- En caso de deglución: Enjuáguese la boca con agua. Busque atención médica si se siente mal. (Busque atención médica si siente náuseas).

IT

Loggetto è una decorazione e non un giocattolo. Solo per uso interno.

Istruzioni:

Decorazione illuminata a batteria con LED e timer, 5 ore. 3 pile di tipo AAA (LR03) 1,5V garantiscono una durata media di circa 24 ore. Può essere usata con luce costante o 5 ore con il timer. Il prodotto si SPEGNE per 19 ore e si ACCENDE il giorno seguente. La fonte di luce (lampadina) non può essere sostituita. Quando raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero prodotto deve essere sostituito. Richiede 3 batterie AAA da 1,5V (non incluse). / USB, 1,8m, CC 5V /2A. Massima potenza del cavo USB, 5V /2A.

- Rimuovere con cura il prodotto dalla confezione.
- Il vano batterie si trova sul retro dell'articolo, inserire le batterie (vedi illustrazione).
- Si prega di conservare l'imballaggio per riferimento futuro poiché contiene informazioni importanti.
- Le lampadine non possono essere sostituite.
- Scollegare il cavo USB dal prodotto durante il funzionamento a batteria.

Rimuovere le batterie quando il prodotto è alimentato dal cavo USB.

Utilizzo della batteria:

- Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Non smaltire le batterie nel fuoco al fine di prevenire esplosioni o la perdita di liquido.
- Non mischiare batterie alcaline e standard (carbonio-zinco).
- Non mischiare batterie vecchie e nuove.
- Usare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle raccoman-date.
- Assicurarsi di inserire le batterie con le polarità corrette e seguire sempre le istruzioni del produttore delle batterie.
- Accertarsi di rimuovere le batterie scariche dal prodotto.

Nota:
Fare attenzione a non maneggiare il prodotto quando è attivato. Questo può causare danni al meccanismo e influenzare negativamente il funzionamento del prodotto.

Istruzioni di Sicurezza:

- Maneggiare con cura.
- Non utilizzare il prodotto se risulta danneggiato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in prossimità di stufe a gas o elettriche, fuochi aperti, candelae o altre fonti di calore.
- Proteggere il prodotto da polvere, umidità e temperature estreme.
- Composizione del liquido: 50% Nitrato di calcio e 50% Acqua.
- In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle: Lavare con acqua. Se si verifica un'irritazione o un'eruzione cutanea: Consultare un medico.
- In caso di ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico se non ci si sente bene. (Consultare un medico qualora si avverta nausea).

CZ

Tato položka je dekorace a ne hračka. Pouze pro použití ve vnitřních prostorách Pokyny:

Bateriová svítící dekorace s LED a časovačem 5 hodin. 3 ks baterií typ AAA (LR03) 1,5 V zajistí svícení asi na 24 hodin. Může být použita pro souvislé svícení nebo s časovačem na 5 hodin. Produkt se vypne na 19 hodin a rozsvítí se další den. Zdroj světla (lampu) nelze vyměnit. Když skončí její životnost musí být vyměněn celý produkt. Vyžaduje 3 baterie AAA 1,5 V (LR03) (nejsou součástí dodávky). / USB, 1,8 m, DC 5 V /2 A. Max příkon kabelu USB je 5 W / 2 A.

- Opatrně odstraňte z výrobku obal.
- Prostor pro baterie je umístěn na zadní straně. Vložte baterie (viz. obrázek).
- Na obalu jsou uvedeny důležité informace, uchovejte jej pro budoucí potřebu.
- Lampy nejsou vyměnitelné.
- Pokud je produkt napájen bateriemi, odpojte kabel USB. Pokud je produkt napájen kabelem USB, odeberte baterie.

Použití baterie:

- Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Baterie neodhazuje do ohně, může dojít k explozi nebo vytečení baterií.
- Nepoužívejte současně alkalické a běžné zinko-uhlíkové baterie.
- Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
- Používejte pouze baterie doporučeného typu nebo ekvivalentní.
- Baterie musíte vložit se správnou polaritou a vždy dodržujte pokyny výrobce baterií.
- Vybíté baterie vždy vyjměte z výrobku.

Poznámka:

Nemanipulujte se zapnutým výrobkem. Může dojít k poškození mechanismu a narušení funkce výrobku.

Bezpečnostní pokyny:

- Zacházejte s produktem opatrně.
- Pokud je produkt poškozen, nepoužívejte jej.
- Produkt nepoužívejte v blízkosti plynových nebo elektrických topidel, svíček nebo jiných zdrojů tepla.
- Chraňte produkt před prachem, vlhkostí a extrémními teplotami.
- Složení kapaliny: 50% dusičnan vápenatý, 50% voda.
- V případě kontaktu s očima: důkladně vyplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte si kontaktní čočky, pokud to jde snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: vyhledejte lékařskou pomoc.
- V případě kontaktu s pokožkou: omyjte vodou. Pokud dojde k podráždění kůže nebo vyrážce: vyhledejte lékařskou pomoc.
- V případě polknutí: vypláchněte si ústa vodou. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. (Pokud cítíte nevolnost, vyhledejte lékařskou pomoc).

SK

Tento výrobok je dekorácia a nie je to hračka. Len na použitie v interiéri.

Inštrukcie:

Svetelná dekorácia na batérie s LED a časovačom, 5 hodín. 3 ks batérií typu AAA (LR03, 1,5 V) poskytnú priemernú výdrž asi 24 hodín. Dá sa používať s nepretržitým svetlom alebo s časovačom na 5 hodín. Výrobok sa vypne na 19 hodín a potom sa zapne nasledujúci deň. Svetelný zdroj (lampa) sa nedá vymeniť. Keď dosiahne koniec životnosti, je potrebné vymeniť celý výrobok. Vyžaduje si 3 batérie typu AAA (LR03, 1,5 V) (nie sú súčasťou balenia). / USB, 1,8 m, DC 5 V/2 A. Maximálny výkon USB kábla 5 V/2 A.

- Opatrne vyberte výrobok z obalu.
- Priehradka na batérie sa nachádza na zadnej časti výrobku. Vložte batérie (podľa obrázku).
- Uschovajte si obal, pretože obsahuje dôležité informácie.
- Lampy sa nedajú vymeniť.
- Počas napájania batériami odpojte USB kábel od výrobku. Keď je produkt napájaný USB káblom, vyberte z neho batérie.

Použitie batérií:

- Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
- Nelikvidujte batérie v ohni, môžu explodovať alebo vytiecť.
- Nepoužívajte spolu alkalické a štandardné (uhlíkovo-zinkové) batérie.
- Nepoužívajte spolu staré a nové batérie.
- Používajte iba batérie odporúčaného typu alebo rovnocenného typu.
- Ubezpečte sa, že batérie sú vložené so správnou polaritou, a vždy dodržiavajte pokyny výrobcu batérií.
- Vybité batérie vyberte z výrobku.

Poznámka:

Dávajte pozor, aby ste nemanipulovali výrobkom, keď je zapnutý. Môže to poškodiť mechanizmus a negatívne ovplyvniť prevádzku výrobku.

Bezpečnostné pokyny:

- Zaobchádzajte s výrobkom opatrne.
- Nepoužívajte výrobok, ak sa poškodí.
- Nepoužívajte výrobok v okolí plynových alebo elektrických ohrievačov, otvoreného ohňa, sviečok alebo iných tepelných zdrojov.

- Chráňte výrobok pred prachom, vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
- Zloženie tekutiny: 50% dusičnan vápenatý a 50% voda.
- V prípade kontaktu s očami: Niekoľko minút opatrne vymývajte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak ich máte a dá sa to jednoducho urobiť. Ďalej vymývajte. Ak podráždenie očí pokračuje: Vyhladajte lekára.
- V prípade kontaktu s kožou: Umyte postihnuté miesto vodou. Ak sa vyskytne podráždenie kože alebo vyrážka: Vyhladajte lekára.
- V prípade prehltnutia: Vypláchnite si ústa vodou. Vyhladajte lekára, ak sa budete cítiť zle. (Vyhladajte lekára, ak pocítite nevoľnosť.)

HU

Ez a termék dekoráció, nem játék. Csak beltéri használatra.

Utasítások:

Elemmel működő világító dekoráció LED izzóval és időzítővel, 5 óra. 3 db, AAA (LR03) 1,5 V elem, amely kb. 24 órányi működést biztosít. Használható folyamatos világítással, vagy 5 órás időzítővel. Ekkor a termék 19 órán keresztül KI van kapcsolva, majd a követ-kező napon 5 órán át világít. A fényforrás (lámpa) nem cserélhető. Amikor a fényforrás eléri élettartama végét, a teljes terméket le kell cserélni. A használathoz 3 db, AAA (LR03) 1,5 V elem (nem tartozék). / USB, 1,8m, DC 5V /2A szükséges. Az USB kábel max. teljesítménye 5V /2A.

- Óvatosan vegye ki a terméket a csomagolásból.
- Az elemtartó rekesz a termék hátoldalán található. Helyezze be az elemeket (ld. illusztráció).
- Kérjük, őrizze meg a csomagolást jövőbeli referenciaként, mivel fontos információkat tartalmaz.
- A fényforrás (lámpa) nem cserélhető.
- Elemmel történő használat esetén válassza le az USB kábelt a termékről. USB kábelrel történő használat esetén vegye ki az elemeket a termékből.

Elemek használata:

- Ne használjon újratölthető elemeket.
- Ne dobja tűzbe az elemeket, mivel felrobbanhatnak vagy szivárog-hatnak.
- Ne használja vegyesen az alkáli és a standard (szén-cink) elemeket.
- Ne használja vegyesen a régi és új elemeket.
- Csak az ajánlott típusúval megegyező vagy ahhoz hasonló elemeket használjon.
- Ügyeljen arra, hogy a helyes polaritásnak megfelelően helyezze be az elemeket, és mindig kövesse az elem gyártójának utasításait.
- Vegye ki a lemerült elemeket a termékből.

Megjegyzés:

Ügyeljen arra, hogy ne szerelje a terméket, amíg az be van kapcs-olva. Ezzel károsíthatja annak mechanizmusát, és negatív hatással lehet a termék működésére.

Biztonsági utasítások:

- Óvatosan kezelje.
- Ne használja tovább a terméket, ha az megsérült.
- Ne használja gáz vagy elektromos fűtőtest, nyílt láng, gyertya, vagy egyéb hőforrás közelében.
- Védje a terméket portól, párás környezettől és az extrém hő-mérsékletektől.
- Folyadék-összetétel: 50% kalcium-nitrát és 50% víz.
- Szembe kerülés esetén: Óvatosan öblítse ki folyó vízzel több néhány percig. Ha kontaktlencsét használ, vegye ki, ha egyszerűen meg tudja tenni. Folytassa az öblítést. Ha a szem irritációja továbbra is fennáll, kérjen orvosi segítséget.
- Bőrré jutás esetén: Mossa le folyó vízzel. Bőrirritáció vagy bőrküítés esetén: Kérjen orvosi segítséget.
- Lenyelés esetén: Öblítse ki száját vízzel. Ha nem érzi jól magát, kérjen orvosi segítséget. (Hányinger esetén azonnal kérjen orvosi segítséget.)

RO

Acest articol este o decorațiune și nu o jucărie. Doar pentru uz în interior.

Instrucțiuni:

Decorațiune iluminată cu LED, cu baterie si temporizator, 5 ore. 3 baterii de tip AAA (LR03) 1,5V oferă o durată medie de funcționare de aproximativ 24 de ore. Se poate utiliza cu lumină constantă sau temporizator pentru 5 ore. Produsul este OPRIT timp de 19 ore și este PORNIT a doua zi. Sursa de lumină (lampa) nu este înlocuibilă. Când aceasta ajunge la sfârșitul duratei de viață, întregul produs trebuie înlocuit. Necesită 3 baterii de 1,5V AAA (LR03) (nu sunt incluse). / USB, 1,8 m, c.c. 5V /2A. Curent maxim al cablului USB, 5V/2A.

- Scoateți cu grijă produsul din ambalaj.
- Compartimentul bateriei este situat pe reversul articolului, introdu-ceți bateriile (vezi ilustrația).
- Vă rugăm să păstrați ambalajul pentru referințe ulterioare, deoarece conține informații importante.

- Lămpile nu sunt înlocuibile.
- Deconectați cablul USB de la produs în timpul funcționării cu bate-rie.

Scoateți bateriile când produsul este alimentat de cablul USB.

Utilizarea bateriei:

- Nu utilizați baterii reincărcabile.
- Nu aruncați bateriile în foc; bateriile pot exploda sau curge.
- Nu amestecați baterii alcaline cu baterii standard (carbon-zinc).
- Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi.
- Utilizați doar baterii de același tip sau echivalent, așa cum este reco-mandat.
- Asigurați-vă că introduceți bateriile cu polaritățile corecte și res-pectați întotdeauna instrucțiunile producătorului bateriilor.
- Asigurați-vă că bateriile uzate sunt scoase din produs.

Notă:

Aveți grijă să nu manipulați produsul atunci când este pornit. Acest lucru poate dăuna mecanismului și poate afecta negativ funcționa-rea produsului.

Instrucțiuni de siguranță:

- A se manipula cu grijă.
- Înterupeți utilizarea articolului dacă acesta este deteriorat.
- A nu se utiliza în apropierea încălzitoarelor pe gaz sau electrice, a focurilor deschise, a lumânărilor sau a altor surse de căldură.
- Protejați articolul de praț, umiditate și temperaturi extreme.
- Compoziția lichidului: 50% azotat de calciu și 50% apă.
- În cazul contactului cu ochii: Clătiți temeinic cu apă timp de câteva minute. Scoateți-vă lentilele de contact, dacă sunt prezente și acest lucru este ușor de făcut. Continuați clătire. Dacă iritația ochilor persistă: Solicitați asistență medicală.
- În cazul contactului cu pielea: Spălați cu apă. Dacă apare iritație sau erupție cutanată: Solicitați asistență medicală.
- În caz de înghițire: Clătiți gura cu apă. Solicitați asistență medicală dacă vă simțiți rău. (Solicitați asistență medicală dacă aveți stări de greață).

RU

Данное изделие представляет собой украшение и не является игрушкой.

Только для использования в помещении.

Указания:

Работающее от батареек светящееся украшение со светодиодами и таймером, 5 часов. 3 шт. батареек типа AAA (LR03) 1,5 В обеспечивают средний срок службы около 24 часов. Возможен режим постоянного свечения или таймера (5 часов). Изделие выключается на 19 часов и включается на следующий день. Источник света (лампа) не подлежит замене. По истечении срока службы изделие в его полной комплектации подлежит замене. Требуется 3 батарейки типа AAA (LR03) 1,5 В (не входят в комплект). / USB, 1,8 м, 5 В пост. тока / 2 А. Максимальная мощность USB-кабеля, 5 В / 2 А. Соблюдайте осторожность, извлеките изделие из упаковки. Отсек для батареек расположен на обратной стороне изделия, вставьте батарейки (см. рисунок). Сохраните упаковку для дальнейшего использования, поскольку она содержит важную информацию. Лампы не подлежат замене. Во время работы от батареек отсоедините USB-кабель от изделия. Извлеките батарейки, если изделие подключено к источнику питания через USB-кабель.

Использование батареек:

- Запрещается использовать перезаряжаемые батарейки.
- Запрещается бросать батарейки в огонь; они могут взорваться или протечь.
- Запрещается одновременное использование щелочных и стандартных (углеродно-цинковых) батареек.
- Запрещается использовать вместе новые и старые батарейки.
- Используйте только рекомендованные батарейки одинакового или эквивалентного типа.
- Убедитесь, что батарейки вставлены с соблюдением правильной полярности, и всегда следуйте инструкциям производителя батареек.
- Проверьте, чтобы разряженные батарейки были извлечены из изделия.

Примечание:

Соблюдайте осторожность и не прикасайтесь к изделию во время его работы. Это может привести к повреждению механизма и негативно повлиять на работу изделия.

Инструкции по технике безопасности:

- Не кантовать.
- Запрещается использовать изделие, если оно повреждено.
- Не эксплуатировать вблизи газовых или электрических обогревателей, открытого огня, свечей или других источников тепла.
- Беречь изделие от пыли, влаги и экстремальных температур.
- Жидкий состав: 50% нитрата кальция и 50% воды.

- В случае попадания в глаза: Осторожно промойте глаза водой в течение нескольких минут. При наличии контактных линз снимите их, если это нетрудно. Продолжайте промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит: Обратитесь за медицинской помощью.
- При контакте с кожей: Промыть водой. При раздражения кожи или появлении сыпи: Обратитесь за медицинской помощью.
- При проглатывании: Прополощите рот водой. При плохом самочувствии обратитесь

EE

See ese on kaunistus, mitte mäguasi.

Ainult siseruumides kasutamiseks.

Kasutusõpetus:

Akutoiteline valgustatud dekoratsioon LED-tule ja 5-tunnise tai-meriga. Kolm AAA (LR03) tüüpi 1,5 V patareid annavad keskm-i seks töötamisajaks umbes 24 tundi. Pideva valguse või taimeriga saab kasutada 5 tundi. Toode on seejärel 19 tundi välja lülitatud ja järgmisel päeval sisselülitatud. Valgusallikat (lampi) ei saa asenda-da. Kui toode jõuab oma kasutusea lõppu, tuleb kogu toode välja vahetada. Vajab kolme AAA (LR03) tüüpi 1,5 V patareid (ei kuulu komplekti). / USB-juhe: 1,8 m, DC 5 V / 2 A. USB-juhtme max võimsus 5 V / 2 A.

- Võtke toode ettevaatlikult pakendist välja.
- Patareipesa asub eseme tagaküljel. Sisestage patareid (vt joonist).
- Hoidke pakend edaspidiseks vaatamiseks alles, kuna see sisaldab olulist teavet.
- Lambid ei ole asendatavad.
- Patareid töötamises ajaks ühendage USB-juhe toote küljest lahti. Kui toode saab toite USB-juhtme kaudu, siis võtke patareid välja.

Patareide kasutus:

- Ärge kasutage laetavaid akusid.
- Ärge visake patareisid tulle: patareid võivad plahvatada või lekkida.
- Ärge kasutage segilabi leelis- ja standardseid (süsinik-tsink)patarei-sid.
- Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid.
- Kasutage ainult soovitatud tüüpi patareisid või nendega samaväärise-id.
- Sisestage patareid õige polaarusega ja järgige alati patareide tootja antud õpetusi.
- Jälgige, et tootest eemaldatsk tühjaks saanud patareid.

Märkus:

Jälgige hoolega, et te ei käsitse toodet siis, kui see on aktiveeritud. See võib kahjustada mehhanismi ja mõjuda halvasti toote töötami-sele.

Ohutusjuhised:

- Käsitsege ettevaatlikult.
- Kui toode on saanud kahjustada, siis ärge seda enam kasutage.
- Toodet ei tohi kasutada gaasi- või elektrisoojendite, lahtise tule, küünalde või muude soojusallikate läheduses.
- Käitske toodet tolm, niiskuse ja äärmuslike temperatuuride eest.
- Vedelikku koostis: 50% kaltsiumnitraati ja 50% vett.
- Silma sattumisel: loputage mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui neid kannate ja saate lihtsalt eemaldada. Jätkake loputamist.
- Silmaärrituse püsimise korral pöörduge arsti poole.
- Nahale sattumisel: peske veega. Nahaärrituse või lööbe tekkimisel pöörduge arsti poole.
- Allaneelamisel: loputage suud veega. Halva enesetunde korral pöör-duge arsti poole. (Iivelduse korral pöörduge arsti poole).

LV

Šis izstrādājums ir rotājums, nevis rotālieta. Lietošanai tikai iekšēlpās.

Instrukcijas:

Ar baterijām darbinām gaismas rotājums ar gaismas diodēm un 5 stundu taimerī. Darbības laiks ar trīs AAA (LR03) tipa 1,5 V bate-rijām ir vidēji 24 stundas. Var lietot pastāvīgi ieslēgtu vai ar 5 stundu taimerī. Izstrādājums ir izslēgts 19 stundas un ieslēdzas nākamajā dienā. Gaismas avots (spuldze) nav maināms. Kad tas ir nolietojies, ir jānomaina viss izstrādājums. Nepieciešamas trīs AAA (LR03) tipa 1,5 V baterijas (nav iekļautas komplektā). / USB, 1,8 m, 5 V/2 A līdzstrāva. USB vada maksimālā jauda 5 V/2 A.

- Uzmanīgi izņemiet izstrādājumu no iepakojuma.
- Akumulatoru nodalījums atrodas izstrādājuma aizmugurē. Ievieto-jiet baterijas (skatiet attēlu).
- Saglabājiet iepakojumu lietošanai vēlāk, jo uz tā ir norādīta svarīga informācija.
- Spuldzes nav maināmas.
- Darbinot izstrādājumu ar baterijām, atvienojiet no tā USB vadu. Darbinot izstrādājumu ar USB vadu, izņemiet baterijas.

Bateriju lietošana:

- Nelietojiet uzlādējamus baterijas.
- Nemetiet baterijas uguni – tās var uzsprāgt vai iztecēt.
- Nelietojiet dažādu veidu baterijas (sārma, standarta (oglekļa-cinka) kopā.

- Nelietojiet jaunas baterijas kopā ar lietotām.
- Lietojiet tikai vienādas vai līdzvērtīgas ieteicamā veida baterijas.
- Ievietojiet baterijas, ievērojot pareizo polaritāti, un vienmēr ievē-ro-jiet bateriju ražotāja norādījumus.
- Izņemiet tukšas baterijas no produkta.

Piezīme:

Neaiztieciet izstrādājumu, kad tas darbojas. Tā var sabojāt mehā-nismu un negatīvi ietekmēt izstrādājuma darbību.

Drošības norādījumi:

- Apieties uzmanīgi.
- Pārtrauciet izstrādājuma lietošanu, ja tas ir bojāts.
- Nelietot gāzes vai elektrisko sildītāju, atklātas liesmas, sveču vai citu siltuma avotu tuvumā.
- Sargājiet izstrādājumu no putekļiem, mitruma un ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras.
- Šķidruma sastāvs: 50% kalcija nitrāts un 50% ūdens.
- Saskares ar acīm gadījumā: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minū-tes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skatot. Ja acu kairinājums nepāriet: Vēršieties pie ārsta.
- Saskares ar ādu gadījumā: Mazgājiet ar ūdeni. Ja rodas ādas kai-rinājums vai izsitumi: Vēršieties pie ārsta.
- Norišanas gadījuma: Izskalojiet

LT

Šis gaminys yra dekoracija, o ne žaislas.

Skirta naudoti tik viduje.

Nurodymai

Su baterijomis veikianti, šviečianti dekoracija su šviesos diodais ir laikmačiu (5 val.). Su 3 AAA (LR03) tipo,1,5 V baterijomis tarnauja apie 24 valandas. Galima palikti šviesi nuolat arba įjungti laikmatį (5 val.). Gaminys būna išjungtas 19 valandų ir įsijungia kitą dieną. Šviesos šaltinis (lemputė) nekeičiamas. Pasibaigus jo tarnavimo laikui, reikia keisti visą gaminį. Reikalingi 3 vnt. 1,5 V, AAA (LR03) tipo baterijų (nepriedamos). / USB, 1,8 m, 5 V NS / 2 A. Didžiau-sia USB laido galia – 5 V / 2 A.

- Gaminį atsargiai išimkite iš pakuotės.
- Į kitoje gaminio pusėje esantį baterijų skyrelį įdėkite baterijas (žr. paveikslėlį).
- Išsaugokite pakuotę ateičiai, nes joje pateikta svarbi informacija.
- Lemputės nekeičiamos.
- Atjunkite USB laidą nuo gaminio, kai jis veikia su baterijomis. Išimkite baterijas, kai gaminys maintainamas per USB laidą.

Baterijų naudojimas

- Nenaudokite įkraunamų baterijų.
- Baterijų nemeskite į ugnį; baterijos gali sprogti arba iš jų ištekėti skystis.
- Nemaišykite šarminių ir standartinių (anglies-cinko) baterijų.
- Nemaišykite senų ir naujų baterijų.
- Naudokite tik rekomenduojamo arba lygiavertčio tipo baterijas.
- Baterijas įdėkite atsivertęgdami į poliškumą ir visada laikykites bate-rijų gamintojo nurodymų.
- Nusilpusias baterijas iš gaminio išimkite.

Pastaba

Įjungto gaminio nejudinkite. Tai gali sugadinti mechanizmą ir turėti neigiamos įtakos gaminio veikimui.

Saugumo nurodymai

- Elkitės atsargiai.
- Gaminio nenaudokite, jei jis pažeistas.
- Nenaudokite šalia dujinių arba elektrinių šildytuvų, atviros liepsnos, žvakių arba kitų karščio šaltinių.
- Gaminį saugokite nuo dulkių, drėgmės ir ekstremalios tempe-ratūros.
- Skysčio sudėtis: 50% kalcio nitrato ir 50% vandens.
- Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plaukite vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius (jei yra). Toliau plaukite akis. Jei akių dirginimas nedingsta: kreipkitės medicininės pagalbos.
- Patekus ant odos: nuplaukite vandeniu. Jei atsiranda odos dirgini-mas arba bėrimas: kreipkitės medicininės pagalbos.
- Priarijus: praskalaukite burną vandeniu. Jei blogai jaučiatės, kreip-kitės medicininės pagalbos. (Kreipkitės medicininės pagalbos, jei jus pykina).