
Mode d'emploi

FR



MARCHE/ARRÊT

Éclairage coloré

Réglage de la température

Réglage de la durée

Durée / température +

Durée / température -

Branchez l'alimentation sur la prise. Le voyant LED commence à
clignoter sur l'écran. Les émetteurs infrarouges et l'éclairage peuvent maintenant être activés.

1) Mise en service

Appuyez sur pour allumer l'écran et mettre les éléments chauffants en service. La durée de fonctionnement est automatiquement réglée sur 99 minutes et l'écran affiche la température de l'air dans la cabine. Appuyez de nouveau sur pour éteindre les éléments chauffants.

2) Réglage de la température

L'écran de gauche affiche la température de l'air. Appuyez sur la touche pour régler la température souhaitée entre 35 et 60 °C. Appuyez sur la touche / pour sélectionner la température souhaitée. La valeur réglée clignote pendant 10 secondes, puis l'écran revient automatiquement à l'affichage de la température actuelle de l'air. Lorsque la température sélectionnée est atteinte, les éléments chauffants s'éteignent automatiquement. Dès que la température descend de 2 °C sous la valeur sélectionnée, ils se remettent en marche jusqu'à ce que la température sélectionnée soit de nouveau atteinte. Attention : la température maximale pouvant être atteinte dans la cabine peut être inférieure à la température souhaitée. Elle dépend de la température extérieure à la cabine. La cabine est conçue pour fonctionner à une température ambiante maximale de 40 °C.

3) Réglage de la durée

L'écran de droite affiche la durée d'utilisation de la cabine. Appuyez sur la touche pour réglez la durée souhaitée à l'aide de la touche / ; pas = 1 minute. À l'expiration de la durée réglée, l'écran affiche "00" et les éléments chauffants s'éteignent automatiquement.

4) Éclairage coloré

Appuyez brièvement sur la touche pour activer l'éclairage coloré. Appuyez de nouveau pour sélectionner la couleur souhaitée (7 couleurs au total) ou éteindre l'éclairage. Maintenez la touche enfoncée pour passer au cycle automatique, dans lequel les 7 couleurs alternent toutes les 5 secondes.