

GEBRAUCHSANLEITUNG

Landhausbank –USEDOM EICHE

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieser hochwertigen Landhausbank aus Eiche!
Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt aus unserem Hause entschieden haben
und wünschen Ihnen viel Freude damit.

1. Sicherheitshinweise und Montage

Bitte lesen Sie vor dem Aufbau Ihres neu erworbenen Produktes die Gebrauchs- und Montageanleitung sorgfältig durch und benutzen Sie nur unsere mitgelieferten Originalteile.

2. Materialeigenschaften

Bitte beachten Sie, dass Holz ein Naturprodukt ist. Es kann in Form, Farbe und Struktur abweichen. Eine etwaige Rissbildung kann bei längerer Trockenheit auftreten, schadet jedoch weder der Qualität noch der Statik und schließt sich bei normaler Luftfeuchtigkeit wieder. Nach einiger Zeit tritt die sogenannte graue bis helle Patina auf. Dies sind natürliche Holzeigenschaften und stellen keine Fehler bzw. Reklamationsgründe dar.

3. Behandlung und Pflege des Produktes

Die Landhausbank ist bereits mit Valti Wood Oil der Firma Tikkurila endbehandelt. Um Farbe und Schönheit Ihrer Gartenbank zu erhalten, empfiehlt es sich, das Produkt mit geeigneten Mitteln mindestens einmal im Jahr zu ölen. Vor dem Einölen sollte die Bank mit einer milden Seifenlauge gereinigt werden. Bitte verwenden Sie zur Reinigung keinen Hochdruckreiniger. Hartnäckige Verschmutzungen und Patinierung können durch leichtes Nachschleifen mit feinkörnigem Sandpapier beseitigt werden.

ACHTUNG: Die Bank möglichst trocken aufbewahren. Mit einer wasserdichten Plane abdecken, falls das Produkt draußen gelagert wird. Nach Regen/Schnee Feuchtigkeit von ebenen Flächen abwischen. Zur Vermeidung von Kondenswasser auf Luftzirkulation achten.

4. Veränderung und Wartung des Produktes

Führen Sie an diesem Gerät keine technischen Veränderungen durch. Unfälle, die durch Veränderungen hervorgerufen werden, können nicht ausgeschlossen werden. Untersuchen Sie die Landhausbank in regelmäßigen Abständen auf Ihren Zustand. Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile unverzüglich und benutzen Sie die Bank nicht, wenn Teile beschädigt oder abgenutzt sind oder wenn Teile entfernt wurden. Ziehen Sie alle Schrauben regelmäßig nach.

5. Nutzungsbedingung

Die Landhausbank USEDOM ist für die Nutzung im privaten Bereich bestimmt.